

USER MANUAL



MANUEL UTILISATEUR

Power Cannon Foam Attachment

Pulvérisateur moussant Power Cannon

PART NUMBER 99216 / PARTIE 99216

COLD WATER ONLY

Eau froide uniquement



Recommended Pressure Washer Specifications / Spécifications recommandées pour le nettoyeur haute pression :

- Pressure / Pression **1000 - 3200 psi / 1000 à 3200 psi**
(6,89 à 22,06 MPa / 68,9 à 220,6 bar)
- Flow Rate / Débit **1.4 - 4.0 gal/min / 1,4 à 4,0 gal/min**
- Temperature / Température ... **Not to exceed 140 degrees F / Ne pas dépasser 140 degrés F (60 degrees / 60 degrés C)**
Cold Water Only / Eau Froide Uniquement



English - French V3

Contents / Sommaire :

- Power Cannon Nozzle / Buse Power Cannon
- 32 US fl Oz. Bottle / Réservoir de 946 mL / 33 oz liq
- 1/4" Quick-Connect Adapter / Adaptateur à connexion rapide 1/4"
- Suction Line / Tube d'aspiration

Recommended Cleaning Solution / Solution de nettoyage recommandée :

- Dakota Wash Super Concentrate / Dakota Wash Super Concentré
- 1 US Gallon / 1 gallon américain (US)
- Part Number 99221 / Partie 99221
- Safe for use on all surfaces / Peut être utilisé sans risque sur les surfaces polies

Assembly May be Required / l'assemblage peut être nécessaire :

- 1) Remove contents from package / Retirez le contenu de l'emballage.
- 2) Thread the 1/4" quick-connect adapter into the back of the Power Cannon nozzle and tighten (use thread tape to prevent leaks). / Fixez l'adaptateur à connexion rapide 1/4" à l'arrière de la buse Power Cannon et serrez (utilisez du ruban adhésif pour éviter les fuites).
- 3) Attach suction line to the bottom of the Power Cannon nozzle. / Raccordez le tuyau d'aspiration au bas de la buse Power Cannon.
- 4) Thread the 32 fl. Oz. Bottle into the bottom of the Power Cannon Nozzle. / Fixez le réservoir de 946 mL / 33 oz liq. dans le bas de la buse Power Cannon.



Need Support? Contact Us / Besoin d'aide ? Contactez-nous :

Email / Courriel - info@dakotaaginnovations.com

Call / Téléphone 1-888-996-7801

Visit / Sur place - www.POWEROFFOAM.com

Operation / Mise en oeuvre :

- 1) Fill 32 fl. Oz. Bottle with desired amount of Dakota Wash Super Concentrate. / Remplissez le réservoir de 946 mL / 33 oz liq. avec la quantité souhaitée de Dakota Wash Super Concentré
- 2) Make sure the pressure washer is turned off. / Assurez-vous que le nettoyeur haute pression est éteint.
- 3) Remove quick-connect sprayer tip from the end of the pressure washer wand. / Retirez l'embout de pulvérisation à connexion rapide de l'extrémité de la lance du nettoyeur haute pression.
- 4) Insert the quick-connect end of the Power Cannon nozzle into the pressure washer wand. Make sure it is locked in and pointed in a safe direction. / Insérez l'extrémité à connexion rapide de la buse Power Cannon dans la lance du nettoyeur haute pression. assurez-vous qu'il est verrouillé et pointé dans une direction sûre.
- 5) Turn on pressure washer (COLD WATER ONLY) and apply Dakota Wash HD Super Concentrate foam to desired surface. / Mettez le nettoyeur haute pression en marche (EAU FROIDE UNIQUEMENT) et appliquez la mousse Dakota Wash HD Super Concentré sur la surface souhaitée.
 - a) The Spray Pattern and Foam Dial may need to be adjusted to achieve the proper consistency of foam (the ideal consistency is similar to that of shaving cream). / Il peut être nécessaire d'ajuster la forme du jet et le réglage de la mousse pour obtenir la bonne consistance de mousse (la consistance idéale est similaire à celle de la crème à raser).
 - b) For best results, we recommend rotating the black Foam Dial Adjustment on the top of the Power Cannon clockwise all the way to (-), then back off until desired consistency is achieved. / Pour de meilleurs résultats, nous vous recommandons de faire pivoter le réglage du cadran en mousse noir sur le dessus du canon de puissance dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à (-), puis de reculer jusqu'à ce que la consistance souhaitée soit atteinte.
- 6) Allow a few minutes for the foam to soften grease and grime buildup. / Laissez agir la mousse quelques minutes pour lui permettre de ramollir l'accumulation de graisse et de crasse.
- 7) Remove Q/D Power Cannon from the end of the pressure washer wand. / Retirez l'extrémité à connexion rapide du Power Cannon de l'extrémité de la lance du nettoyeur haute pression.
- 8) Insert the quick-connect sprayer tip into the pressure washer wand. Make sure it is locked in. / Insérez l'embout de pulvérisation à connexion rapide dans la lance du nettoyeur haute pression. Assurez-vous que l'ensemble est verrouillé.
- 9) High pressure rinse hot or cold. / Rinçage haute pression chaud ou froid.
- 10) Repeat, if necessary. / Répétez l'opération si nécessaire.
- 11) Clean after use. / Nettoyer après utilisation.

Spray Pattern Adjustment (Nozzle) / Ajustement de la forme du jet :

With the Power Cannon nozzle pointed in a safe direction away from you, / En pointant la buse Power Cannon dans une direction sûre, loin de vous,

- a) Rotate red nozzle CLOCKWISE for a wide fan spray pattern for maximum coverage.
(*Recommended) / Faites tourner la buse noire DANS LE SENS DES AIGUILLES D'UNE MONTRE pour obtenir un large jet en éventail et couvrir un maximum de surface.
- b) Rotate red nozzle COUNTER-CLOCKWISE for a narrow, stream spray pattern. (*NOT recommended) / Faites tourner la buse noire DANS LE SENS INVERSE DES AIGUILLES D'UNE MONTRE pour obtenir un jet étroit et directif. (NON recommandé)
- c) Rotate black portion of the nozzle to adjust the spray pattern vertically or horizontally. / Faites pivoter la partie noire de la buse pour ajuster le motif de pulvérisation verticalement ou horizontalement.

Foam Dial Adjustment (Top Dial) / Réglage du cadran pour la mousse :

With the Power Cannon nozzle pointed in a safe direction away from you, / En pointant la buse Power Cannon dans une direction sûre, loin de vous,

- a) Rotate black dial (needle valve) on top CLOCKWISE to (-) for DRY, THICK foam. / Faire pivoter le cadran noir (valve à aiguille) sur le dessus dans le sens des aiguilles d'une montre vers (-) pour obtenir une mousse sèche et épaisse.
- b) Rotate black dial (needle valve) on top COUNTER-CLOCKWISE to (+) for more water and less foam. (*NOT recommended) / Faites pivoter le cadran noir (vanne à aiguille) sur le dessus dans le sens inverse des aiguilles d'une montre vers (+) pour plus d'eau et moins de mousse. (NON recommandé)

Troubleshooting / Réglage du cadran pour la mousse :

- Foam is very thin / La mousse est très fine
Adjust the top knob CLOCKWISE. / Régler le bouton supérieur dans le sens des aiguilles d'une montre
- There is no foam, only water / il n'y a pas de mousse, seulement de l'eau
The inner core is loose (remove the 1/4" quick connector and tighten the inner core with a screwdriver). / Le noyau interne est desserré (retirez le connecteur rapide de 1/4 de pouce et serrez le noyau intérieur avec un tournevis).
- The foaming effect is poor / L'effet moussant est médiocre.
The foam maker is blocked (clean or replace the porous, cylindrical foam maker in the nozzle).
Clean by soaking in a weak acid detergent and hot water, then rinse. / Le fabricant de mousse est bloqué (nettoyez ou remplacez le fabricant de mousse cylindrique poreux dans la buse).
Nettoyez en trempant dans un détergent faiblement acide et de l'eau chaude, puis rincez.