



### **EXPLICATION DU THERMOSTAT EMERSON:**

LE BOUTON **\*\* SYSTEM \*\*** POUR CHOISIR LE MODE:

AUX : FOURNAISE SEULEMENT  
 HEAT : THERMOPOMPE ET FOURNAISE  
 OFF : PAS DE CHAUFFAGE, PAS DE CLIMATISATION  
 COOL : CLIMATISATION  
 AUTO : VOIR EXPLICATION BOUTON MENU FONCTION 04

LE CHIFFRE DU CENTRE INDIQUE LA TEMPÉRATURE DE LA PIÈCE  
 LE CHIFFRE EN HAUT À DROITE INDIQUE LA TEMPÉRATURE DEMANDÉ  
 (AJUSTER AVEC LES DEUX TRIANGLES, MONTER OU BAISSER)

LE BOUTON **\*\*AWAY\*\*** POUR ENREGISTRER UNE TEMPÉRATURE LORSQUE L'ON QUITTE LA MAISON (NE PAS UTILISER, PAS ÉCONOMIQUE)  
 EXEMPLE: AJUSTER LE THERMOSTAT À 15°C ET MAINTENIR LE BOUTON AWAY POUR 3 SEC. À CHAQUE FOIS QUE VOUS ALLEZ PESER SUR AWAY, IL VA REVENIR À 15°C

LE BOUTON **\*\*FAN\*\*** POUR LE VENTILATEUR DE LA FOURNAISE

AUTO : LE VENTILATEUR FONCTIONNE LORSQU'IL Y A UNE DEMANDE DE CHAUFFAGE OU CLIMATISATION  
 ON : LE VENTILATEUR FONCTIONNE CONTINUUELLEMENT (PRÉFÉRABLE, MEILLEUR QUALITÉ D'AIR)

LE BOUTON **MENU**

01 : DEGRÉ CELSIUS OU DEGRÉ FAHRENHEIT  
 02 : AJUSTEMENT DE LA PRÉCISION DU THERMOSTAT +5 À -5  
 03 : ÉCRAN LUMINEUX EN CONTINU (ON) OU OFF  
 04 : FONCTION AUTO (PEUT CLIMATISER ET CHAUFFER)  
 \*NE PAS UTILISER, COÛTE CHER D'ÉLECTRICITÉ\*

L'INDICATEUR DE L'ÉTAT DES BATTERIES EN HAUT À GAUCHE, VÉRIFIER LES BATTERIES CHAQUE AUTOMNE (2 X AA)

**A.L. THERMO SERVICE** 418-847-7569, [WWW.ALTHERMOSERVICE.CA](http://WWW.ALTHERMOSERVICE.CA)