

Kablosuz Flaşörlü Siren Kullanım Kılavuzu

| Tanıtım

Bu kablosuz flaşörlü siren, bağımsız bir alarm sunucusu olarak ve ayrıca kablosuz bir alarm sireni olarak kullanılabilir. Sistemdeki herhangi bir dedektör tetiklendiğinde, ana bilgisayar derhal yüksek desibelde alarm verecek ve istenmeyen davetsiz misafirleri caydırmak için yanıp sönecektir. İletimler kablosuz olarak iletilir ve kurulumu kolaydır. Kablosuz kapı dedektörü, PIR hareket dedektörü, duman dedektörü vb. gibi birden fazla kablosuz dedektörle eşleşebilir ve kullanıcı sistemi uzaktan kumandayla devreye alabilir veya devre dışı bırakabilir.

| Teknik Özellikler

- Benzersiz tasarıma sahip küçük boyut
- Yüksek desibel ve flaşlı alarm
- 50'ye kadar kablosuz dedektör ve uzaktan kumanda eşleştirilebilir.
- eV1527kodlama (220K ~ 470K)
- Dahili lityum pil, 8 saatten fazla bekleme süresi
- Geniş voltaj aralığı tasarımı(AC 100 ~ 240V)

| Özellikler

- Güç Kaynağı: AC 100 ~ 240V
- Dahili Lityum Pil : 3.7V/500mAh
- Bekleme Akımı: <10mA
- Alarmda Akım: <200mA

- RF Sinyali: 433MHz
- Kablosuz Alma Mesafesi: ≤120m

| Kablosuz siren olarak çalışması

Sireni alarm sireni olarak çalıştırmak için lütfen önce kablosuz bir ana bilgisayara bağlayın. Alarm tetiklendiğinde siren yüksek desibelde yanıp sönerek çalacaktır.

1) Alarm ana paneline bağlanma

Sirenden bir kez "di" sesi duyuncaya ve sirenin algılama modunda olduğunu belirten uyarı ışığı her zaman yanınca kadar SET düğmesini 3 saniye basılı tutun. Ardından uzun "di" sesi duyulduğunda alarm panelinde SOS tuşuna basın. Sirenden uzun bir "di" sesinin duyulması ve uyarı ışığının hızlı bir şekilde bir kez yanıp sönmeye eşleşmenin başarılı olduğunu gösterir. Kısa "di-di-di" sesi duyulur ve uyarı ışığı hızlı bir şekilde 3 kez yanıp sönerse, kod tekrarlanmış demektir. 20 saniyeden fazla herhangi bir işlem yapılmazsa siren otomatik olarak algılama modundan çıkacaktır.

2) Test

Alarm panelindeki SOS tuşuna basıldığında, bağlantının başarılı olduğunu belirten siren çalar ve yanıp söner.

| Bağımsız bir alarm sunucusu olarak çalışma

Siren kablosuz dedektörlere bağlandığında bağımsız bir alarm güvenlik sistemi olarak çalışabilir. Siren devreye girdiğinde ve bir alarm tetiklendiğinde çalacak ve yanıp sönecektir.

1) Kablosuz aksesuarlarla eşleştirme

Siren bir kez kısa "di" sesi çıkarana kadar SET tuşuna 3sn basılı tutun, bu arada uyarı ışığı sürekli yanarak sirenin algılama modunda olduğunu gösterir. Daha sonra uzaktan kumanda veya dedektör üzerindeki herhangi bir tuşa basarak alarmı verin. Sirenden uzun "di" sesi duyulunca ve uyarı ışığı bir kez hızlıca yanıp sönmüce eşleştirmenin başarılı olduğu anlaşılır. Kısa "di-di-di" sesi duyulur ve uyarı ışığı hızlı bir şekilde 3 kez yanıp sönerse, kod tekrarlanmış demektir. 20 saniyeden fazla herhangi bir işlem yapılmazsa siren otomatik olarak algılama modundan çıkacaktır.

2) Test

Uzaktan kumanda üzerindeki [arm] tuşuna basıldığında sirenden kısa bir "di" sesi duyulur, uzaktan kumanda ile siren arasındaki eşleştirmenin başarılı olduğu anlamına gelir. Veya siren devreye girdiğinde dedektörün tetiklenmesi, siren sesi duyulursa eşleştirmenin başarılı olduğu anlamına gelir.

3)Uzaktan kumandayla alarm nasıl kurulur, devreye alınır evde devreye alınır ve devre dışı bırakılır

Evinizi hızlı bir şekilde devreye almak, evde devreye almak ve devre dışı bırakmak ve bir acil durum alarmını tetiklemek için uzaktan kumandayı kullanabilirsiniz.

| Tuş | Duyulan | Görünen | Ne Olur |
|--------------|-------------------------|---|---|
| Devrede | Bir kere kısa "di" sesi | İkaz ışığı bir kere hızlı yanıp söner (siren her 30 saniyede bir yanar) | Kapı veya pencere açılınca veya odada bir hareket olunca alarm çalar. |
| Evde Devrede | Bir kere kısa "di" sesi | İkaz ışığı bir kere hızlı yanıp söner (siren her 30 saniyede bir yanar) | Kapı veya pencere açılınca alarm çalar. |
| Devre Dışı | İki kere kısa "di" sesi | İkaz ışığı bir kere hızlı yanıp söner | Alarm çalmaz. |
| SOS | Alarm sesi | İkaz ışığı sürekli yanıp söner | |

| Tüm kablosuz aksesuarların silinmesi

SET tuşuna 3 kez uzun bir "di-di-di" sesi duyulana ve uyarı ışığı 3 kez yanıp sönmeye kadar 10 saniye basılı tutularak sirenden tüm kablosuz aksesuarlar silinir ve sirenin bağlantısı kesilir.

| Açma/Kapama on/off

Açma/Kapama on/off: Sirenin üzerinde açma/kapama düğmesi yoktur. Adaptörü açıldığında uyarı ışığının bir kez yanıp sönmesi sirenin açıldığı ve dahili pilin şarj olmaya başladığı anlamına gelir.

Pili Açma/Kapama on/off: bu anahtar sirenin arkasında bulunur. Elektrik kesilmesi durumunda, AÇIK (on) konuma getirin, sirenin uyarı ışığı bir kez yanıp sönmeye pil beslemesinin çalıştığını gösterir; Pil beslemesini kapatmak için KAPALI (off) konuma getirin.