

COMPAQ

Q TAB
LTE

GUÍA RÁPIDA

Dado que el software de la tableta se actualiza regularmente, es posible que el manual del usuario no cubra todos los aspectos de las nuevas funciones.

Nos gustaría que tenga una experiencia segura y agradable, lea las instrucciones y avisos de barbecho antes de usar su tableta. Cargue completamente la tableta antes del primer uso.

1. La tableta no es resistente a la humedad ni al agua, no la use cerca de fuentes de agua.
2. Evite usar la tableta en ambientes extremadamente calientes, fríos, polvorientos, húmedos o mojados.
3. No use alcohol, diluyente o benceno para limpiar la superficie de la tableta. Utilice únicamente productos de limpieza diseñados para dispositivos de tableta de computadora.
4. No deje caer ni golpee la tableta contra una superficie dura o la pantalla podría dañarse o agrietarse.
5. No use la tableta mientras conduce o camina.
6. Al usar auriculares, si el volumen es excesivamente alto, puede causar daños auditivos.
7. Ajuste el volumen a un nivel seguro y modere el uso.
8. No desconecte la tableta repentinamente al actualizar, cargar o descargar datos, ya que esto puede provocar errores en el programa.
9. No desarme la tableta.
10. No utilice otros accesorios que no sean los especificados o proporcionados por el fabricante (como el adaptador de corriente, la batería, etc.).

Conozca su tableta

Estará listo y funcionando en poco tiempo.

Iniciando el dispositivo

1. Antes de encender por primera vez, asegúrese de que:
2. Su tableta está completamente cargada.
3. Tienes una buena conexión WiFi (idealmente tu zona WiFi habitual).
4. Tienes a mano tu nombre de WiFi y contraseña.

Carga

Conecte el cargador suministrado al dispositivo y a una toma de corriente. El dispositivo comenzará a cargarse.

Puede usar el dispositivo mientras está cargando.

Cuando la batería está completamente descargada, esta tableta puede tardar hasta 8 minutos en cargarse antes de arrancar.

Encender el dispositivo

Presione el botón ON / OFF durante 2-3 segundos.

Conozca su tableta

Estará en funcionamiento en poco tiempo..

Cómo formatear una tarjeta SD

Advertencia: Formatear una tarjeta SD borrará todos y cada uno de los datos dentro de la tarjeta SD, transfiera todos a una computadora antes de formatear una tarjeta SD.

La tarjeta SD debe tener un formato específico antes de la opción de instalar o transferir aplicaciones.

1. Insert una tarjeta SD en la ranura SD.
2. Vaya a 'Almacenamiento' desde la configuración de la tableta y elija "Tarjeta SD".

Teclado virtual

	Botón INICIO	Haga clic para volver directamente a la pantalla principal
	Botón de retroceso	Haga clic para volver a la pantalla anterior
	Programas en segundo plano	Haga clic para ver, cambiar, cerrar programas en segundo plano
	Botón para subir el volumen	Presione brevemente para aumentar el volumen
	Botón para bajar el volumen	Presione brevemente para reducir el volumen

Barra desplegable de notificaciones

Usuarios	Haga clic para cambiar rápidamente el usuario actual
Ajustes	Haga clic para abrir rápidamente la configuración del sistema
WIFI	Toque para activar o desactivar rápidamente la conexión Wi-Fi
Modo No molestar	Toque para acceder rápidamente al modo prioritario No molestar
Modo avión	Toque para activar o desactivar rápidamente el modo avión
Información de ubicación	Toque para activar o desactivar la ubicación rápidamente

Conozca su tableta Estará listo para usar enseguida.

Conexión inalámbrica Wi-Fi

1. Haga clic en el icono "Configuración" para acceder a la interfaz de configuración y seleccione "WLAN" o "Wi-Fi" para acceder al menú de configuración.
2. Active la función Wi-Fi; el sistema detectará automáticamente las señales del punto de acceso Wi-Fi conectado.
3. Seleccione la señal Wi-Fi a la que desea conectarse, introduzca la contraseña correspondiente y haga clic en "Conectar".

Conexión a red móvil

1. Inserte la tarjeta SIM con el dispositivo apagado y encienda el sistema.
2. Pulse el icono "Configuración" para acceder a la interfaz de configuración y seleccione el menú "Uso de tráfico".
3. Active la "Red de datos móviles" con el interruptor. *Solo para modelos compatibles con esta función.

Configuración de pantalla

Haga clic en el icono "Configuración" para acceder a la interfaz de configuración y seleccione el menú "Pantalla".

1. Brillo: Puede ajustar el brillo de la retroiluminación de la pantalla deslizando la barra de progreso.
2. Fondo de pantalla: Puede configurar el contenido del fondo de pantalla.
3. Hibernación: Puede configurar el sistema para que hiberne automáticamente cuando no esté en funcionamiento.
4. Tamaño de fuente: Puede configurar el sistema para que muestre el tamaño de la fuente.
5. Rotación automática: Puede configurar el bloqueo de la dirección de la pantalla o, según la dirección del dispositivo, para que gire automáticamente la pantalla.

Conozca su tableta

Estará listo para usar enseguida.

Gestión de aplicaciones

Haga clic en el icono "Configuración" para ingresar a la interfaz de la lista de configuración, haga clic para seleccionar el menú "Aplicación", puede desinstalar la aplicación, borrar la operación predeterminada, borrar el caché, borrar los datos, forzar la detención y otras operaciones.

1. Aplicaciones de terceros: se pueden desinstalar.
2. Aplicaciones del sistema: no se pueden desinstalar.

Usuarios

Haga clic en el icono "Configuración" para ingresar a la interfaz de la lista de configuración, haga clic para seleccionar el menú "Usuario".

1. Se admite el inicio de sesión multiusuario.
2. Cada usuario puede configurar sus propias aplicaciones y contenido personal.

Información de ubicación

Haga clic en el icono "Configuración" para ingresar a la interfaz de la lista de configuraciones y haga clic para seleccionar el menú "Información de ubicación".

1. Haga clic en el interruptor para activar o desactivar la función de posicionamiento..
2. Toque "Modo" para seleccionar el modo de posicionamiento.

Conozca su tableta

Estará listo para usar enseguida.

Configuración de seguridad

Haga clic en el icono "Configuración" para ingresar a la interfaz de la lista de configuraciones, haga clic para seleccionar el menú "Seguridad".

1. Modo de bloqueo de pantalla: puede elegir el modo de bloqueo de pantalla de diapositivas, patrón, código PIN y contraseña respectivamente.
2. Fuentes desconocidas: Deslice el interruptor para configurar si desea permitir la instalación de aplicaciones locales.

Idioma y método de entrada

Haga clic en el icono "Configuración" para ingresar a la interfaz de la lista de configuraciones y haga clic para seleccionar el menú "Idioma y método de entrada".

1. Idioma: puede cambiar el idioma del sistema.
2. Método de entrada: Puede configurar el método de entrada predeterminado y la configuración de las funciones de cada método. Administración de cuentas: Haga clic en el icono "Configuración" para acceder a la interfaz de la lista de configuraciones y seleccione el menú "Administración de cuentas".
3. Agregar cuenta: puede agregar la cuenta de la aplicación en el sistema.
4. Puede sincronizar datos y otras funciones de administración para cuentas existentes Puede sincronizar datos y otras funciones de administración para cuentas existentes.

Restaurar la configuración de fábrica

1. Haga clic en el icono "Configuración" para ingresar a la interfaz de la lista de configuraciones, haga clic para seleccionar el menú "Copia de seguridad y restablecimiento" y seleccione "Restaurar configuración de fábrica".
2. Restaurar la configuración de fábrica borrará todos los datos del usuario (programas, datos locales, etc.), preste atención a la copia de seguridad.

COMPAQ



PRECAUCION ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO LEA EL MANUAL

COMPAQ y el logotipo de COMPAQ son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de HP Development Company, L.P. y se utilizan bajo licencia por Triden Corp S.A. de C.V. Amsterdam 287 4to piso, Col. Hipódromo, Cuauhtémoc, C.P. 06100, CDMX.

Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños.

HP Inc. Palo Alto, Ca 94304 ©2018 HPDC, L.P.

Google, Android, Google Play, YouTube y otras marcas son marcas comerciales de Google LLC.

Las fotos y las funciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

La ilustración del acabado del producto puede diferir del color real.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.