

裝入電池

依電池盒底部圖示方向放入 2 顆 1 號(D)電池。

如果新電池出現設定不見，或聲音很小的情況，試試取出電池重裝。不銹鋼有時候有較厚的氧化薄膜，導致接觸不良，重裝可以磨掉此薄膜。不取出電池，推它使它像輪子旋轉也可以磨掉。

設定時鐘日期時間

按任一鍵開啓顯示螢幕，接著同時按 8、9 兩個按鍵，出現 2023，輸入公元年後兩位數，例如 2024 年則輸入 24，接著輸入月日例如 0123，接著輸入 24 小時的時間例如 1850。中間如果有不需要改變的部份，可以按「下一個」按鈕跳到下一個輸入。以下文件也是如此。



看時鐘的日期、時間

平常顯示螢幕是關閉，按任一鍵(數字鍵、「下一個」按鍵)，立即放開，就會顯示時間 3 秒鐘、日期 0.5 秒鐘。由於鬧鐘平常放在臥室不會看，這樣很省電。顯示日期時，沒有「:」，例如「9 30」，顯示時間時有「:」，例如「9:30」。以下文件也是如此。可按「下一個」按鈕減少噪音。

設定鬧鈴編號 0

1. 長按 **0**
2. 此時「選週」的燈閃爍，初始鬧鐘設定是一般上班族用的星期燈一二三四五閃爍，代表目前是星期一二三四五鬧鐘會響。例如想改成日二三四五六響。取消星期一，按數字 **1**。加入星期日六，按日六下方的按鍵，也就是 **06**。星期幾輸入完成後，按「下一個」按鍵。
3. 接著輸入鬧鈴要響的 **24 小時** 的時間例如 800，代表 8:00AM 響。輸入 2000，代表 8:00PM 響。如果想小時不變，可以按「下一個」按鍵。建議在測試時設定的時間為目前的時間+2 分鐘，只+1 可能不會響。並確認鬧鈴總開關為「開」。

設定鬧鈴編號 12345679

1. 長按鬧鈴 123456789 的其中一個按鍵
2. 此時「選週」的燈閃爍，初始鬧鐘設定是星期燈一二三四五都暗，也就是沒作用。想加入例如星期日，按星期一下方的按鍵，也就是 **0**。例如想取消星期日，再按一次 **0**。可選擇一個星期響多天。輸入完成後，按「下一個」按鈕。
3. 接著輸入鬧鈴要響的鬧鈴要響的 **24 小時** 的時間例如 630，代表 6:30AM 響。輸入 2000，代表 8:00PM 響。如果想小時不變，可以按「下一個」按鍵，就會跳到輸入分。

如何檢查鬧鈴 012345679 各自的設定時間

按任一鍵開啓時間的顯示，接著按 **012345678** 或 **9** 顯示鬧鈴各自的設定時間

如何取消/刪除鬧鈴 012345679

1. 長按週鬧鈴 0123456789 對應的鍵，顯示對應鬧鈴的亮燈(星期幾有作用)
2. 按有亮燈的下方的按鈕關閉亮燈，亮燈全部關閉後，按「下一個」按鈕就完成了。

設定鬧鈴編號 10...19

1. 螢幕關閉狀態，先按「下一個」按鍵不放，立即按鬧鈴 0...9 其中一個數字按鍵，對應週鬧鈴編號 10...19
2. 此時「選週」的燈閃爍，初始鬧鐘設定是星期燈一二三四五都暗，也就是沒作用。想加入例如星期一，按星期一下方的按鍵，也就是 **1**。例如想取消星期一，再按一次 **1**。可選擇一個星期響多天。輸入完成後，按「下一個」按鈕。

3. 接著輸入鬧鈴要響的鬧鈴要響的 **24 小時** 的時間例如 830，代表 8:30AM 響。輸入 2000，代表 8:00PM 響。如果想小時不變，可以按「下一個」按鍵，就會跳到輸入分。
4. 要看設定只能重複上面的步驟，無法像鬧鈴 0...9

鬧鈴響時如何關閉，不關閉會響多久

按任何數字鍵關閉鬧鈴，按下按鍵後會用較高的頻率響 0.5 秒才停止。如果一直沒按數字鍵，會響 2 分鐘後自動關閉。如果聲音很小，請確認電池是新電池，以免電力不足。各週鬧鈴的旋律、20 秒長可更改。請看最後的說明。

鬧鈴響時如何貪睡再響一次

按「下一個」按鍵就會 5 分鐘後再響一次。如果不小心先按到數字鍵，就是上面的鬧鐘關閉功能，會用較高頻的聲音響 0.5 秒，無法再貪睡。內定的 5 分鐘可更改，也可改成數字鍵，請看最後的說明。不限次，工廠實驗室想讓定時重複響，可用貪睡。

誤按「下一個」按鍵如何取消貪睡

撥「鬧鈴總開關」到「關」，接著撥回「開」。如果沒有撥回「開」，一直維持在「關」，會導致以後的鬧鈴全部被關閉。

如何確認鬧鈴下次響的時間

按任一鍵開啓時間的顯示，再按「下一個」按鍵，就會顯示 A1: XX, XX 為下次最近的響鬧鈴的編號，以及「日期、星期、時間」。如果是顯示「OFF」，則是「鬧鈴總開關」關閉的狀態，鬧鈴都不會響。如果沒有任何鬧鈴可作用，顯示「----」。新設定的鬧鈴，一定要確認日期、星期、時間是否正確。如果是超過 1 年後的日子，會先顯示年(20XX)，請確認是否「跨年」時輸入年錯誤。

放假時要如何延後「鬧鈴開始作用日期」

按任一鍵開啓螢幕，接著同時按 1、2 兩個按鍵，就會跳出 20XX 提示輸入年、輸入月、輸入日，就可以設定「週鬧鈴開始作用日期」。此設定會套用到全部的週鬧鈴。

可以日期設定到固定休息日，會自動跳。例如今天星期四，想星期五不響，星期六日為固定休息日，設定到星期六的日期，等於設定到星期一。所以想明天不響，日期一律設到後天。

檢查設定：用上面「如何確認鬧鈴下次響的時間」

如何取消「鬧鈴開始作用日期」

步驟同上，但是，設定一個過去的日期。如果發現鬧鈴沒作用，應該是被設定了，先取消。

如何快速關閉所有鬧鈴

撥「鬧鈴總開關」到「關」，就會顯示「OFF」，從此全部的鬧鈴就關閉。且按「下一個」按鍵「確認鬧鈴下次響的時間」時，顯示「OFF」，提醒「鬧鈴總開關關閉」的狀態。當休假結束，要會恢復鬧鈴，撥「鬧鈴總開關」到「開」，就會自動顯示「下次最近的響鬧鈴的日期、星期、時間」。

是否可以當傳統的鬧鐘使用

例如設定週鬧鈴 0 成每週響 7 天，然後使用「鬧鈴總開關」控制鬧鈴是否明天要響，就是傳統的模式。當鬧鈴響時，撥「鬧鈴總開關」到「關」也會關閉鬧鈴。

何時、如何換電池

當發現顯示不夠亮、鬧鈴不夠響時、設定不見，就該換電池。先不要移出舊電池，準備好新電池再換電池。舊電池取出後，如果沒有按任何鬧鐘的按鍵，顯示為關閉的狀態，20 秒以內完成電池更換，鬧鐘的時間及設定不會消失。

設定個別的鬧鈴音樂

按任一鍵開啓螢幕，接著同時按 6、7 兩個按鍵。顯示 A1: 00，輸入要設定的鬧鈴編號 XX。接著顯示 XX:01，XX 是剛才輸入的鬧鈴編號，01 是目前的音樂代碼，輸入 2 位數音樂代碼 YY。完成後鬧鈴 XX 已經改用 YY 代碼音樂，且會播放音樂試聽。接著會自動重複上面的步驟，按「下一個」按鍵結束。**01:**BWV 147 **02:**蘇格蘭勇士 Scotland the Brave **03:**羅莽湖畔 Loch Lomond **04:**秋夜吟 Danny boy **05:**斯凱船歌 Skye Boat Song **06:**茉莉花 **07:**竹田搖籃曲 **08:**紅蜻蜓 **09:**莎莉花園 The Sally Gardens **10:**Be Thou My Vision **11:**老漁翁 **12:**小星星 **13:**愛的禮讚 **14:**划船曲 **15:**伊比呀呀 **16:**歡樂頌 **17:**倫敦橋 **18:**給愛麗絲 **19:**少女的祈禱 **20:**希望與榮耀之地 **21:**Bach Air **22:**萍聚 **23:**海頓小號協奏曲 **24:**音階測試 **25:**逼聲 A **26:**逼聲 B **27:**逼聲 C **28:**逼聲 D **29:**悲愴奏鳴曲 **30:**Nearer, My God, to Thee **31:**念故鄉 **32:**幻想即興曲

數字鍵改成貪睡鍵

按任一鍵開啓螢幕，接著同時按 0、1 兩個按鍵，顯示 bC: 0。0 為目前的設定。輸入 1 個數字，**0:**數字鍵停止、下一個鍵貪睡 **1:**數字鍵貪睡、下一個鍵停止 **2:**數字鍵、下一個鍵皆為停止。只想看設定，可按「下一個」按鍵結束。

更改鬧鈴音樂播放時間長

按任一鍵開啓螢幕，接著同時按 2、3 兩個按鍵，顯示 P1: 05，05 為目前的數值，播放時間為 $5 \times 4 = 20$ 秒。輸入 2 位數的數字 XX，可接受範圍為 1..99，播放時間為 $4 \times XX$ 秒。只想看設定，可按「下一個」按鍵結束。

更改貪睡分鐘長

按任一鍵開啓螢幕，接著同時按 4、5 兩個按鍵，顯示 5n: 05，05 為目前的分鐘長。輸入 2 位數的數字，可接受範圍為 01..99。只想看設定，可按「下一個」按鍵結束。

注意事項

- 不要讓異物長時間壓到按鈕，否則可能導致 LED 長時間顯示，電池沒電。
- 螺絲孔防撕貼紙如毀損、消失，天災人為損壞，恕不接受退換貨，保固無效。
- 請勿潑到水。潑到水請取出電池，讓內部乾燥後才可以使用。潮溼環境可以套較大的塑膠袋，不要壓住蜂鳴器，袋口打結。
- 6 蜂鳴器型號耗電較大，請定期更換電池，以免音量不足。

客戶服務

產品型號: AL002:音樂鬧鈴(2 蜂鳴器) AL003:6 蜂鳴器音箱、AL004:6 蜂鳴器固定 AL005:6 蜂鳴器 20 週鬧鈴

奇源科技有限公司，本說明書可從奇源科技網站下載，請 google 奇源科技

support@advanorigin.com

電話: 0970590048 劉先生

台灣發明專利 I802922, US patent US12282299B2

台灣設計/組裝

購買處: [iOPEN 露天拍賣 蝦皮](#) , google 奇源科技