

籃球機說明書

一，參數設置：

在待機狀態下按“設置”鍵進入設置功能表，然後按“選項”鍵專案後翻，按“加”或“減”鍵調整所選擇專案參數，左邊記錄數碼管代表專案，右邊分數數碼管代表調整參數。調整完畢後，關機重開保存所有調整項目。

項目 1：幾幣一玩（可設置幾幣玩一次，0 到 9，0 為免費遊戲模式）

項目 2：第一關過關分數（30-120）

項目 3：第二關過關分數（60-240）

項目 4：第三關過關分數（100-300）

項目 5：第四關過關分數（160-400）

項目 6：第一關遊戲時間（0-100）

項目 7：第二關遊戲時間（0-100）

項目 8：第三關遊戲時間（0-100）

項目 9：第四關遊戲時間（0-100）

項目 10：第五關遊戲時間（0-100）

項目 11：幾分出一張彩票（0-100）

項目 12：幾分出一個扭蛋（0-200）

項目 13：是否檢測籃筐光眼（0：關閉 1：打開）

項目 14：總投幣

項目 15：總出票

項目 16：兒童成人切換（0：成人 1：兒童）

項目 17：是否出扭蛋（0：關閉 1：打開）

項目 18：是否連線（0：關閉 1：打開）

項目 19：中英文切換（0；中文 1：英文）

項目 20：擋板光眼模式（0 是雙光眼；1 是單光眼），出廠是 0 雙光眼。

二，查帳：

在待機狀態按下“設置”鍵進入設置功能表，然後按“選項”鍵專案後翻到 14 頁記錄機器總投幣帳目（最多記錄 50000 幣）機器重新記錄，15 頁記錄總出票（最多記錄 50000 張彩票）

三，故障代碼：

E1: 擋板錯誤