

籃球機遊戲規則

1. 遊戲最多可玩四關，每關預設過關時間是 60，60，55，50 秒。
2. 遊戲 1- 4 關預設過關的分數分別是: 40，150，250，400。
3. 遊戲每投一球得 2 分，但倒數剩下 15 秒，每投一球得 3 分。
4. 遊戲分為單機遊戲及連線遊戲，連線最多可連 20 台。
6. 按下單機開始按鍵，有 5 秒的準備時間，這 5 秒內投球沒得分，5 秒過後遊戲開始。
7. 按下連線開始按鍵，有 10 秒的等待加入連線遊戲的時間，10 秒內下速線開始按鍵，表示本次你是本輪的連線遊戲，過了就是下一組連線。10 台連線等待後有 5 秒準備時間，接著進入遊戲。

機台故障碼與處理:

1、E1:表示擋板上面感應器故障,或感應片不經過感應器,檢查後感應片,調整回正確位置或換上好的感應器。

2、E2:表示擋板下方感應器故障,或感應片不經過感應器,檢查後感應片,調整回正確位置,或換上好的感應器。

3、E3:表示藍框中間感應器故障,或感應片不經過感應器,檢查後感應片,調整回正確位置,或換上好的感應器。

4、E4:彩票機沒票或彩票機感部件燒壞

5、E5:彩票機塞票。