

LIGAÇÃO EXTERNA

DIGITO 0 E O NUMERO QUE DESEJA LIGAR, EXEMPLO:

0 + 55 999999999 (NUMERO EXTERNO)

Puxar Ligação de outro RAMAL

DIGITO 16 + O NUMERO DO RAMAL, EXEMPLO:

16+5035 (RAMAL)

Transferir

Botão flash/rd + RAMAL

