



◎請每三個月檢查電池是否漏液。

◎長期不使用電鎖，請取下電池。

◎備用鑰匙請妥善置於屋外他處。

| 功能                             | 預設值            | 設定或解除方法                                                                                                                       |
|--------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 初始化（刪除所有密碼功能、卡片及指紋）            | 預設密碼<br>"1234" | 按室內Ⓡ按鈕 5秒鐘 → 輸入 "4560852580" + Ⓢ按鈕<br>※初始化後密碼被設定為 "1234"                                                                      |
| 更改管理者密碼                        | "1234"         | 短按室內Ⓡ按鈕 → 輸入當前管理者密碼 + Ⓢ按鈕 → 輸入 "0" + Ⓢ按鈕 → 輸入新的管理者密碼 + Ⓢ按鈕                                                                    |
| 新增開門密碼<br>(可新增100組，不可與管理者密碼相同) | —              | 短按室內Ⓡ按鈕 → 輸入當前管理者密碼 + Ⓢ按鈕 → 輸入 "1" + Ⓢ按鈕 → 再次輸入 "1" + Ⓢ按鈕 → 輸入新的開門密碼 + Ⓢ按鈕 → 短按室內Ⓡ按鈕 結束設定                                     |
| 單獨刪除開門密碼                       | —              | 短按室內Ⓡ按鈕 → 輸入當前管理者密碼 + Ⓢ按鈕 → 輸入 "1" + Ⓢ按鈕 → 輸入 "2" + Ⓢ按鈕 → 直接輸入要刪除的開門密碼 + Ⓢ按鈕 → 短按室內Ⓡ按鈕 結束設定                                   |
| 刪除全部 開門密碼                      | —              | 短按室內Ⓡ按鈕 → 輸入當前管理者密碼 + Ⓢ按鈕 → 輸入 "1" + Ⓢ按鈕 → 輸入 "3" + Ⓢ按鈕 結束設定                                                                  |
| 新增感應卡<br>(可新增100組)             | —              | 短按室內Ⓡ按鈕 → 輸入當前管理者密碼 + Ⓢ按鈕 → 輸入 "2" + Ⓢ按鈕 → 再次輸入 "1" + Ⓢ按鈕 → 登錄要新增的感應卡 → 短按室內Ⓡ按鈕 結束設定                                          |
| 單獨刪除感應卡                        | —              | 短按室內Ⓡ按鈕 → 輸入當前管理者密碼 + Ⓢ按鈕 → 輸入 "2" + Ⓢ按鈕 → 輸入 "2" + Ⓢ按鈕 → 登錄要刪除的感應卡 → 短按室內Ⓡ按鈕 結束設定                                            |
| 刪除全部感應卡                        | —              | 短按室內Ⓡ按鈕 → 輸入當前管理者密碼 + Ⓢ按鈕 → 輸入 "2" + Ⓢ按鈕 → 輸入 "3" + Ⓢ按鈕 結束設定                                                                  |
| 新增指紋<br>(可新增100組)              | —              | 短按室內Ⓡ按鈕 → 輸入當前管理者密碼 + Ⓢ按鈕 → 輸入 "3" + Ⓢ按鈕 → 輸入 "1" + Ⓢ按鈕 → 於讀取區識別指紋(同一枚指紋需重複讀取六次，讀取後移開手指算一次) → 短按室內Ⓡ按鈕 結束設定                    |
| 單獨刪除 指紋                        | —              | 短按室內Ⓡ按鈕 → 輸入當前管理者密碼 + Ⓢ按鈕 → 輸入 "3" + Ⓢ按鈕 → 輸入 "2" + Ⓢ按鈕 → 直接於讀取區識別要刪除的指紋 → 短按室內Ⓡ按鈕 結束設定                                       |
| 刪除全部 指紋                        | —              | 短按室內Ⓡ按鈕 → 輸入當前管理者密碼 + Ⓢ按鈕 → 輸入 "3" + Ⓢ按鈕 → 再次輸入 "3" + Ⓢ按鈕 結束設定                                                                |
| 於室內開門                          | —              | 按開門鈕或旋轉手動旋鈕                                                                                                                   |
| 於室內鎖門                          | —              | 自動鎖門：關門後電鎖會自動鎖上<br>手動鎖門：關門後按 [DOUBLE LOCK] 按鈕                                                                                 |
| 於室外開門                          | —              | 1. 密碼：觸碰 [觸碰式數字鍵盤] → 觸碰 2個亂碼數字 → 輸入密碼 + Ⓢ按鈕<br>2. 感應卡：於卡片讀取區讀取已登入的卡片<br>3. 指紋：於讀取區讀取已登入的指紋<br>4. 緊急鑰匙：將緊急鑰匙插入緊急鑰匙插入口之後，左右旋轉鑰匙 |
| 於室外鎖門                          | —              | <b>自動鎖門</b> ：關門後電鎖會自動鎖上， <b>手動鎖門</b> ：關門後觸碰 [觸碰式數字鍵盤]                                                                         |
| 設定操作及提示音量(警報音無法關閉)             | [1] 音量中        | 短按室內Ⓡ按鈕 → 點選外側面板小房子鍵 → 輸入 "0" + Ⓢ按鈕 → 輸入 "1" + Ⓢ按鈕 選擇 "0(靜音)" or "1(音量中)" or "2(音量大)" + Ⓢ按鈕                                   |
| 設置 自動 / 手動 鎖門                  | 自動鎖門           | 短按室內Ⓡ按鈕 → 點選外側面板小房子鍵 → 輸入 "0" + Ⓢ按鈕 → 輸入 "2" + Ⓢ按鈕<br>自動鎖門：輸入 "1" + Ⓢ按鈕<br>手動鎖門：輸入 "3" + Ⓢ按鈕                                  |
| 於室內解除警報音                       | —              | 按室內Ⓡ設定按鈕                                                                                                                      |
| 於室外解除警報音                       | —              | 輸入密碼、讀取感應卡或讀取指紋                                                                                                               |
| 設定雙重鎖門(反鎖)                     | —              | 啟動：門上鎖的時後於室內，按 [DOUBLE LOCK] 按鈕 2秒<br>(設定後無法從室外輸入密碼、讀取感應卡或讀取指紋開門，但可以使用機械鑰匙開)<br>解除：從室內觸碰開門開關解鎖即可解除                            |