



SAMSUNG SDS

SHP-DP738簡易操作手冊

Samsung
SMART Doorlock

功能	預設值	設定或解除方法
初始化（刪除開門密碼及所有指紋）	—	按室內 [REG] ● 按鈕 5秒鐘 → 輸入 “4560852580” + * 按鈕 ※初始化後密碼被設定為 “1234”
更改管理者密碼	“1234”	按室內 [REG] ● 按鈕 → 輸入當前管理者密碼 + * 按鈕 → 輸入 0 + * → 按鈕輸入新的密碼 + * 按鈕
新增指紋(可設定100枚指紋)	—	按室內 [REG] ● 按鈕 → 輸入密碼 + * → 輸入 3 + * → 輸入 1 + * → 於讀取區識別指紋 (同一枚指紋需重複讀取三次，讀取後移開手指算一次) → 按室內 [REG] ● 按鈕 結束設定
刪除指紋	—	單枚指紋刪除： 按室內 [REG] ● 按鈕 → 輸入密碼 + * → 輸入 3 + * → 輸入 2 + * 於指紋讀取區識別要刪除的指紋 刪除所有已登入的指紋： 按室內 [REG] ● 按鈕 → 輸入密碼 + * → 輸入 3 + * → 輸入 3 + *
新增開門密碼 (可設定100組開門密碼)	—	按室內 [REG] ● 按鈕 → 輸入密碼 + * → 輸入 1 + * → 輸入 1 + * → 輸入開門密碼 + * → 按室內 [REG] ● 按鈕 結束設定
刪除開門密碼 (管理者密碼無法刪除)	—	刪除個別開門密碼： 按室內 [REG] ● 按鈕 → 輸入密碼 + * → 輸入 1 + * → 輸入 2 + * → 輸入要刪除的開門密碼 + * 刪除所有開門密碼： 按室內 [REG] ● 按鈕 → 輸入密碼 + * → 輸入 1 + * → 輸入 3 + *
於室內開門	—	直接 “推” 或 “拉” 室內側握把 (依門扇開關方向而定)
於室內鎖門	—	自動鎖門：關門後電鎖會自動鎖上 手動鎖門：關門後按 [DOUBLE LOCK] 按鈕
於室外開門	雙重解碼模式	1. 指紋：於指紋讀取區讀取已登入的指紋 2. 密碼：觸碰 [觸碰式數字鍵盤] → 觸碰 2個亂碼數字 → 輸入密碼 + * 按鈕 3. 緊急鑰匙：將緊急鑰匙插入緊急鑰匙入口之後，左右旋轉鑰匙
於室外鎖門	—	自動鎖門： 關門後電鎖會自動鎖上， 手動鎖門： 關門後觸碰 [觸碰式數字鍵盤]
設置 自動 / 手動 鎖門	自動鎖門	自動鎖門： 將轉換開關置於 “A” 位置， 手動鎖門： 將轉換開關置於 “M” 位置
設定雙重解碼模式 (隨機亂碼)	啟動	啟動：按室內 [REG] ● 按鈕 → 按外出防盜設定按鈕 → 輸入 2 + * → 輸入 1 + * 關閉：按室內 [REG] ● 按鈕 → 按外出防盜設定按鈕 → 輸入 2 + * → 輸入 3 + *
設定雙重認證模式 (密碼 + 指紋)	關閉	啟動：按室內 [REG] ● 按鈕 → 按外出防盜設定按鈕 → 輸入 3 + * → 輸入 1 + * 關閉：按室內 [REG] ● 按鈕 → 按外出防盜設定按鈕 → 輸入 3 + * → 輸入 3 + *
設定操作及提示音量(警報音無法關閉)	[1] 音量中	將室內側 [音量調整] 轉換開關置於 “0 (靜音)”，“1 (音量中)” or “2 (音量大)” 位置
於室內解除警報音	—	按室內 [REG] ● 設定按鈕
於室外解除警報音	—	輸入密碼或讀取指紋
設定雙重鎖門(反鎖)	—	啟動：門上鎖的時後於室內，按 [DOUBLE LOCK] 按鈕 2秒 (設定後無法從室外使用密碼或感應卡開門，但可以使用機械鑰匙開門) 解除：直接 “推” 或 “拉” 室內側握把 (依門扇開關方向而定)