

T1-B四合一簡易操作手冊



◎請每三個月檢查電池是否漏液。

◎長期不使用電鎖，請取下電池。

◎備用鑰匙請妥善置於屋外他處。

密碼設定規則說明及範例：
(123 456 連號不行)
(654 321 連號不行)
(111 111 重複號碼不行)
(123 123 前三碼後三碼重複不行)

(12 12 12 可以)
(123 789 可以)
(000 001 可以)
(111 222 可以)

功能	預設值	設定或解除方法
新增管理員帳號(最多9個) (可使用指紋、密碼或感應卡設定) (管理員帳號可以進行開門及設定)	未經設定 設備呈現 展示狀態	輸入[0 + #] 按鈕→輸入管理員信息(指紋/密碼/感應卡)→管理員設置輸入[1]→添加管理員輸入[1] *指紋設定→讀取指紋5次(建議上下左右移動不同位置進行設定) *密碼設定→輸入長度6-8位數密碼 + [#] 按鈕 (重複2次) <密碼不可設定連號或全部重複的數字，如12345678、999999> *感應卡設定→數字面板中央位置靠卡感應 1次
刪除管理員 (用編號刪除)	-	輸入[0 + #] 按鈕→輸入管理員信息(指紋/密碼/感應卡)→管理員設置輸入[1]→刪除管理員輸入[2] →輸入管理員編號[___] + [#] (管理員編號001~009)<當前登入所使用的管理員帳號無法被刪除>
新增用戶(最多291個) (可使用指紋、密碼或感應卡設定) (帳號僅供開門無法設定)	-	輸入[0 + #] 按鈕→輸入管理員信息(指紋/密碼/感應卡)→用戶設置輸入[2]→添加用戶輸入[1] *指紋設定→讀取指紋5次(建議上下左右移動不同位置進行設定) *密碼設定→輸入長度6-8位數密碼 + [#] 按鈕 (重複2次) <密碼不可設定連號或全部重複的數字，如12345678、999999> *感應卡設定→數字面板中央位置靠卡感應 1次
刪除用戶	-	輸入[0 + #] 按鈕→輸入管理員信息(指紋/密碼/感應卡)→用戶設置輸入[2]→刪除用戶輸入[2] 編號刪除→輸入[1]→輸入用戶編號[___] + [#] (使用者編號010~300) 全部刪除→輸入[2]→輸入[#] 號
時間設置	-	輸入[0 + #] 按鈕→輸入管理員信息(指紋/密碼/感應卡)→系統設置輸入[3]→時間設置輸入[1] 依[年/月/日/時/分] 輸入[____/__/__/__/_/] + [#] 按鈕 (如[2024 年 01 月 01 日 09 時 00 分] + [#])
常開設定 (開啟後隨時壓把手即可開門)	關閉	輸入[0 + #] 按鈕→輸入管理員信息(指紋/密碼/感應卡)→系統設置輸入[3]→常開設置輸入[2] 即開啟 →再輸入一次[2] 即關閉<開啟常開後若輸入過一次開門認證即會關閉常開狀態>
開鎖模式設定	單一開鎖	輸入[0 + #] 按鈕→輸入管理員信息(指紋/密碼/感應卡)→系統設置輸入[3]→開鎖模式設置輸入[3]→ 單一開鎖：輸入[1] 組合開鎖：輸入[2] (需輸入兩種開門認證方式才可以開鎖，如 指+指 / 卡+密)<未設定有兩個以上的開鎖方式無法開啟此功能>
設定回鎖時間(可調2~9秒) (解鎖後再次上鎖的時間)	6秒	輸入[0 + #] 按鈕→輸入管理員信息(指紋/密碼/感應卡)→系統設置輸入[3]→開鎖模式設置輸入[3]→回鎖時間設置輸入[3] 加1秒：按一下[2] 減1秒：按一下[8]
語音設置	音量中	方法1：輸入[0 + #] 按鈕→輸入管理員信息(指紋/密碼/感應卡)→系統設置輸入[3]→開鎖模式設置輸入[4] 按[4] 聲音會變小，按[6] 聲音會變大 方法2：輸入[6 + #] 按鈕，會進行語音音量循環設置，每輸入一次會依序切換 (關閉語音→音量3→音量2→音量1)
防翹設置 (外側面板被撬開時會有警報)	關閉	輸入[0 + #] 按鈕→輸入管理員信息(指紋/密碼/感應卡)→系統設置輸入[3]→防翹設置輸入[5] 即開啟 →再輸入一次[5] 即關閉
恢復出廠設置 (刪除所有設定值)	-	方法1(室內側)：使用迴紋針或筆戳設定孔 6秒鐘 方法2(室外側)：輸入[0 + #] 按鈕→輸入管理員信息(指紋/密碼/感應卡)→系統設置輸入[3]→恢復出廠設置輸入[6] →輸入[#] 確認 /→輸入[*] 取消
信息查詢	-	輸入`0` + [#] 按鈕→輸入管理員信息(指紋/密碼/感應卡)→信息查詢輸入`4` 時間查詢→輸入[1]→依[年/月/日]輸入[____/__/__/_/] + [#] 按鈕(語音播報登錄時間) 編號查詢→輸入[2]→輸入編號[___] + [#] (語音播報登錄時間) 存量查詢→輸入[3] (語音播報) (管理員訊息指紋XXX、密碼XXX、卡片XXX、剩餘XXX) (開鎖訊息指紋XXX、密碼XXX、卡片XXX、剩餘XXX)
操作錯誤警報	-	輸入3次錯誤會發出警報音 輸入5次錯誤會發出非法操作提示音，並鎖定100秒無法使用 (解除時會有 滴~ 聲提醒)
室外開門操作方式說明	-	1. 密碼：觸碰[數字鍵盤]→輸入密碼 + [#] 按鈕 2. 感應卡：於讀取區讀取已登入的感應卡 3. 指紋：於指紋讀取區讀取指紋 4. 緊急鑰匙：按壓鑰匙孔保護蓋最下緣取下保護蓋後將緊急鑰匙插入鑰匙孔向左或右旋轉鑰匙
鎖舌操作說明	-	將[室外側] 或[室內側] 把手上抬即可將鎖舌上鎖
室內反鎖操作說明	-	旋轉室內把手下方的反鎖旋鈕，外側即無法開門
室外門鈴操作說明	-	休眠狀態或喚醒未輸入數字鍵時，按[#] 按鈕即可響鈴，響鈴完進入休眠