



功能	預設值	設定或解除方法
初始化 (刪除開門密碼及所有指紋)	—	按室內 [ REG ] ● 按鈕 5秒鐘 → 輸入 `4560852580` + * 按鈕 按室內 [ REG ] ● 按鈕 5秒鐘 → 輸入 `1470852369` + * 按鈕 ※初始化後密碼被設定為 `1234`
更改管理者密碼	`1234`	按室內 [ REG ] ● 按鈕 → 輸入管理者密碼 + * 按鈕 → 輸入 0 + * → 按鈕輸入新的管理者密碼 + * 按鈕
新增卡片(可設定100張卡片)	—	按室內 [ REG ] ● 按鈕 → 輸入管理者密碼 + * → 輸入 2 + * → 輸入 1 + * → 於讀取區讀取卡片 → 按室內 [ REG ] ● 按鈕 結束設定
刪除卡片	—	單張卡片刪除：按室內 [ REG ] ● 按鈕 → 輸入管理者密碼 + * → 輸入 2 + * → 輸入 2 + * → 於卡片讀取區識別要刪除的卡片 刪除所有已登入的卡片：按室內 [ REG ] ● 按鈕 → 輸入管理者密碼 + * → 輸入 2 + * → 輸入 3 + *
新增使用者密碼 (可設定100組開門密碼)	—	按室內 [ REG ] ● 按鈕 → 輸入管理者密碼 + * → 輸入 1 + * → 輸入 1 + * → 輸入使用者密碼 + * → 按室內 [ REG ] ● 按鈕 結束設定
刪除使用者密碼 (管理者密碼無法刪除)	—	刪除個別使用者密碼：按室內 [ REG ] ● 按鈕 → 輸入管理者密碼 + * → 輸入 1 + * → 輸入 2 + * → 輸入要刪除的開門密碼 + * 刪除所有開門密碼：按室內 [ REG ] ● 按鈕 → 輸入管理者密碼 + * → 輸入 1 + * → 輸入 3 + *
於室內開門	—	壓下室內側把手
於室內鎖門	—	自動鎖門：關門後電鎖會自動鎖上 手動鎖門：關門後按 [ CLOSE ] 按鈕
於室外開門	雙重解碼模式	1. 卡片：於卡片讀取區讀取已登入的卡片 2. 密碼：觸碰 [ 觸碰式數字鍵盤 ] → 觸碰 2個亂碼數字 → 輸入密碼 + * 按鈕 3. 緊急鑰匙：將緊急鑰匙插入緊急鑰匙插入口之後，左右旋轉鑰匙
於室外鎖門	—	自動鎖門：關門後電鎖會自動鎖上，手動鎖門：關門後觸碰 [ 觸碰式數字鍵盤 ]
設置 自動 / 手動 鎖門	自動鎖門	自動鎖門：將轉換開關置於 `A` 位置，手動鎖門：將轉換開關置於 `M` 位置
設定雙重解碼模式 (隨機亂碼)	啟動	啟動：按室內 [ REG ] ● 按鈕 → 按外出防盜設定按鈕 → 輸入 2 + * → 輸入 1 + * 關閉：按室內 [ REG ] ● 按鈕 → 按外出防盜設定按鈕 → 輸入 2 + * → 輸入 3 + *
設定雙重認證模式 (密碼 + 指紋)	關閉	啟動：按室內 [ REG ] ● 按鈕 → 按外出防盜設定按鈕 → 輸入 3 + * → 輸入 1 + * 關閉：按室內 [ REG ] ● 按鈕 → 按外出防盜設定按鈕 → 輸入 3 + * → 輸入 3 + *
設定操作及提示音量(警報音無法關閉)	[ 1 ] 音量中	將室內側 [ 音量調整 ] 轉換開關置於 `0 (靜音)` , `1 (音量中)` or `2 (音量大)` 位置
於室內解除警報音	—	按室內 [ REG ] ● 設定按鈕
於室外解除警報音	—	輸入密碼或讀取卡片
設定雙重鎖門(反鎖)	—	啟動：門上鎖的時後於室內，按 [ CLOSE ] 按鈕 2秒 (設定後無法從室外使用密碼或感應卡開門，但可以使用機械鑰匙開門) 解除：壓下室內側把手