



SAMSUNG SDS

## SHP-DH538 簡易操作手冊

Samsung  
SMART Doorlock



功能	預設值	設定或解除方法
初始化（刪除所有密碼及指紋）	預設密碼 " 1234 "	按室內 [ REG ] ●按鈕 5秒鐘 → 輸入 "4560852580" + * 按鈕 ※初始化後密碼被設定為 "1234"
更改管理者密碼	" 1234 "	短按室內 [ REG ] ●按鈕 → 輸入當前管理者密碼 + * 按鈕 → 輸入 " 0 " + * 按鈕 → 輸入新的管理者密碼 + * 按鈕
新增開門密碼 (可新增100組，不可與管理者密碼相同)	-	短按室內 [ REG ] ●按鈕 → 輸入當前管理者密碼 + * 按鈕 → 輸入 " 1 " + * 按鈕 → 再次輸入 " 1 " + * 按鈕 → 輸入新的開門密碼 + * 按鈕 → 短按室內 [ REG ] ●按鈕 結束設定
單獨刪除 開門密碼 (管理者密碼無法刪除只能更改)	-	短按室內 [ REG ] ●按鈕 → 輸入當前管理者密碼 + * 按鈕 → 輸入 " 1 " + * 按鈕 → 輸入 " 2 " + * 按鈕 → 直接輸入要刪除的開門密碼 + * 按鈕 → 短按室內 [ REG ] ●按鈕 結束設定
刪除全部 開門密碼 (管理者密碼無法刪除只能更改)	-	短按室內 [ REG ] ●按鈕 → 輸入當前管理者密碼 + * 按鈕 → 輸入 " 1 " + * 按鈕 → 輸入 " 3 " + * 按鈕 結束設定
新增指紋	-	短按室內 [ REG ] ●按鈕 → 輸入當前管理者密碼 + * 按鈕 → 輸入 " 3 " + * 按鈕 → 輸入 " 1 " + * 按鈕 → 於讀取區識別指紋(同一枚指紋需重複讀取三次，讀取後移開手指算一次) → 短按室內 [ REG ] ●按鈕 結束設定
單獨刪除 指紋	-	短按室內 [ REG ] ●按鈕 → 輸入當前管理者密碼 + * 按鈕 → 輸入 " 3 " + * 按鈕 → 輸入 " 2 " + * 按鈕 → 直接於讀取區識別要刪除的指紋 → 短按室內 [ REG ] ●按鈕 結束設定
刪除全部 指紋	-	短按室內 [ REG ] ●按鈕 → 輸入當前管理者密碼 + * 按鈕 → 輸入 " 3 " + * 按鈕 → 再次輸入 " 3 " + * 按鈕 結束設定
於室內開門	-	將室內側把手往下壓
於室內鎖門	-	自動鎖門：關門後電鎖會自動鎖上 手動鎖門：關門後按 [ CLOSE ] 按鈕
於室外開門		1. 指紋：於讀取區讀取已登入的指紋 2. 密碼：觸碰 [ 觸碰式數字鍵盤 ] → 觸碰 2個亂碼數字 → 輸入密碼 + * 按鈕 3. 緊急鑰匙：將緊急鑰匙插入緊急鑰匙插入口之後，左右旋轉鑰匙
於室外鎖門	-	自動鎖門：關門後電鎖會自動鎖上，手動鎖門：關門後觸碰 [ 觸碰式數字鍵盤 ]
設置 自動 / 手動 鎖門	自動鎖門	自動鎖門：將轉換開關置於 "A" 位置，手動鎖門：將轉換開關置於 "M" 位置
設定操作及提示音量(警報音無法關閉)	[ 1 ] 音量中	將室內側 [ 音量調整 ] 轉換開關置於 "0 (靜音)" , "1 (音量中)" or "2 (音量大)" 位置
於室內解除警報音	-	按室內 [ REG ] ●設定按鈕
於室外解除警報音	-	輸入密碼
設定雙重鎖門(反鎖)	-	啟動：門上鎖的時後於室內，按 [ CLOSE ] 按鈕 2秒 (設定後無法從室外使用密碼或感應卡開門，但可以使用機械鑰匙開門) 解除：將室內側把手往下壓