



SAMSUNG SDS

SHP-DP727簡易操作手冊

Samsung SMART Doorlock



功能	預設值	設定或操作步驟
初始化 (刪除所有指紋、感應卡及密碼)	—	按室內 [REG] ● 按鈕 5秒鐘 → 輸入 `4560852580` + * 按鈕 ※初始化後密碼被設定為 `1234`
更改密碼 (可設定 4 ~ 12 位)	`1234`	按室內 [REG] ● 按鈕 → 輸入當前密碼 + * 按鈕 → 輸入新的密碼(4~12位) + * 按鈕
登入感應卡(最多20張)	—	按室內 [REG] ● 按鈕 → 輸入密碼 + * 按鈕 → 於讀取區讀取感應卡 (可以連續設定感應卡) → 按室內 [REG] ● 按鈕 結束設定
刪除所有感應卡	—	按室內 [REG] ● 按鈕 3秒鐘 → 輸入密碼 + * 按鈕 → 輸入88 + * 按鈕
於室內開門	—	直接 `推` 或 `拉` 室內側握把 (依門扇開關方向而定)
於室內鎖門	—	自動鎖門：關門後電鎖會自動鎖上，手動鎖門：關門後按 [CLOSE] 按鈕
於室外開門	雙重解碼模式	1. 指紋：啟動指紋蓋 → 讀取指紋 2. 感應卡：啟動 [觸碰式數字鍵盤] → 於讀取區讀取已登入的感應卡 3. 密碼：啟動 [觸碰式數字鍵盤] → 觸碰 2 個亂碼數字 → 輸入密碼 + * 按鈕 4. 緊急鑰匙：將緊急鑰匙插入緊急鑰匙入口之後，左右旋轉鑰匙
於室外鎖門	—	自動鎖門：關門後電鎖會自動鎖上，手動鎖門：關門後觸碰 [觸碰式數字鍵盤]
設置 自動 / 手動 鎖門	自動鎖門	自動鎖門：將室內轉換開關置於 `A` 位置，手動鎖門：將室內轉換開關置於 `M` 位置
設定雙重解碼模式 (隨機亂碼)	啟動	啟動：按室內 [REG] ● 按鈕 → 按 7 數字鍵 + * 按鈕 關閉：按室內 [REG] ● 按鈕 → 按 9 數字鍵 + * 按鈕
設定雙重認證模式 (1.密碼 + 2.卡片)	關閉	啟動：按室內 [REG] ● 按鈕 → 按 4 數字鍵 + * 按鈕 關閉：按室內 [REG] ● 按鈕 → 按 6 數字鍵 + * 按鈕
設定操作及提示音量(警報音無法關閉)	[1] 音量中	將室內側 [音量調整] 轉換開關置於 `0` (靜音) , `1` (音量中) or `2` (音量大) 位置
於室內解除警報音	—	於室內：按室內 [REG] ● 按鈕，於室外：輸入密碼或讀取感應卡
設定雙重鎖門 (室內側反鎖)	—	啟動：門上鎖的時後於室內，按 [CLOSE] 按鈕 2秒 (設定反鎖後無法從室外使用指紋、感應卡或密碼開門，但還是可以使用機械鑰匙開門) 解除：直接 `推` 或 `拉` 室內側握把 (依門扇開關方向而定)