



SAMSUNG SDS

### SHP-DP728簡易操作手冊

Samsung  
**SMART** Doorlock



功能	預設值	設定或操作步驟
初始化 (刪除所有指紋、感應卡及密碼)	—	按室內 [ REG ] ● 按鈕 5秒鐘 → 輸入 `4560852580` + * 按鈕 ※初始化後密碼被設定為 `1234`
更改密碼 (可設定 4 ~ 12 位)	`1234`	按室內 [ REG ] ● 按鈕 → 輸入當前密碼 + * 按鈕 → 輸入新的密碼(4~12位) + * 按鈕
登入指紋	—	按室內 [ REG ] ● 按鈕 → 輸入密碼 + * 按鈕 → 於讀取區識別指紋 (同一枚指紋需重複讀取三次, 讀取後移開手指算一次) → 按室內 [ REG ] ● 按鈕 結束設定
刪除指紋	—	單枚指紋刪除: 按室內 [ REG ] ● 按鈕 3秒鐘 → 輸入密碼 + * 按鈕 → 於讀取區識別要刪除的指紋 刪除所有已登入的指紋: 按室內 [ REG ] ● 按鈕 3秒鐘 → 輸入密碼 + * 按鈕 → 輸入77 + * 按鈕
登入感應卡(最多20張)	—	按室內 [ REG ] ● 按鈕 → 輸入密碼 + * 按鈕 → 於讀取區讀取感應卡 (可以連續設定感應卡) → 按室內 [ REG ] ● 按鈕 結束設定
刪除所有感應卡	—	按室內 [ REG ] ● 按鈕 3秒鐘 → 輸入密碼 + * 按鈕 → 輸入88 + * 按鈕
於室內開門	—	直接 `推` 或 `拉` 室內側握把 (依門扇開關方向而定)
於室內鎖門	—	自動鎖門: 關門後電鎖會自動鎖上, 手動鎖門: 關門後按 [ CLOSE ] 按鈕
於室外開門	雙重解碼模式	1. 指紋: 啟動指紋蓋 → 讀取指紋 2. 感應卡: 啟動 [ 觸碰式數字鍵盤 ] → 於讀取區讀取已登入的感應卡 3. 密碼: 啟動 [ 觸碰式數字鍵盤 ] → 觸碰 2 個亂碼數字 → 輸入密碼 + * 按鈕 4. 緊急鑰匙: 將緊急鑰匙插入緊急鑰匙插入口之後, 左右旋轉鑰匙
於室外鎖門	—	自動鎖門: 關門後電鎖會自動鎖上, 手動鎖門: 關門後觸碰 [ 觸碰式數字鍵盤 ]
設置 自動 / 手動 鎖門	自動鎖門	自動鎖門: 將室內轉換開關置於 `A` 位置, 手動鎖門: 將室內轉換開關置於 `M` 位置
設定雙重解碼模式 (隨機亂碼)	啟動	啟動: 按室內 [ REG ] ● 按鈕 → 按 7 數字鍵 + * 按鈕 關閉: 按室內 [ REG ] ● 按鈕 → 按 9 數字鍵 + * 按鈕
設定雙重認證模式 (1.密碼 + 2.指紋)	關閉	啟動: 按室內 [ REG ] ● 按鈕 → 按 4 數字鍵 + * 按鈕 關閉: 按室內 [ REG ] ● 按鈕 → 按 6 數字鍵 + * 按鈕
設定操作及提示音量(警報音無法關閉)	[ 1 ] 音量中	將室內側 [ 音量調整 ] 轉換開關置於 `0 (靜音)`, `1 (音量中)` or `2 (音量大)` 位置
於室內解除警報音	—	於室內: 按室內 [ REG ] ● 按鈕, 於室外: 輸入密碼或讀取感應卡
設定雙重鎖門 (室內側反鎖)	—	啟動: 門上鎖的時後於室內, 按 [ CLOSE ] 按鈕 2秒 (設定反鎖後無法從室外使用指紋、感應卡或密碼開門, 但還是可以使用機械鑰匙開門) 解除: 直接 `推` 或 `拉` 室內側握把 (依門扇開關方向而定)