



SAMSUNG SDS

## SHP-DP739簡易操作手冊

Samsung  
SMART Doorlock

功能	預設值	設定或解除方法
初始化(刪除開門密碼及所有指紋)	-	按室內 [REG] ●按鈕 5秒鐘 → 輸入 “4560852580” + *按鈕 ※初始化後密碼被設定為“1234”
更改管理者密碼	“1234”	按室內 [REG] ●按鈕 → 輸入當前管理者密碼 + *按鈕 按鈕 → 輸入 0 + *按鈕 → 輸入新的管理者密碼 + *按鈕
新增開門密碼 (開門密碼和感應卡總共可設定100組)	-	按室內 [REG] ●按鈕 → 輸入管理者密碼 + *按鈕 → 輸入 1 + *按鈕 → 輸入 1 + *按鈕 → 輸入開門密碼 + *按鈕 → 按室內 [REG] ●按鈕 結束設定
刪除開門密碼	-	刪除個別開門密碼：按室內 [REG] ●按鈕 → 輸入管理者密碼 + *按鈕 → 輸入 1 + *按鈕 → 輸入 2 + *按鈕 → 輸入要刪除的開門密碼 + *按鈕 刪除全部開門密碼：按室內 [REG] ●按鈕 → 輸入管理者密碼 + *按鈕 → 輸入 1 + *按鈕 → 輸入 3 + *按鈕
新增感應卡 (開門密碼和感應卡總共可設定100組)	-	按室內 [REG] ●按鈕 → 輸入管理者密碼 + *按鈕 → 輸入 2 + *按鈕 → 輸入 1 + *按鈕 → 登錄感應卡 → 按室內 [REG] ●按鈕 結束設定
刪除感應卡	-	刪除個別感應卡：按室內 [REG] ●按鈕 → 輸入管理者密碼 + *按鈕 → 輸入 2 + *按鈕 → 輸入 2 + *按鈕 → 輸入要刪除的感應卡密碼 + *按鈕 刪除全部感應卡：按室內 [REG] ●按鈕 → 輸入管理者密碼 + *按鈕 → 輸入 2 + *按鈕 → 較入 3 + *按鈕
新增指紋(可設定100枚指紋)	-	按室內 [REG] ●按鈕 → 輸入管理者密碼 + *按鈕 → 較入 3 + *按鈕 → 較入 1 + *按鈕 → 於讀取區識別指紋(同一枚指紋需重複讀取三次，讀取後移開手指算一次) → 按室內 [REG] ●按鈕 結束設定
刪除指紋	-	單枚指紋刪除：按室內 [REG] ●按鈕 → 輸入管理者密碼 + *按鈕 → 較入 3 + *按鈕 → 較入 2 + *按鈕 於指紋讀取區識別要刪除的指紋 → 按室內 [REG] ●按鈕 結束設定 刪除所有已登入的指紋：按室內 [REG] ●按鈕 → 輸入管理者密碼 + *按鈕 → 較入 3 + *按鈕 → 較入 3 + *按鈕
於室內開門	-	直接“推”或“拉”室內側把手(依門扇開關方向而定)
於室內鎖門	-	自動鎖門：關門後電鎖會自動鎖上 手動鎖門：關門後按 [DOUBLE LOCK] 按鈕
於室外開門	雙重解碼模式	1. 指紋：於指紋讀取區讀取已登入的指紋 2. 密碼：觸碰 [觸碰式數字鍵盤] → 觸碰 2個亂碼數字 → 輸入密碼 + *按鈕 3. 感應卡：於卡片讀取區讀取已登入的卡片 4. 緊急鑰匙：將緊急鑰匙插入緊急鑰匙插入口之後，左右旋轉鑰匙
於室外鎖門	-	自動鎖門：關門後電鎖會自動鎖上，手動鎖門：關門後觸碰 [觸碰式數字鍵盤]
設置自動 / 手動 鎖門	自動鎖門	自動鎖門：將轉換開關置於“A”位置，手動鎖門：將轉換開關置於“M”位置
設定雙重解碼模式 (隨機亂碼)	啟動	啟動：按室內 [REG] ●按鈕 → 按外出防盜設定按鈕 → 輸入 2 + *按鈕 → 較入 1 + *按鈕 關閉：按室內 [REG] ●按鈕 → 按外出防盜設定按鈕 → 較入 2 + *按鈕 → 較入 3 + *按鈕
設定雙重認證模式 (密碼 + 指紋)	關閉	啟動：按室內 [REG] ●按鈕 → 按外出防盜設定按鈕 → 較入 3 + *按鈕 → 較入 1 + *按鈕 關閉：按室內 [REG] ●按鈕 → 按外出防盜設定按鈕 → 較入 3 + *按鈕 → 較入 3 + *按鈕
設定操作及提示音量(警報音無法關閉)	[1] 音量小	將室內側 [音量調整] 轉換開關置於“0(靜音)”，“1(音量小)” or “2(音量大)”位置
於室內解除警報音	-	按室內 [REG] ●設定按鈕
於室外解除警報音	-	輸入密碼、讀取指紋或感應卡片
設定雙重鎖門(反鎖)	-	啟動：門上鎖的時後於室內，按 [DOUBLE LOCK] 按鈕 2秒 (設定後無法從室外使用密碼或感應卡開門，但可以使用機械鑰匙開門) 解除：直接“推”或“拉”室內側把手(依門扇開關方向而定)