



| 功能                 | 預設值    | 設定或操作步驟  |
|--------------------|--------|--|
| 初始化(刪除密碼、所有感應卡)    | —      | 按室內 [ REG ] ● 按鈕 5 秒鐘 → 輸入 `4567890123` + * 按鈕<br>※初始化後密碼被設定為 `1234`   |
| 更改密碼(可設定 4 ~ 12 位) | `1234` | 按室內 [ REG ] ● 按鈕 → 輸入當前密碼 + * 按鈕 → 輸入新的密碼(4~12位) + * 按鈕  |
| 登入感應卡(最多20張)       | —      | 按室內 [ REG ] ● 按鈕 → 輸入密碼 + * 按鈕 → 於讀取區讀取感應卡<br>(可以連續設定感應卡) → 按室內 [ REG ] ● 按鈕 結束設定  |
| 刪除所有感應卡            | —      | 按室內 [ REG ] ● 按鈕 3秒鐘 → 輸入密碼 + * 按鈕 → 輸入88 + * 按鈕   |
| 於室內開門              | —      | 1. 按鍵模式：按室內側鎖體的 OPEN 按鈕 [ ● ]<br>2. 旋鈕模式：轉動手動旋鈕至 [ ● ] 的位置。  |
| 於室內鎖門              | —      | 自動鎖門：關門後電鎖會自動鎖上<br>手動鎖門：轉動手動旋鈕至 [ ● ] 的位置。   |
| 於室外開門              | 雙重解碼模式 | 1. 感應卡：啟動 [ 觸碰式數字鍵盤 ] → 於讀取區讀取已登入的感應卡<br>2. 密碼：啟動 [ 觸碰式數字鍵盤 ] → 觸碰 2 個亂碼數字 → 輸入密碼 + * 按鈕                                     |
| 於室外鎖門              | —      | 自動鎖門：關門後電鎖會自動鎖上<br>手動鎖門：關門後觸碰 [ 觸碰式數字鍵盤 ]  |
| 設置自動/手動鎖門          | 自動鎖門   | 自動鎖門：按室內 [ REG ] ● 按鈕 → 按 2 1 數字鍵 + * 按鈕<br>手動鎖門：按室內 [ REG ] ● 按鈕 → 按 2 2 數字鍵 + * 按鈕   |
| 設定雙重解碼模式(隨機亂碼)     | 啟動     | 啟動：按室內 [ REG ] ● 按鈕 → 按 7 數字鍵 + * 按鈕<br>關閉：按室內 [ REG ] ● 按鈕 → 按 9 數字鍵 + * 按鈕   |
| 設定雙重認證模式(卡片+密碼)    | 關閉     | 啟動：按室內 [ REG ] ● 按鈕 → 按 4 數字鍵 + * 按鈕<br>關閉：按室內 [ REG ] ● 按鈕 → 按 6 數字鍵 + * 按鈕   |
| 設定操作及提示音量(警報音無法關閉) | 音量中    | 靜音：按室內 [ REG ] ● 按鈕 → 按 3 1 數字鍵 + * 按鈕<br>音量中：按室內 [ REG ] ● 按鈕 → 按 3 2 數字鍵 + * 按鈕<br>音量大：按室內 [ REG ] ● 按鈕 → 按 3 3 數字鍵 + * 按鈕 |
| 於室內解除警報音           | —      | 按室內 [ REG ] ● 按鈕   |
| 於室外解除警報音           | —      | 輸入密碼或讀取已登錄的感應卡   |
| 設定雙重鎖門(室內側反鎖)      | —      | 門上鎖時，於室內按 OPEN 按鈕 [ ● ] 3秒<br>(設定反鎖後無法從室外使用感應卡或密碼開門)   |
| 解除雙重鎖門             | —      | 按室內側鎖體的 OPEN 按鈕 [ ● ] 二次，或轉動手動旋鈕至 [ ● ] 的位置。   |