



功能	預設值	設定或解除方法
初始化 (刪除密碼、所有感應卡)	—	按室內 ● 按鈕 10秒鐘 → 輸入 `4560852580` + * 按鈕 ※初始化後密碼被設定為 `1234`
更改密碼	`1234`	按室內 ● 按鈕 → 輸入當前密碼 + * 按鈕 → 輸入新的密碼 + * 按鈕 → 重新輸入新的密碼 + * 按鈕
登入感應卡	—	按室內 ● 按鈕 → 輸入密碼 + * 按鈕 → 於讀取區讀取感應卡 (可以連續設定感應卡) → 按室內 ● 按鈕結束設定
刪除所有感應卡	—	按室內 ● 按鈕 5秒鐘 → 輸入密碼 + * 按鈕
於室內開門	—	1. 按鍵模式：按室內側鎖體的 [ OPEN ] 按鈕 2. 旋鈕模式：轉動手動旋鈕
於室內鎖門	—	自動鎖門：關門後電鎖會自動鎖上 手動鎖門：關門後按 [ OPEN ] 按鈕
於室外開門	—	1. 感應卡：觸碰 [ 觸碰式數字鍵盤 ] → 於讀取區讀取已登入的感應卡 2. 密碼：觸碰 [ 觸碰式數字鍵盤 ] → 觸碰 2個亂碼數字 → 輸入密碼 + * 按鈕
於室外鎖門	—	自動鎖門：關門後電鎖會自動鎖上 手動鎖門：關門後觸碰 [ 觸碰式數字鍵盤 ]
設置自動鎖門	自動鎖門	將 [ 自動 / 手動鎖門 ] 轉換開關置於 `A` 位置
設置手動鎖門		將 [ 自動 / 手動鎖門 ] 轉換開關置於 `M` 位置
設定雙重解碼模式 (隨機亂碼)	啟動	啟動：按室內 ● 按鈕 → 按 7數字鍵 + * 按鈕 關閉：按室內 ● 按鈕 → 按 9數字鍵 + * 按鈕
設定雙重認證模式 (卡片+密碼)	關閉	啟動：按室內 ● 按鈕 → 按 4數字鍵 + * 按鈕 關閉：按室內 ● 按鈕 → 按 6數字鍵 + * 按鈕
設定音量	[ 2 ] 音量中	按室內 ● 按鈕 → 按 0、1、2 or 3數字鍵 + * 按鈕
於室內解除警報音	—	按室內 ● 按鈕
於室外解除警報音	—	輸入密碼或讀取感應卡
設定雙重鎖門 (在宅鎖定)	—	門上鎖的時後於室內，按 [ OPEN ] 按鈕 2秒 (設定後無法從室外使用密碼或感應卡開門)
解除雙重鎖門	—	按室內側鎖體的 [ OPEN ] 按鈕二次