



2VW2RHC

功能	預設值	設定或解除方法
初始化 (刪除密碼、所有感應卡)	—	按 [Registrstion] ● 按鈕 10秒鐘 → 輸入 “當前密碼” 或 “4560852580” + * 按鈕 ※初始化後密碼被設定為 “1234”
更改密碼	“1234”	按 [Registrstion] ● 按鈕 → 輸入當前密碼 + * 按鈕 → 輸入新的密碼 + * 按鈕 → 重新輸入新的密碼 + * 按鈕
登入感應卡	—	按 [Registrstion] ● 按鈕 → 輸入密碼 + * 按鈕 → 於讀取區讀取感應卡 → 按 [Registrstion] ● 按鈕結束設定
刪除所有感應卡	—	按 [Registrstion] ● 按鈕 5秒鐘 → 輸入密碼 + * 按鈕
於室內開門	—	1. 按鍵模式：按室內側鎖體的 [] 按鈕 2. 旋鈕模式：轉動手動旋鈕至圖示顯示為 “綠色” 即為開門
於室內鎖門	—	自動鎖門：關門後電鎖會自動鎖上 手動鎖門：1. 按室內側鎖體的 [] 按鈕 2. 轉動手動旋鈕至圖示顯示為 “紅色” 即為鎖門
於室外開門	—	1. 感應卡：觸碰 [觸碰式數字鍵盤] → 於讀取區讀取已登入的感應卡 2. 密碼：觸碰 [觸碰式數字鍵盤] → 觸碰 2個亂碼數字 → 輸入密碼 + * 按鈕
於室外鎖門	—	自動鎖門：關門後電鎖會自動鎖上 手動鎖門：關門後觸碰 [觸碰式數字鍵盤]
設置自動鎖門	自動鎖門	將 [自動 / 手動鎖門] 轉換開關置於 “Auto” 位置
設置手動鎖門		將 [自動 / 手動鎖門] 轉換開關置於 “Manual” 位置
設定音量		將室內側 [音量調整] 轉換開關置於 “▲”, “■” or “▼” 位置
於室內解除警報音	—	按室內設定按鈕任意一鍵
於室外解除警報音	—	輸入密碼或讀取感應卡
設定雙重鎖門	—	將雙重鎖門撥桿調整至 [] 位置 (設定後無法從室外使用密碼或感應卡開門)
解除雙重鎖門	—	將雙重鎖門撥桿調整至 [] 位置