



SAMSUNG SDS

SHS-H505-1簡易操作手冊

Samsung SMART Doorlock



功能	預設值	設定或解除方法
初始化 (刪除開門密碼及所有感應卡)	-	按室內 [REG] ● 按鈕 5秒鐘 → 輸入 `4560852580` + * 按鈕 ※初始化後密碼被設定為 `1234`
更改管理者密碼	`1234`	按室內 [REG] ● 按鈕 → 輸入當前管理者密碼 + * 按鈕 → 輸入新的密碼 + * 按鈕
新增開門密碼 (密碼與感應卡合計有30個記憶位置)	-	按室內 [REG] ● 按鈕 → 輸入當前管理者密碼 + * 按鈕 → 輸入要設定的位置號碼(共有30個位置可以設定01~30號) + * 按鈕 → 輸入新的密碼 + * 按鈕 → 按室內 [REG] ● 按鈕 結束設定
新增感應卡 (密碼與感應卡合計有30個記憶位置)	-	按室內 [REG] ● 按鈕 → 輸入當前管理者密碼 + * 按鈕 → 輸入要設定的位置號碼(共有30個位置可以設定01~30號) + * 按鈕 → 於讀取區讀取感應卡 → 按室內 [REG] ● 按鈕 結束設定
刪除 開門密碼 或 已登入的感應卡 (管理者密碼無法刪除)	-	按室內 [REG] ● 按鈕 3秒鐘 → 輸入當前管理者密碼 + * 按鈕 → 輸入要刪除的 (密碼 或 感應卡) 位置號碼 + * 按鈕 → 按室內 [REG] ● 按鈕 結束設定
刪除所有已登入的 開門密碼 及 感應卡	-	按室內 [REG] ● 按鈕 3秒鐘 → 輸入當前管理者密碼 + * 按鈕 → 輸入 88 + * 按鈕 → 按室內 [REG] ● 按鈕 結束設定
於室內開門	-	將室內側把手往下壓
於室內鎖門	-	自動鎖門：關門後電鎖會自動鎖上 手動鎖門：關門後按 [CLOSE] 按鈕
於室外開門	雙重解碼模式	1. 感應卡：觸碰 [觸碰式數字鍵盤] → 於讀取區讀取已登入的感應卡 2. 密碼：觸碰 [觸碰式數字鍵盤] → 觸碰 2個亂碼數字 → 輸入密碼 + * 按鈕 3. 緊急鑰匙：將緊急鑰匙插入緊急鑰匙插入口之後，左右旋轉鑰匙
於室外鎖門	-	自動鎖門：關門後電鎖會自動鎖上，手動鎖門：關門後觸碰 [觸碰式數字鍵盤]
設置 自動 / 手動 鎖門	自動鎖門	自動鎖門：將轉換開關置於 `A` 位置，手動鎖門：將轉換開關置於 `M` 位置
設定雙重解碼模式 (隨機亂碼)	啟動	啟動：按室內 [REG] ● 按鈕 → 按 7 數字鍵 + * 按鈕 關閉：按室內 [REG] ● 按鈕 → 按 9 數字鍵 + * 按鈕
設定雙重認證模式 (感應卡 + 密碼)	關閉	啟動：按室內 [REG] ● 按鈕 → 按 4 數字鍵 + * 按鈕 關閉：按室內 [REG] ● 按鈕 → 按 6 數字鍵 + * 按鈕
設定操作及提示音量(警報音無法關閉)	[1] 音量中	將室內側 [音量調整] 轉換開關置於 `0` (靜音) , `1` (音量中) or `2` (音量大) 位置
於室內解除警報音	-	按室內 [REG] ● 設定按鈕
於室外解除警報音	-	輸入密碼或讀取感應卡
設定雙重鎖門(反鎖)	-	啟動：門上鎖的時後於室內，按 [CLOSE] 按鈕 2秒 (設定後無法從室外使用密碼或感應卡開門，但可以使用機械鑰匙開門) 解除：將室內側把手往下壓