



功能	預設值	設定或解除方法
初始化 (刪除開門密碼及所有感應卡)	-	按室內 [REG] ● 按鈕 5秒鐘 → 輸入 `4560852580` + * 按鈕 ※初始化後密碼被設定為 `1234`
更改管理者密碼	`1234`	按室內 [REG] ● 按鈕 → 輸入當前管理者密碼 + * 按鈕 → 輸入新的密碼 + * 按鈕
新增指紋	-	按室內 [REG] ● 按鈕 → 輸入密碼 + * 按鈕 → 於讀取區識別指紋 (同一枚指紋需重複讀取三次, 讀取後移開手指算一次) → 按室內 [REG] ● 按鈕 結束設定
刪除指紋	-	單枚指紋刪除: 按室內 [REG] ● 按鈕 3秒鐘 → 輸入密碼 + * 按鈕 → 於讀取區識別要刪除的指紋 刪除所有已登入的指紋: 按室內 [REG] ● 按鈕 3秒鐘 → 輸入當前管理者密碼 + * 按鈕 → 輸入 77 + * 按鈕
新增開門密碼 (密碼與感應卡合計有30個記憶位置)	-	按室內 [REG] ● 按鈕 → 輸入當前管理者密碼 + * 按鈕 → 輸入要設定的位置號碼(共有30個位置可以設定01~30號) + * 按鈕 → 輸入新的密碼 + * 按鈕 → 按室內 [REG] ● 按鈕 結束設定
新增感應卡 (密碼與感應卡合計有30個記憶位置)	-	按室內 [REG] ● 按鈕 → 輸入當前管理者密碼 + * 按鈕 → 輸入要設定的位置號碼(共有30個位置可以設定01~30號) + * 按鈕 → 於讀取區讀取感應卡 → 按室內 [REG] ● 按鈕 結束設定
刪除 開門密碼 或 已登入的感應卡 (管理者密碼無法刪除)	-	按室內 [REG] ● 按鈕 3秒鐘 → 輸入當前管理者密碼 + * 按鈕 → 輸入要刪除的 (密碼 或 感應卡) 位置號碼 + * 按鈕 → 按室內 [REG] ● 按鈕 結束設定
刪除所有已登入的 開門密碼 及 感應卡	-	按室內 [REG] ● 按鈕 3秒鐘 → 輸入當前管理者密碼 + * 按鈕 → 輸入 88 + * 按鈕
於室內開門	-	直接 `推` 或 `拉` 室內側握把 (依門扇開關方向而定)
於室內鎖門	-	自動鎖門: 關門後電鎖會自動鎖上 手動鎖門: 關門後按 [CLOSE] 按鈕
於室外開門	雙重解碼模式	1. 感應卡: 觸碰 [觸碰式數字鍵盤] → 於讀取區讀取已登入的感應卡 2. 密碼: 觸碰 [觸碰式數字鍵盤] → 觸碰 2個亂碼數字 → 輸入密碼 + * 按鈕 3. 緊急鑰匙: 將緊急鑰匙插入緊急鑰匙插入口之後, 左右旋轉鑰匙
於室外鎖門	-	自動鎖門: 關門後電鎖會自動鎖上, 手動鎖門: 關門後觸碰 [觸碰式數字鍵盤]
設置 自動 / 手動 鎖門	自動鎖門	自動鎖門: 將轉換開關置於 `A` 位置, 手動鎖門: 將轉換開關置於 `M` 位置
設定雙重解碼模式 (隨機亂碼)	啟動	啟動: 按室內 [REG] ● 按鈕 → 按 7 數字鍵 + * 按鈕 關閉: 按室內 [REG] ● 按鈕 → 按 9 數字鍵 + * 按鈕
設定雙重認證模式 (密碼 + 指紋)	關閉	啟動: 按室內 [REG] ● 按鈕 → 按 4 數字鍵 + * 按鈕 關閉: 按室內 [REG] ● 按鈕 → 按 6 數字鍵 + * 按鈕
設定操作及提示音量(警報音無法關閉)	[1] 音量中	將室內側 [音量調整] 轉換開關置於 `0 (靜音)`, `1 (音量中)` or `2 (音量大)` 位置
於室內解除警報音	-	按室內 [REG] ● 設定按鈕
於室外解除警報音	-	輸入密碼或讀取感應卡
設定雙重鎖門(反鎖)	-	啟動: 門上鎖的時後於室內, 按 [CLOSE] 按鈕 2秒 (設定後無法從室外使用密碼或感應卡開門, 但可以使用機械鑰匙開門) 解除: 直接 `推` 或 `拉` 室內側握把 (依門扇開關方向而定)