

H3-FV簡易操作手冊



◎備用鑰匙請妥善置於屋外他處。

功能	預設值	設定或解除方法
進入設置模式	-	方法1：點亮外側螢幕，按[*] + [#] 按鈕→ 輸入管理員信息(人臉/指紋/密碼/感應卡)→進入主選單 方法2：室內側螢幕上推卸下，按SET設定鍵→ 輸入管理員信息(人臉/指紋/密碼/感應卡)→進入主選單
恢復出廠設置 (刪除所有設定值)	-	方法1(室內側)：按SET設定鍵 6秒鐘 方法2(室外側)：進入設置模式主選單→ 系統設定輸入[3]→ 恢復出廠值輸入[4]→ 輸入[#] 確認
新增用戶 (最多共300組) (管理用戶最多10組) (人臉最多50組) (指紋最多50組) (密碼最多100組) (感應卡最多100組)	-	添加管理用戶：進入設置模式主選單→ 新增用戶輸入[1]→ 添加管理用戶輸入[1] <可開門及設定> 添加普通用戶：進入設置模式主選單→ 新增用戶輸入[1]→ 添加普通用戶輸入[2] <僅供開門無法設定> ※新增人臉→將要新增的臉部平行距離30~80CM距離依指令操作新增。 ※新增指紋→將手指放在指紋讀取區，讀取指紋5次語音提示「添加成功」，按[*]退出。(建議上下左右移動不同位置進行設定) ※新增密碼→輸入6-8位數密碼+[#] 按鈕，重複兩次後語音提示「新增成功」，按[*]退出。 ※新增卡片→將卡片靠近感應區，感應讀取後語音提示「新增成功」，按[*]退出。
刪除用戶	-	驗證刪除用戶：進入設置模式主選單→ 刪除用戶輸入[2]→ 驗證刪除用戶輸入[1] 用編號刪除用戶：進入設置模式主選單→ 刪除用戶輸入[2]→ 用編號刪除用戶輸入[2] ※驗證刪除→直接驗證欲刪除的用戶開門方式即可刪除。 ※編號刪除→輸入三位數編號即可刪除。
設定延遲上鎖時間 (鎖心上鎖時間)	關	進入設置模式主選單→ 系統設定輸入[3]→ 安裝設定輸入[2]→ 輸入延遲上鎖輸入[2] ※每按一次[2] 會變更狀態，關、10S、15S、20S、30S、60S、120S
防撬警報	關	進入設置模式主選單→ 系統設定輸入[3]→ 安裝設定輸入[2]→ 門鎖設置輸入[3]→ 防撬警報輸入[1] ※每按一次[1] 會變更狀態，開、關 可選擇
設定回鎖時間 (解鎖後再次上鎖的時間)	2秒	進入設置模式主選單→ 系統設定輸入[3]→ 安裝設定輸入[2]→ 門鎖設置輸入[3]→ 回鎖時間輸入[3] ※每按一次[3] 會變更狀態，2~9秒可選擇
逗留警報	20秒	進入設置模式主選單→ 系統設定輸入[3]→ 安裝設定輸入[2]→ 門鎖設置輸入[3]→ 逗留警報輸入[4] ※每按一次[4] 會變更狀態，關、15S、20S、25S
設定音量	音量高	進入設置模式主選單→ 錄音/語言/語音輸入[4]→ 語音設定輸入[4] ※每按一次[4] 會變更狀態，高、中、低、關
雙重認證設定	關閉	關閉雙重認證：進入設置模式主選單→ 系統設定輸入[3]→ 功能設定輸入[3]→ 雙重認證設置輸入[2]→ 關閉雙重認證輸入[1] 開啟雙重認證：進入設置模式主選單→ 系統設定輸入[3]→ 功能設定輸入[3]→ 雙重認證設置輸入[2]→ 開啟雙重認證輸入[2] ※系統僅支援普通用戶雙重認證，管理用戶和臨時用戶不需要雙重認證。 ※未設定有兩個以上的開鎖方式無法開啟此功能。
鎖舌操作說明	-	室外側：按數字鍵[0]下方的上鎖圖示 室內側：左或右轉動把手即可將鎖舌上鎖
室內反鎖操作說明	-	旋轉室內把手下方的反鎖旋鈕，外側即無法開門
室外門鈴操作說明	-	休眠狀態或喚醒未輸入數字鍵時，按[#] 按鈕即可響鈴，響鈴完進入休眠