

使用說明

功能	用途	方法
電源開關	開啟 / 關閉	觸摸 Δ 可開或關
進入設置	調整設定	須同時觸摸 $\bigcirc \Delta$ *只在時間顯示時才可進入調整
時鐘設置	調節： 年~月~日~時~分	(按 Δ 顯示“時鐘”，按 ∇ 退出設置) 1. 按 \bigcirc 進入時間調節 2. 按 $\Delta \nabla$ 調節數值，按 \bigcirc 回到下一項 3. 在設置好‘分’後按下 \bigcirc 退回上一層
模式設置	LED 顯示 3 種模式： 1：時間 2：時間 + 溫度 3：時間 + 溫度 + 日期	(按 Δ 顯示“模式”，按 ∇ 退出設置) 1. 按 \bigcirc 進入模式調節 2. 按 Δ 選擇顯示模式，按 \bigcirc 返回到上一層 3. 按 ∇ 返回到上一層
亮度設置	調整亮度：最暗 柔和 正常	(按 Δ 顯示“亮度”，按 ∇ 退出設置) 1. 按 \bigcirc 進入亮度調節 2. 按 Δ 選擇亮度，按 \bigcirc 返回到上一層 3. 按 ∇ 返回到上一層
時鐘初始化	時鐘初始化 在更換時鐘備用電池、維修、出錯時，需要對時鐘做初始化操作	在剛開機後顯示“V3 mini3216”時，同時按下 $\bigcirc \nabla$ 完成初始化