

CALIBRACIÓN DEL VISOR DE BÁSCULA

1.- Pulsar “level” durante 3 segundos

Sale: C n – T A

2.- Pulsar mode

Sale: FRE

- Pulsamos shift y con up cambiamos frecuencia.

3.- Pulsar mode

Sale: CnPA1

- Pulsamos up para que calcule los milivoltios que llegan. Otra vez up para guardar.

4.- Pulsar mode

Sale: dSPA1

- Es el peso que esta en la báscula. (En este caso ponemos 0 cero por que es tara)

5.- Pulsar mode

Sale: CnPA2

- Pulsamos up para que calcule los milivoltios. Ponemos un peso conocido y otra vez up para guardar.



SPC **SILOS, PROYECTOS, CONSTRUCCIONES**
EQUIPOS AGROINDUSTRIALES

6.- Pulsar mode

Sale: d SPA2

- Pulsamos shift hasta desplazarse al número y poner el peso conocido con up , tomando en cuenta decimales. Esperar 3 segundos para que guarde. (de preferencia hay que poner solamente un decimal)

7.- Pulsar mode

Sale:dP

- Pulsamos shift y con up movemos el decimal y esperamos a que guarde

8.- Pulsamos mode

- Termiamos

9.- Pulsamos level hasta que reinicie y debe marcar 0.0 y si no los hace...

10.- Para tarar pulsamos up y marca 0.0 y se iluminará el “zero”