SPC SILOS, PROYECTOS, CONSTRUCCIONES
EQUIPOS AGROINDUSTRIALES

# CALIBRACIÓN DEL CONTADOR DE ACEITE

## FIJAR ESCALADO

1. 1.- Pulsar las teclas “E y 3” aparecerá en pantalla 001.000
2. Aquí fijamos el resultado de la división (Kilos / Pulsos) es decir (1/15= 0,066) como tenemos un decimal lo multiplicamos por 10 lo cual nos dará 0,666 pondríamos en pantalla
   i. 000.666
3. Validamos con la tecla “E”
4. Probamos y si no es correcto volvemos a hacer la operación tomando en cuenta el peso que dosificamos en la primer prueba.

## FIJAR KILOS

1.- Pulsar la tecla “E y 1” aparecerá en pantalla 00000.0 aquí por ejemplo ponemos con la tecla 1 un 5 y con la tecla 2 un 2 y en el display aparecerá 00002.5
Esto nos indica que vamos a dosificar 2.5Kg de producto

2.- Validamos con la tecla “E”

PARAMETROS DE CONFIGURACIÓN

E5 Mientras damos tensión

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| F0 | 1 - 0 | F10 | 1 PNP 0 NPN | F21 | 0 |
| F1 | 2 | F11 | 1 | F23 | 0 |
| F3 | 1 | F12 | 0 | F29 | 0 |
| F4 | 1 | F14 | 0 | | |
| F6 | 0.20 | F15 | 0 | Presionamos E x 5 Seg | |
| F9 | 0 | F20 | 0 | para reiniciar | |