

Problema al enfocar una EX1

Primero debes conseguir una tabla de prueba adecuada. Luego, debes montar la tabla en una pared y la cámara en un trípode. Luego, necesitas una buena iluminación.

A continuación, enciende la cámara, mantén presionados los botones Menú y SEL/SET al mismo tiempo y luego presiona el botón CANCEL. En el visor aparecerá el menú Mantenimiento. Desplázate hacia abajo hasta “Ajuste de FB” y presiona Enter. Las letras “FB” significan “Flange Back”, que es la terminología oficial para ajustar el enfoque posterior. Asegúrate de que tu cámara esté en modo de enfoque automático completo. Haz zoom en el gráfico de prueba para que llene la pantalla y luego presiona “Ejecutar” en el menú. El resto es completamente automático y demora unos 15 segundos.

Fuente: <https://creativecow.net/forums/thread/problem-focusing-an-ex1/>