



UTILISATION DE LA TÉLÉCOMMANDE

<p>COMMANDE :</p> <p style="text-align: center;">ARME</p> <p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;">PRESSION (1 sec.)</p>	<p style="text-align: center;">DÉSARME</p> <p style="text-align: center;"> </p> <p style="text-align: center;">PRESSION (1 sec.) RELÂCHE PRESSIION (1 sec.)</p>
<p>CONFIRMATION :</p> <p style="text-align: center;">1 bip / Clignote vert</p>	<p style="text-align: center;">2 bip / Clignote vert</p>
<p>DESCRIPTION :</p> <p style="text-align: center;">Active le coupe démarreur</p>	<p style="text-align: center;">Désactive le coupe démarreur</p>

DIAGNOSTIQUE DES DELS

LORSQUE LA DEL BLEU DE LA TÉLÉCOMMANDE CLIGNOTE 6 FOIS ET QUE LA DEL ROUGE S'ALLUME UNE SECONDE:

Le véhicule est hors de portée.

LORSQUE LA TÉLÉCOMMANDE ÉMET UN BIP ET QUE LA DEL VERTE S'ALLUME UNE SECONDE:

La commande à été envoyée avec succès.

SI LA TÉLÉCOMMANDE ÉMET DEUX OU PLUSIEURS SONS DESCENDENT APRÈS AVOIR APPUYÉ SUR L'UN DES BOUTONS:

La batterie est faible et nécessite d'être remplacée.