

WS-03 AKILLI ALARM PANELİ TÜRKÇE KULLANIM KILAVUZU

Akıllı Alarm Sistemi Kullanım Kılavuzu

Versiyon No.: WS-03-EN-V1.0-202004-18414 Nihai yorumlama hakkı bize aittir.

Uygulama İndirme

- App Store veya Google Play'de "SmartLife" diye aratıp indirin veya QR kodunu tarayın.
- Uygulamayı indirdikten sonra, lütfen arayüze göre kaydolun ve giriş yapın.
- Uygulamayı açtıktan sonra, <Kayıt Ol> seçeneğine tıklayın, kaydolmak için cep telefonu numaranızı veya e-posta adresinizi kullanın.

Sayfa 2

Akıllı güvenlik alarm kiti, akıllı güvenlik ana ünitesini merkez alır ve bir PIR dedektörü, 2 kapı manyetik sensörü ve bir kablosuz uzaktan kumanda ile eşleştirilerek akıllı bir güvenlik sistemi oluşturur. Bu ürün, basit kurulum ve ayarlama ile hırsızlığa karşı alarm işlevini gerçekleştirebilir ve akıllı yaşama geçmek için akıllı prizler ve diğer cihazlarla da bağlanabilir.

İÇİNDEKİLER

Konu	Sayfa
Ürünü Tanıyın	01
Hızlı Kurulum	03
Uygulama İşlemleri	09
Cihaz Kontrolü	09
Geçmiş Kaydı	09
Aksesuar Özelliklerini Düzenleme	10
Ayarlar	11
Zamanlı Kurma/Devre Dışı Bırakma Ayarları	12
Kapı Zili Ayarları	12
Geniştirilmiş Kablosuz Siren	13
Fabrika Ayarlarına Sıfırlama	14
Kurulum	14
Parametreler	16

Ürün Listesi	18
Bildirimler	19
Soru-Cevap	20

E-Tablolar'a aktar

Ana Fonksiyonlar

- 4 seviyede ayarlanabilir alarm sesi.
- 70'e kadar kablosuz bölge, bağımsız özel bölge niteliklerini destekler.
- 24 saat savunma bölgesi, normal savunma bölgesi, ev bölgesi olmak üzere 3 çeşit savunma bölgesi seçeneği.
- Harici kablosuz sireni genişletmek için dahili RF kablosuz iletim modülü.
- Akıllı kapı zili, Uygulama anlık bildirim hatırlatıcısı.
- Uygulama alarm anlık bildirimi, hassas konumlandırma alarm bölgesi.
- Kapı sensörü açma/kapama günlüğünü kaydetme, Uygulama yönetiminin geçmiş kaydı.
- Sürekli elektrik kesintilerini önlemek için dahili yedek pil.
- Alarm sisteminin kurma ve devre dışı bırakma uyarı sesi açılıp kapatılabilir, böylece gece geç saatlerde eve dönerken ailenizi rahatsız etme endişeniz olmaz.
- Tuya WiFi çözümü, Uygulama yönetimi, Tuya çözümündeki diğer akıllı ev ürünleriyle bağlantı kurabilir.

Sayfa 3

Ürünü Tanıyın

Akıllı Alarm Paneli:

- Gösterge Işığ
- Fonksiyon Tuşu
- Fiş
- Ayar Tuşu
- Siren

Fonksiyon tuşu: Ana ünitenin açılması, kapatılması, pil ile çalışırken kurulması veya devre dışı bırakılması ve alarm durumunda alarmin iptal edilmesi için kullanılır.

- **Güç Açma:** Kapalı durumdayken kısa basarak açın.
- **Kapatma:** Pil gücüyle çalışırken, 5 saniye basılı tutun, bir 'bip' sesinden sonra düğmeyi bırakın, gösterge ışığı söner ve ana ünite kapanır.

- **Kurma veya Devre Dışı Bırakma:** Dışarıda kurma veya evde kurma durumlarındayken, tuşa kısa basıldığında 2 kez "bip" sesi duyulur ve sistem devre dışı bırakılır; devre dışı durumdayken, kısa basıldığında 1 kez "bip" sesi duyulur ve sistem dışarıda kurma moduna geçer.
- **Alarmı İptal Etme:** Sistem alarm verdiğinde, alarmı iptal etmek için kısa basın.

Ayar Tuşu

- **Aksesuar Kodu:** 0.5~2 saniye boyunca uzun basın, ardından 1 'bip' sesinden sonra düğmeyi bırakın, gösterge ışığı yeşil renkte yanıp söner ve kodlama durumuna girer.
- **WiFi Ağ Hızlı Modu:** 3~5 saniye boyunca uzun basın, 2 'bip' sesinden sonra düğmeyi bırakın, gösterge ışığı hızlı bir şekilde cam göbeği renkte yanıp söner ve WiFi ağı hızlı moduna girer.
- **WiFi Hotspot Ağ Modu:** Fonksiyon tuşuna ve ayar tuşuna aynı anda 3 saniye boyunca uzun basın, gösterge ışığı yavaşça cam göbeği renkte yanıp söner ve WiFi hotspot ağı moduna girer.
- **Fabrika ayarlarına sıfırlama:** 10 saniye boyunca uzun basın, ardından 3 'bip' sesinden sonra düğmeyi bırakın, ana ünite fabrika ayarlarına sıfırlama durumuna girer.

Işık Rengi Hızlı Yanıp Sönme Yavaş Yanıp Sönme Sabit Yanma

Kırmızı Bölge alarmı

Sarı Ağ kapalı

Yeşil Sensör Kodlama

Cam Göbeği Hızlı ağ bağlantısı Hotspot ağ bağlantısı Ağ bağlantısı tamam

E-Tablolar'a aktar

Sayfa 4

Hızlı Kurulum

ADIM 1: Uygulama İndirme

- App Store veya Google Play'de "Smart Life" diye aratıp indirin veya aşağıdaki QR kodunu tarayın.
- Yazılım başladıktan sonra, [Yeni bir hesap oluştur] seçeneğine tıklayın, yazılım arayüzünü takip ederek cep telefonu numaranızı veya e-posta adresinizi kullanarak bir hesap için kaydolun.

ADIM 2: Alarm Paneli WiFi Bağlantısı

1. Cep telefonunuzun bir Wi-Fi yönlendiriciye bağlı olduğundan emin olun (çift bantlı bir yönlendirici için lütfen 2.4G bağlantısını seçin).
2. Uygulamayı açın, ana sayfanın sağ üst köşesindeki [+] simgesine tıklayın.

3. [Güvenlik ve Sensör] → [Alarm Sistemi (WiFi)] seçeneğini belirleyin.
4. Ana ünite WiFi hızlı yapılandırma moduna girer: Ana ünite açıldıktan sonra, [ayar tuşuna] 3~5 saniye boyunca uzun basın, 2 'bip' sesinden sonra düğmeyi bırakın. Gösterge ışığı hızlı bir şekilde cam göbeği renkte yanıp söner ve hızlı yapılandırma moduna girer.
5. Uygulama arayüzündeki onay düğmesine tıklayın, bağlanılacak WiFi'yi seçin ve WiFi şifresini girin, ardından WiFi yapılandırmasını yapmak için [Tamam] 'a tıklayın.
6. Ana ünite üzerindeki cam göbeği gösterge ışığının sabit yanması, ana ünitenin başarıyla bağlandığını gösterir. **Not:** Ana ünitenin kablosuz yönlendiriciye yakın bir yere kurulması en iyisidir (5GHz WiFi bandı şu anda desteklenmemektedir).

Sayfa 5

Hotspot Modu: Varsayılan hızlı ağ bağlantısı başarısız olursa, ağ bağlantısı yapmak için "hotspot modu"nu seçebilirsiniz.

1. Cep telefonunun bir Wi-Fi yönlendiriciye bağlı olduğundan emin olun (çift bantlı yönlendirici, lütfen 2.4G bağlantısını seçin).
2. Uygulamayı açın, arayüzün sağ üst köşesindeki [+] simgesine tıklayın.
3. [Güvenlik Sensörü] → [Alarm sistemi (WiFi)] seçeneğini belirleyin, arayüzün sağ üst köşesindeki "Diğer Modlar"a tıklayın ve ardından "Hotspot Yapılandırması (Uyumlu Mod)" seçeneğini seçin.
4. Ana ünite WiFi hotspot ağ moduna girer: Ana ünite açıldığında, fonksiyon tuşuna ve ayar tuşuna aynı anda 3 saniye boyunca uzun basın, gösterge ışığı yavaşça cam göbeği renkte yanıp söner ve WiFi hotspot ağ moduna girer.
5. Uygulama arayüzünde "Göstergenin yavaş yanıp söndüğünü onayla" seçeneğine tıklayın → bağlanılacak wifi'yi seçin ve şifreyi girin → onayla → bağlanın.
6. Cep telefonunun WiFi listesinde "SmartLife-xxxx" adını bulun ve Bağlan'a tıklayın.
7. Başarılı bağlantıdan sonra, WiFi yapılandırma işlemini yapmak için "SmartLife" uygulamasına geri dönün.
8. Ana ünite gösterge ışığı cam göbeği renkte sabit yanıyorsa, bu, ana ünitenin başarıyla bağlandığını gösterir.

Sayfa 6

ADIM 3: Dedektör Ekleme Kit halinde satın alınan ürünler için dedektörler eklenmiştir, bu adıma gerek yoktur. Dedektör eklemeniz gerektiğinde, lütfen aşağıdaki yollardan herhangi birini seçerek ekleyin.

Yöntem bir (Uygulama): Uygulamayı açın, ana ünite arayüzüne girin, aşağıdaki [Aksesuarlar] → [+] seçeneğini belirleyin, ana ünite kod eşleştirme durumuna girer (gösterge hızla yeşil yanıp söner), ardından kapı/pencere sensörü, PIR hareket dedektörü, uzaktan kumanda vb. eklenecek cihazı tetikleyin. Bir seferde sadece bir aksesuar eklenebilir.

Yöntem iki (doğrudan ana üniteye ekleme): Ayar tuşuna 0.5~2 saniye boyunca uzun basın, ana ünite bir "bip" sesi çıkardıktan sonra düğmeyi bırakın, gösterge ışığı hızla yeşil yanıp sönererek kod eşleştirme durumuna girer ve bu sırada eklenecek cihazı tetikleyin.

- **Kapı sensörünü tetikleme:** verici kutusunu ve manyetik şerit kutusunu 10 mm'den fazla ayırın.
- **Uzaktan kumandayı tetikleme:** uzaktan kumandadaki herhangi bir tuşa basın.

Sayfa 7

Uygulama İşlemleri

Cihaz Kontrolü:

- **Evde Kurma:** Bu mod, evde insanlar varken uygundur. Normal savunma bölgesi sensörlerinin tetiklenmesi alarm vermez; diğer savunma bölgesi sensörlerinin tetiklenmesi alarm verir.
- **Dışarıda Kurma:** Bu mod, evde kimse yokken içindir. Herhangi bir savunma bölgesi sensörünün tetiklenmesi alarmı tetikler.
- **Devre Dışı Bırakma:** Bu mod, sistemi devre dışı bırakır, sadece acil durum bölgesindeki sensörler tetiklendiğinde alarm çalar.
- **Alarmı Tetikleme:** Uygulama, ana ünitenin alarm vermesini kontrol eder.

Geçmiş Kaydı: Kullanıcının işlem kayıtlarını ve alarm kayıtlarını gösterir.

Aksesuar Özelliklerini Düzenleme:

- Aksesuar adını düzenleme
- Aksesuarları kaldırma
- Cihaz etkinleştirme anahtarı
- Bölge özelliği değiştirme
- Cihaz tipi değiştirme

Savunma bölgesi tipi	Dışarıda kurma	Evde kurma	Devre dışı bırakma
24 Saat bölgesi	Bölge tetiklendiğinde hemen alarm verir	Bölge tetiklendiğinde hemen alarm verir	Bölge tetiklendiğinde hemen alarm verir
Normal Bölge	Bölge tetiklendiğinde hemen alarm verir	Bölge tetiklendiğinde alarm vermez	Bölge tetiklendiğinde alarm vermez
Ev Savunma Bölgesi	Bölge tetiklendiğinde hemen alarm verir	Bölge tetiklendiğinde hemen alarm verir	Bölge tetiklendiğinde alarm vermez

E-Tablolar'a aktar

Sayfa 8

Ayarlar:

1. Zamanlı kurma ve devre dışı bırakma ayarlayın.
2. Alarm ses seviyesini ayarlayın: düşük, orta, yüksek, sessiz olmak üzere 4 seviye seçeneği mevcuttur.
3. Alarm çaldığında kırmızı ışığın yanıp sönmesi (Açık) veya sönmemesi (Kapalı).
4. Alarm süresi: Uygulama üzerinden 6 kademeli ayar: 1dk, 2dk, 3dk, 4dk, 5dk, 6dk (varsayılan 3dk).
5. Uygulama işlemi veya ayar yapıldığında, ana üniteden bir bildirim sesi duyulur (Açık) veya duyulmaz (Kapalı).
6. Ana ünitenin çalışma göstergesi yanar (Açık) veya söner (Kapalı).
7. Alarm anlık bildirimlerini alın (Açık) veya almayın (Kapalı).
8. Ana üniteyi fabrika ayarlarına döndürün, aksesuar ve WiFi verilerini temizleyin.
9. Bölgeye göre ilgili dil sürümünü ayarlayın.

Kapı Zili Ayarları: Akıllı alarmla kapı zili düğmesini veya diğer aksesuarları ekleyin. Uygulama cihazının ana arayüzünde [Aksesuarlar] bölümünde eklenen dedektör cihazını bulun, cihaz türünü [kapı zili] olarak değiştirin, yeniden adlandırın ve kaydedin.

Sayfa 9

Fabrika Ayarlarına Sıfırlama

- **Yöntem 1: Ana Ünite Kontrolü:** [Ayar] tuşuna 10 saniye boyunca uzun basın, ana ünite 3 kez ses çıkardıktan sonra düğmeyi bırakın, ana ünite fabrika ayarlarına sıfırlama durumuna girecektir.
- **Yöntem 2: Uygulama ile:** Uygulama ana ünite arayüzüne girin, [Ayarlar] → [Fabrika Ayarlarına Sıfırla] seçeneğini belirleyin.

Genişletilmiş Kablosuz Siren: Kablosuz sireni kod eşleştirme durumuna ayarlayın ve akıllı alarmı tetiklemek için uzaktan kumandayı veya uygulamayı kullanın.

Kurulum Akıllı Alarm Paneli Kurulumu: Kurulum sırasında ana ünite ile kablosuz yönlendirici arasındaki mesafenin çok uzak olmamasına dikkat edin, 2-5 metre civarında olması en iyisidir.

Sayfa 10

PIR dedektör:

- Duvara, yerden yaklaşık 1.8-2.2m yükseklikte kurun.
- Braketi duvara vidalarla sabitleyin.

Kapı Sensörü: Kapı sensörünü kapıya veya pencereye sabitlemek için çift taraflı bant kullanın.

Önlemler:

- Isıdan uzak tutun.
- Doğrudan güneş ışığından uzak tutun.
- Dış mekana kurmayın.
- Sallanan perdelerin yakınına kurmayın.

Parametreler Akıllı Alarm Paneli:

- **Güç kaynağı:** AC 100~240V
- **Güç tüketimi:** $\leq 0.2W$
- **Kablosuz standardı:** IEEE 802.11 b/g/n 433.92MHz (verici-alıcı)
- **RF mesafesi:** 70m (açık alanda)
- **Çalışma ortamı:** Sıcaklık $-10^{\circ}C \sim +50^{\circ}C$, nem %90RH

Sayfa 11

Kapı sensörü:

- **Pil modeli:** 3V DC, CR2450 lityum pil
- **Kablosuz mesafe:** $\geq 80m$
- **Çalışma ortamı:** $-20^{\circ}C \sim +55^{\circ}C$

PIR Hareket dedektörü:

- **Pil tipi:** 3V DC, 2 AAA pil
- **Kablosuz mesafe:** $\geq 80m$
- **Algılama mesafesi / açısı:** 110°
- **Çalışma ortamı:** $-10^{\circ}C \sim +55^{\circ}C$

Uzaktan kumanda:

- **Pil modeli:** 3V DC, CR2032 lityum pil
- **Kablosuz mesafe:** $\geq 80m$
- **Çalışma ortamı:** $-20^{\circ}C \sim +55^{\circ}C$

Ürün Listesi

1. Akıllı Alarm Paneli *1
2. PIR hareket dedektörü *1
3. Kapı sensörü *2

4. Uzaktan kumanda *1
5. Kılavuz *1
6. Kurulum aksesuarları *1
7. Uygunluk belgesi *1

Bildirimler

- Sensörler ile ana ünite arasındaki mesafeyi kısaltmaya çalışın.
 - Sensörler ile ana ünite arasında betonarme ve elektrikli cihazlardan kaçınmaya çalışın.
 - Nemli bir ortamda kullanmayın.
 - Yanıcı ve patlayıcı ortamlarda kullanmayın.
 - Lütfen ürün yüzeyini temiz ve kuru tutun.
-

Sayfa 12

Soru-Cevap

- **S1: Ana ünite ağıba bağlanamazsa ne yapmalıyım?** C: Lütfen WiFi'nin normal olup olmadığını kontrol edin.
- **S2: Cep telefonum mesaj bildirimini alamazsa ne yapmalıyım?** C: Lütfen telefonun bildirimleri kabul etmeyecek şekilde ayarlanıp ayarlanmadığını kontrol edin.
- **S3: Uygulama, sensörlerin çevrimdışı olduğunu gösterirse ne yapmalıyım?** C: Lütfen ilgili cihazın yeterli güce sahip olup olmadığını veya normal çalışıp çalışmadığını kontrol edin.