


La sección de mantenimiento permite revisar y editar todos los registros de servicio.

Para acceder a la sección Mantenimiento, presione  Botón de mantenimiento en el panel superior.



Utilice + para crear su entrada de mantenimiento.