

Recharger votre cassette 8x11 mm avec votre propre film Minox

Réussir à recharger votre cassette Minox avec votre propre film fraîchement découpé est simple à condition d'être organisé.

Voici comment procéder, mais voici d'abord ce dont vous avez besoin :

1. Un coupeur
2. Un grand sac à langer
3. Un ruban à mesurer : les meilleurs sont les rubans à coudre – en tissu et vous pouvez attacher l'extrémité du film à l'extrémité du ruban à mesurer. Prédécoupez le mètre ruban au choix en 36 ou 15 (36 exp. : 59 cm / 23,2 in. 15 exp. : 32 cm / 12,6 in), vous aurez peut-être besoin de deux mètres ruban. N'oubliez pas qu'un film de 15 poses nécessite une bobine de 15 poses.
4. Ciseaux à ongles
5. Un bac à film noir neuf ou d'occasion pour film 35 mm

Ensuite, vous aurez besoin

1. 4 cassettes minox
- Ruban de 2, 5 mm de large
3. Étiquettes autocollantes
4. Gants de cinéma

Voici ce que vous faites : couper

1. Ouvrez le sac à langer et insérez le cutter, le bac à film noir et les ciseaux à ongles.
2. Mettez les gants
3. Placez le film dans le cutter, et fermez le sac à langer : vérifiez qu'il est fermé
4. Actionnez le coupe-film (enrouler/tirer) jusqu'à la fin du film, puis coupez le film en l'éloignant de l'appareil. Vous aurez deux très longues bandes de film
5. Mettez le film dans le bac à film noir. Fermez la cuve à film

Voici ce que vous faites ensuite : mesurer

1. Retirez le cutter, la cassette 35 mm utilisée et tous les embouts du sac à langer.
 2. Vous aurez dans le sac à langer ce qui suit
 - a. Bac à film noir, fermé
 - b. Ciseaux à ongles
 - c. Ruban 5mm
 3. Fermez le sac : vérifiez que le zip et le rabat sont fermés
 4. Insérez vos mains gantées dans le sac
 5. Ouvrez le bac à film, retirez la première longue bande et placez l'extrémité de la bande dans l'extrémité de la règle à mesurer : les rubans à coudre ont un clip qui peut maintenir le film.
 6. Mesurez jusqu'à l'extrémité du ruban (59 cm) et coupez le film.
 7. Répétez avec une autre longue bande
 8. Vous disposerez de 4 bandes de 59 cm.
 9. Insérez les 4 bandes découpées dans le bac de film noir et fermez-le hermétiquement.
- Suivant : insertion
10. Ouvrir le change et retirer les chutes de film
 11. Insérez les 4 cassettes
 12. Ouvrez les cassettes en réservant les capuchons qui alimentent le film (pas de trou au milieu), vous aurez donc une cassette avec le capuchon et le côté bobine fermés, et l'autre bobine de la cassette ouverte. Conservez les 4 capuchons sur la cassette
 13. Fermez le sac : vérifiez que le zip et le rabat sont fermés
 14. Insérez vos mains gantées dans le sac,
 15. Ouvrez le bac à film avec les 4 x bandes
 16. Insérez la première bande dans le côté ouvert de la cassette, puis remettez le capuchon de la cassette – les capuchons s'enclencheront pour les cassettes ultérieures ou reposeront sur le dessus pour les cassettes antérieures. Assurez-vous qu'une petite longueur de cassette dépasse de l'extrémité de la cassette contenant le film.
 17. Mettez la cassette de côté dans le sac puis répétez les étapes 15 et 16 avec les trois autres cassettes.

18. Vous disposez désormais de 4 cassettes bouchées remplies de film fraîchement coupé. Vérifiez que tous les bouchons sont fermés, ouvrez le sac et retirez les cassettes

Enfin : la mise en file d'attente. Toutes les étapes restantes peuvent être effectuées à la lumière du jour

1. Vous disposerez de 4 cassettes avec un film dépassant de la bobine. S'il s'agit de cassettes plus anciennes et dotées d'un capuchon (sans fixation par clic), collez une courte longueur autour du haut de la cassette pour la sceller. Gardez-le bien.

2. Tirez le film et fixez une longueur de ruban de 5 mm autour de la bobine sur tout le pourtour.

3. Insérez la bobine avec le film attaché dans le côté alimentation vide de la cassette.

4. Fermez le capuchon restant

5. Répétez l'opération pour toutes les autres cassettes

6. Enfin, étiquetez les cassettes avec la vitesse/le type et la longueur

Chargement des cassettes Minox dans de nouvelles cassettes métalliques gris/noir

Attention! Ces cassettes prendront un film minox coupé à exactement 9,0 mm de hauteur.

Les couteaux standards coupent à 9,2 mm - trop haut pour le film.

Un nouveau cutter Hobbies de 9,0 mm est recommandé pour des résultats cohérents.