

Instructions

Système d'essence Vader
Joliette (CSG3)

1. Fixez d'abord le câble de mise à la terre (ground) à l'aéronef (**IMPORTANT**).
2. Dirigez-vous ensuite vers le GIR (boîtier bleu, voir ci-dessous).
3. Sélectionnez la pompe voulue (1 pour 100LL, 2 pour Jet Fuel) et appuyez sur le bouton « E » pour valider.
4. Approchez votre puce GIR du lecteur.
5. Entrez votre code secret (NIP) et appuyez sur le bouton « E ».
6. Soulevez le levier de la pompe désirée pour la démarrer.
Vérifier l'état du bouton d'arrêt d'urgence si la pompe ne démarre pas.
7. Effectuez le remplissage et remettez ensuite le levier à sa position initiale pour stopper la pompe et conclure la transaction.
SVP, n'utilisez le bouton d'arrêt qu'en CAS D'URGENCE UNIQUEMENT.
La pompe s'arrêtera automatiquement après quelques minutes d'inactivité.

Problèmes ou questions, contactez-nous :

Joliette : (450) 759-6252

