



Muchas gracias por elegir esta cortina de cinta, esperamos que le guste tanto como a nosotros. Cada una de nuestras cortinas de cinta está hecha a mano y es única.

Instrucciones de fijación:

1. Saque la cortina de la bolsa y colóquela sobre el respaldo de una silla o similar.
2. Separe la tira de velcro adhesivo con respaldo adhesivo de la parte superior de la cortina.
3. Quite el respaldo de papel del Velcro adhesivo y pegue el Velcro en su lugar sobre la puerta donde planea colgar la cortina. Esta tira de velcro debe permanecer en su lugar para que pueda colgar la cortina de la cinta hacia arriba o hacia abajo como desee.
4. Tome la cortina de cinta y pegue el velcro en la parte superior de la cortina en la tira sobre su puerta y deje que la cortina cuelgue.
5. Deshaga las cintas atadas alrededor de la cortina y deje que los hilos cuelguen libremente, cualquier arruga en las cintas resultante del almacenamiento desaparecerá pronto.
6. Siempre que desee bajar la cortina, use una de las pestañas en la parte superior de la cortina para separarla de la tira de velcro que ha pegado sobre la puerta.
7. Utilice la bolsa de organza en la que vino para guardar la cortina cuando no esté en uso.
8. Hay un breve video en nuestra página de YouTube que le muestra cómo colocar las cortinas en su lugar, ¡por si acaso!
(<https://youtu.be/IYQ8QmoyadQ>).

Instrucciones de cuidado:

1. Cualquier arruga en las cintas que haya resultado del almacenamiento desaparecerá una vez que la cortina haya estado colgada durante algunas horas.
2. El extremo de las cintas se ha tratado para reducir el deshilachado; sin embargo, es posible que se deshilache un poco con el tiempo; si esto sucede, corte el extremo de la cinta, justo por encima del área deshilachada, para evitar que se deshilache más. (Consejo: si tiene que hacer esto, pegue un trozo de cinta adhesiva en el extremo de la cinta para minimizar el deshilachado adicional)
3. Si la cortina de la cinta es demasiado larga, puede cortar las cintas a la medida; es mejor evitar que los trozos de cinta se deslicen por el suelo. Si hace esto, tenga en cuenta que puede existir el riesgo de que las cintas se deshilachen más fácilmente, aunque esto se puede manejar como se describe anteriormente.
4. Su cortina de cinta probablemente no necesite lavarse, sin embargo, si lo hace, se recomienda lavar a mano suavemente y luego secar por goteo sobre una línea exterior.
5. No olvide que estas cortinas no son ignífugas ni a prueba de llamas. Tenga cuidado si tiene niños pequeños, ya que no están diseñados como juguetes.



Megan Bell

www.wildhops.co.uk
Wildhops92@yahoo.com

