

# MANUAL

## Teléfono de auriculares



### INTRODUCCIÓN

Gracias por comprar nuestro teléfono con auriculares en Chuyland. Este manual está diseñado para familiarizarse con este teléfono. Para obtener el máximo uso de su nuevo teléfono, suponemos que lea este manual de instrucciones cuidadosamente antes de usarlo.

### INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Al utilizar este equipo telefónico, siempre se deben seguir las siguientes precauciones básicas de seguridad para reducir el riesgo de incendio, choque electrónico y lesiones a las personas:

1. Lea, comprenda y siga todas las advertencias e instrucciones
2. Desenchufe el producto de la toma de corriente de la pared antes de limpiar. No use limpiadores líquidos o limpiadores en aerosol. Use un paño suave y húmedo para la limpieza.
3. No coloque este producto sobre una superficie inestable. El producto puede caerse, causando daños graves al producto.
4. No sobrecargue los enchufes de pared y los cables de extensión, ya que esto puede provocar incendios o choques electrónicos.
5. Nunca empuje objetos extraños de ningún tipo en este producto a través de ranuras de gabinete, ya que pueden afectar puntos de voltaje peligrosos o piezas de cortocircuito que podrían provocar incendios o choques electrónicos, nunca derrame líquido de ningún tipo en el producto.
6. Evite mover o desconectar esta unidad durante una tormenta fuerte, ya que puede haber un riesgo remoto de descarga electrónica por la iluminación y los truenos.
7. Las personas no autorizadas no pueden abrir o dar servicio incluso si hay un defecto con la unidad. Esto se anulará con la garantía, por favor envíelo al centro de servicio para su reparación.

### Funciones

- Pantalla de identificación de llamadas FSK/DTMF, una comprobación automática.
- 30 memorias de números entrantes, 5 salientes
- Configuración del código PABX de 2 dígitos
- Pre-marca y edición de 32 dígitos
- Retroiluminación verde en uso con indicación LED
- Función flash y mute
- Altavoz de auriculares Ajuste de volumen
- Volumen de timbre hi-low-off ajustable
- Tiempo de flash 100ms o 600ms opción
- función de reducción de ruido de encendido / apagado
- Función de ahorro de energía

### PAQUETE INCLUIDO:

- 1.- Teclado demarcado
- 1.- Auricular
- 1.- Cable de conexión
- 1.- Cable de 3.5 mm
- 1.- Manual de usuario

### EMPEZAR:

1. Inserte un extremo del cable de línea en el conector de línea de la base y el otro extremo en la salida de pared de intercambio.
2. Conecte los auriculares con el teclado de marcado.
3. Ajuste del modo de marcación al modo correcto de acuerdo con las instrucciones de su telecomunicación local.

### RECEPCIÓN DE UNA LLAMADA

Cuando llega una llamada, suena el teléfono y la pantalla LCD muestra la fecha, la hora y el número entrante.

**Nota:** Para que el teléfono muestre el número entrante y otra información, debe tener una suscripción activa al identificador de llamadas con su compañía de central telefónica local.

#### ➤ Modo automático

En el modo de llamada automática, la llamada se responde automáticamente al segundo timbre.

#### ➤ Modo move

Pulse [ON/OFF] para responder cuando suene.

**Nota:** Generalmente las telecomunicaciones transmiten el mensaje entrante entre al primer timbre y el segundo timbre. Por favor, conteste el teléfono después del segundo timbre.

### HACER LLAMADAS

1. Tecla Press [ON/OFF].
2. Cuando escuche el tono de marcado, marque el número deseado.
3. La unidad comenzará a cronometrar la conversación después de 6 segundos.
4. Cuando haya terminado, pulse de nuevo la tecla [ON/OFF].

### REVISAR, DEVOLVER LA LLAMADA Y ELIMINAR LOS NÚMEROS ENTRANTES

#### ➤ Revisar

En el estado de espera, presione la tecla ARRIBA o ABAJO para desplazarse y revisar los números.

#### ➤ Redial

1. En el estado de espera
2. Presione la tecla OUT para revisar el número que se va a volver a marcar
3. Presione la tecla Redial ; la pantalla LCD mostrará el número saliente y la llamada se marcará.

## Eliminar

Cuando se muestre el número deseado, presione la tecla, el número se elimina. **DEL**

Mantenga presionada la Tecla 'DEL' durante 3 segundos; todos los números entrantes se eliminan.

**NOTA:** Si se establece el código PABX, el teléfono detectará y agregará el código antes del número automáticamente al volver a marcar el número. Marcará el código PABX primero y luego después de una pausa de 2 segundos y luego marcará el número.

## FUNCIONES

### ➤ **OUT :: FUERA**

Esta tecla mostrará todos los números llamados.

### ➤ **BACK :: ATRÁS**

En el estado de espera, revise la lista de llamadas entrantes o salientes y encuentre el número; presione [ATRÁS], el número se marcará automáticamente.

### ➤ **HOLD :: SOSTENER**

En el estado descolgado, presione HOLD para entrar en el estado de música en espera (la música está encendida), mientras tanto, puede colgar el teléfono.

### ➤ **MUTE :: MUDO**

Microphone dejará de funcionar presionando este botón en la conversación telefónica, la luz indicadora se volverá roja; presione esta tecla una vez más recuperará el micrófono.

### ➤ **FLASH**

Se utiliza para obtener un nuevo tono de marcado o para activar los servicios de llamadas de clientes disponibles a través de su compañía telefónica local.

### ➤ **REDIAL**

Presione el botón REDIAL, si desea volver a marcar el último número de marcación.

### ➤ **INTERRUPTOR RIGNGER HI/LOW/OFF SWITCH**

Interruptor de timbre deslizante para ajustar el timbre deseado.

### ➤ **VOL**

Altavoz de auriculares Ajuste de volumen.

### ➤ **FLASH**

Interruptor de tiempo de pestañas F, 100/600ms conmutable.

## SET

### SET-1: Fecha y hora

1. Presione SET
2. Ingrese el dígito cuando parpadee.
3. Use ▲ o ▼ para retroceder para corregir.

### SET-2: CÓDIGO LOCAL

1. Pulse SET cuando la pantalla LCD " CODE- "
2. Presionar ▲ o ▼ para establecer el código local y pulse SET de nuevo en el menú

### SET-3: PCODE

1. Pulse SET cuando la pantalla LCDs "PCODE"
2. Presionar ▲ o ▼ para establecer el número PABX y elegir el modo correcto según las diferentes PBX del mundo

### SET-4: IP AUTOMÁTICA

1. Pulse SET cuando la pantalla LCD's "AUTO IP"
2. Presione SET para ingresar al conjunto, las pantallas LCD "AUTOIP OFF/ON" parpadear. Presione ▲ o ▼ para configurar la IP automática ON o OFF.
3. Seleccione "AUTO IP ON", presione SET para confirmar, pantalla LCD "IN PUT CODE", ingrese el número de servicio especial para el servicio IP de diferentes compañías de telecomunicaciones, presione DEL para eliminar digitales incorrectos, presione el botón SET para guardar la configuración y salir.

### SET-5: P-T

1. Pulse SET cuando la pantalla LCDs "P-T".
2. Presione ▲ o ▼ para establecer el modo TONE/PULSE. Elija el modo correcto de acuerdo con las diferentes PBX del mundo.

### SET-6: LCD

1. Pulse SET cuando la pantalla LCDs "LCD"
2. Presione ▲ o ▼ para ajustar.