

## **Auriculares manos libres con luz de fondo Identificador de llamadas Pantalla LCD**

### **MANUAL**

#### **CARACTERISTICAS:**

- Pantalla de identificación de llamadas FSK / DTMF.
- Cancelación de ruido (ideal para centros de llamadas ocupados).
- Auriculares manos libres con control de volumen.
- Almacena los últimos 30 entrantes y 5 salientes números.
- Configuración del código de PABX de 2 dígitos, premarcación de 32 dígitos y editar.
- Luz de fondo verde en uso, con indicación LED.
- Funciones / botones de destello, silencio y rellamada.
- Control del control del volumen del altavoz del auricular.
- Tiempo de destello de 100ms o 600ms de elección.
- Volumen de timbre ajustable (alto-bajo-apagado).
- Puerto de grabadora de voz disponible (se conecta a la PC o dispositivo de MP3).
- Función de ahorro de energía.

#### **EL PAQUETE INCLUYE:**

- 1 x Audífono manos libres con teclado
- 1 x auricular sobre la cabeza con cable y conector RJ11 (7 'de largo)
- 1 x cable telefónico RJ11 (7 ')
- 1 x manual de usuario

#### **INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD**

Al usar este equipo telefónico, las siguientes precauciones básicas de seguridad siempre deben ser seguidas para reducir el riesgo de incendio, descarga electrónica y lesiones a las personas:

1. Leer, comprender y seguir todas las advertencias e instrucciones
2. Desenchufe el producto de la toma de corriente antes de limpiarlo. No use limpiadores líquidos o aerosoles limpiadores. Use un paño suave y húmedo para limpiarlo.
3. No coloque este producto en una superficie inestable. El producto puede caer, causando graves daños al producto.
4. No sobrecargue las tomas de corriente ni los cables de extensión ya que esto puede provocar un incendio o descarga electrónica.
5. Nunca inserte objetos extraños de ningún tipo en este producto a través de las ranuras del gabinete ya que pueden afectar los puntos de voltaje peligrosos o las piezas de cortocircuito que podrían provocar un incendio o una falla electrónica choque, nunca derrame líquido de ningún tipo en el producto.

6. Evite mover o desconectar esta unidad durante una tormenta fuerte, ya que puede haber un riesgo remoto de choque electrónico de la iluminación y el trueno.
7. Las personas no autorizadas no pueden abrir ni reparar, incluso si hay un defecto con la unidad. Esta voluntad nulo con la garantía, envíela al centro de servicio para su reparación.

## **INSTALACIÓN**

1. Inserte un extremo del cable de línea en el conector de línea de la base y el otro extremo en la toma de corriente de la pared de tu línea telefónica.
2. Conecte el auricular manos libres.
3. Configurar el modo de marcación para corregir el modo de acuerdo con las instrucciones de su telecom local.

## **RECIBIENDO UNA LLAMADA**

Cuando recibe una llamada, suena el teléfono y la pantalla LCD muestra la fecha, la hora y la entrada número.

Nota: Para que el teléfono muestre el número entrante y otra información, debe tener un suscripción activa de identificación de llamadas con su compañía telefónica local.

### ➤ Modo automático

En el modo de llamada automática, la llamada se responde automáticamente sin timbre pero con luz de fondo azul.

### ➤ Modo de movimiento

Presione [ON / OFF] para contestar cuando suene.

Nota: Generalmente telecom transmite el mensaje entrante entre el primer timbre y el segundo anillo. Por favor, conteste el teléfono después del segundo timbre.

## **HACER UNA LLAMADA**

1. Presione la tecla [ON / OFF].
2. Cuando escuche el tono de marcado, marque el número deseado.
3. La unidad comenzará a sincronizar la conversación después de 6 segundos.
4. Cuando termine, presione la tecla [ON / OFF] nuevamente.

## **REVISIÓN, LLAMADA Y ELIMINACIÓN DE NUMEROS**

### ➤ Revisión

En estado colgado, presione la tecla ARRIBA (□) o ABAJO (□) para desplazarse y revisar los números.

### ➤ Volver a marcar

1. Con el estado de colgado, presione la tecla "OUT" para revisar los números que ha marcado.
2. Presione la tecla "REDIAL"; la pantalla LCD mostrará el número saliente y se marcará la llamada.

- Eliminando

Cuando se muestre el número deseado, presione la tecla DEL, se borrará el número.

### **FUNCIÓN DE LA TECLA**

- OUT

Esta tecla mostrará todos los números llamados.

- BRIGHT

CINCO niveles de brillo LCD ajustable.

- HOLD

En estado de descolgado, presione HOLD para ingresar al estado de música en espera (la música está activa), mientras tanto puede colgar el auricular.

- MUTE

El micrófono dejará de funcionar presionando este botón en la conversación telefónica, luz indicadora se pondrá rojo; presione esta tecla una vez más para recuperar el micrófono.

- FLASH

Se utiliza para obtener un nuevo tono de marcado o para activar los servicios de llamadas al cliente disponibles a través de su compañía telefónica local.

- REDIAL

Presione el botón REDIAL, si desea volver a marcar el último número de marcación.

□

- REC

Puerto de grabadora de voz (3,5 mm) disponible, se puede conectar a la PC para grabar.

- INTERRUPTOR RINGGER HI / LOW / OFF

Deslice el interruptor de timbre para ajustar el timbre deseado.

- VOL

Control de volumen del altavoz del auricular mediante el mando.

- SW INTERRUPTOR DE TONO / PULSO

Elija el modo correcto según las diferentes PBX del mundo.

- FLASH

Interruptor de tiempo de destello, 100/600 ms conmutable.

## **CONFIGURACIÓN**

### **SET-1: Fecha y hora**

1. Presione SET
2. Ingrese el dígito cuando parpadee.
3. Use ▲ o ▼ para retroceder y corregir.

### **SET-2: CÓDIGO LOCAL**

1. Presione SET cuando la pantalla LCD muestre "CODE-"
2. Ingrese el código local y presione SET de nuevo en el menú

### **SET-3: PCODE**

1. Presione SET cuando la pantalla LCD muestre "PCODE"
2. Ingrese el número de PABX y presione SET de nuevo en el menú.

### **SET-4: IP AUTO**

1. Presione SET cuando la pantalla LCD muestre "AUTO IP"
2. Presione SET para entrar en el ajuste, la pantalla LCD muestra "AUTO IP OFF / ON" parpadea. Presione ▲ o ▼ para configurar auto IP ON o OFF.
3. Seleccione "AUTO IP ON", presione SET para confirmar, LCD muestra "INPUTCODE", ingrese especial número de servicio para el servicio IP de la compañía de telecomunicaciones diferente, presione SET para eliminar el error digitales, presione el botón SET para guardar la configuración y salir.

### **SET-5: Alerta**

1. Presione SET cuando la pantalla LCD muestre "ALAR", cuando la alerta esté activada, la extensión no está permitida.
2. Presione ▲ o ▼ para configurar el modo ENCENDIDO / APAGADO. Presione SET de nuevo en el menú.

### **SET-6: Alarma**

1. Presione SET cuando la pantalla LCD muestre "ALAR" Sin función cuando sin la función de manos libres.
  2. Presione y sostenga la tecla **DEL** por 3 segundos; todos los números entrantes son eliminados.
- NOTA: si el código PABX está configurado, el teléfono detectará y agregará el código antes del número automáticamente al volver a marcar el número. Marcará el código PABX primero y luego después de un 2 segunda pausa y luego marque el número.