

Gebruik Samsung Oven

1. Voorbereiding & eerste gebruik

- Verwijder verpakking en stickers. Start de oven enkele minuten leeg op om nieuwe-geur te laten vervluchtigen.
- Stel taal en klok in via het menu 'Instellingen'.

2. Ovenfuncties & bediening

- Gebruik het touchscreen voor functies zoals ovenmodus, temperatuur en timer.
- Kookstanden:
 - Conventioneel: boven- en onderwarmte.
 - Hetelucht: ventilator zorgt voor gelijkmatige warmte.
 - Dubbele zones: afzonderlijke compartimenten voor meerdere gerechten tegelijk.

3. Gerecht bereiden – voorbeeldworkflow

1. Kies de gewenste modus (bijv. 'Hetelucht').
2. Stel de temperatuur in (bijv. 180 °C).
3. Plaats je gerecht in het midden van de oven.
4. Stel de timer in (bijv. 30 minuten).
5. Oven stopt automatisch, met akoestisch signaal.

4. Do's & Don'ts

Do's	Don'ts
Verwarm de oven voor zoals aangegeven	Plaats geen plastic of brandbare materialen in de oven
Gebruik ovenvaste bak- en braadvormen	Gebruik geen beschadigd glas of accessoires
Laat de oven afkoelen voor schoonmaken	Vermijd schurende middelen bij reinigen
Controleer tijdig de deurrubbers	Laat geen voedselresten verbranden in de oven

Reinig met een zachte doek en mild schoonmaakmiddel. Gebruik geen agressieve chemicaliën.