

Samsung Combi Oven

1. Overzicht van de functies

- Inhoud: 50 liter – XL■ruimte, ideaal voor grote schalen.
- Functies: Hetelucht, Magnetron, Grill, Combinatie, Ontdooien, Timer.

2. Basisgebruik

1. Voorverwarmen: Selecteer 'Hetelucht' en stel de temperatuur in.
2. Magnetron of grill: Kies de juiste modus en plaats gerecht op rooster of bakplaat.
3. Combinatie: Oven en magnetron samen gebruiken voor snelheid en knapperigheid.
4. Start en timer instellen.
5. Na afloop: ventilator blijft draaien tot afkoeling.

3. Do's

- Gebruik ovenvaste schalen en het meegeleverde rooster.
- Voor conventioneel bakken altijd voorverwarmen.
- Combinatiestanden gebruiken voor tijdbesparing én textuur.
- Deur na gebruik op een kier laten voor droging.

4. Don'ts

- Geen metalen items in magnetronmodus.
- Deur niet openen tijdens gebruik.
- Geen water te snel ingieten bij stoomreiniging.
- Niet reinigen met schurende materialen – gebruik stoomfunctie of milde middelen.