

Handleiding Quooker

De Quooker 3XBLK is een Flex■kraan in fraaie zwarte uitvoering met geïntegreerde uittrekbare slang, gecombineerd met een PRO3■reservoir van 3 liter, dat direct 100 °C kokend water levert. Originele handleiding: <https://www.quooker.nl/service/handleidingen>

A. Hoe gebruik je de Quooker?

1. Kraan gebruiken

- Draai de kraan naar de gewenste hoek (hij kan 360° draaien).
- Voor kokend water: druk eerst stevig op de dubbele hendel (druk■draai) en draai vervolgens.
- Bij kokend water komt het in fijne druppeltjes — veiliger bij contact.

2. Warm/koud water

- Gebruik de normale mengfunctie zoals bij elke standaard eengreepsmengkraan.

3. Flexibele uittrekbare slang

- Trek de slang zachtjes uit voor extra bereik binnen de spoelbak.
- Veiligheidsfunctie blokkeert de kokende waterfunctie zodra de slang is uitgetrokken.

4. Reservoir

- PRO3■reservoir van 3 l levert snel kokend water. Opwarmtijd circa 8–10 minuten. Stand■by verbruik ca. 10 W.

B. Do's & Don'ts

Do's

- Regelmatig ontkalken, vooral bij hard water; aanbevolen elke 6 maanden.
- Uittrekbare slang gebruiken voor eenvoudig afwassen of spoelen.
- Kindveilige bediening bewust gebruiken (druk■draai).

Don'ts

- Laat de kraan nooit unattended draaien, met name bij kokend water.
- Forceer de hendel niet.
- Gebruik geen kokend water als de slang is uitgetrokken.
- Reinig niet met agressieve schoonmaakmiddelen.

C. Specificaties in vogelvlucht

Kenmerk	Waarde
Model	Quooker■Flex – 3XBLK met PRO3
Reservoir	3■L, opwarmtijd ca. 8–10 min
Vermogen	1600■W, stand■by verbruik 10■W
Veiligheid	Kindveilige druk■draai hendel
Slang	Uittrekbare flex■slang, kokend water uitgeschakeld bij uitgetrokken slang
Draaicapaciteit	360°, draaicirkel ~270°