

## **EXPLICATION DU FONCTIONNEMENT ET ENTRETIEN DE LA THERMOPOMPE.**

- VOUS DEVEZ VÉRIFIER VOTRE FILTRE À AIR UNE FOIS PAR MOIS ET LE NETTOYER, (FILTRE 1" REMPLACER AUX 2 MOIS, FILTRE 2" REMPLACER AUX 3 MOIS).
- LA THERMOPOMPE EXTÉRIEUR DEVRA ÊTRE DÉNEIGÉE L'HIVER (TOUJOURS VOIR LE BAS DE LA MACHINE), NE JAMAIS CASSER LA GLACE PRISE APRÈS LA THERMOPOMPE AVEC TOUT GENRE D'OUTIL, LA FAIRE FONDRE AVEC EAU CHAUDE.
- CLIMATISATION LORS DES JOURNÉES CHAUDES : PARTIR LA THERMOPOMPE LE MATIN ET GARDER LES FENÊTRES ET LES PORTES FERMÉES, NE PAS ATTENDRE QUE LA MAISON SOIT TROP CHAUDE ET QU'IL FAIT CHAUD À L'EXTÉRIEUR, CAR C'EST TRÈS DUR POUR LE COMPRESSEUR.
- EN CLIMATISATION, ON AJUSTE LE THERMOSTAT À 75°F OU 24.°C EN BAS DE 72°F OU 22°C LE SERPENTIN INTÉRIEUR VA GELER ET AVOIR DES PROBLÈMES.
- SI VOUS AVEZ UNE POMPE À DRAIN, VOUS DEVEZ LA NETTOYER 1 FOIS, (OCTOBRE) ENLEVER LE TUYAU DE DRAIN DE LA FOURNAISE (TAPE ROUGE NON COLLÉ) ET VIDER LA POMPE DANS UNE CHAUDIÈRE POUR ENLEVER L'EAU AU COMPLET.
- EN CHAUFFAGE, LA THERMOPOMPE EST ÉCONOMIQUE À 100% SI VOUS MAINTENEZ 73°F OU 23°C, NE PAS BAISSER ET MONTER LA TEMPÉRATURE, CAR VOUS REPARTEZ SUR LE SYSTÈME AUXILIAIRE, CE QUI DONNE AUCUNE ÉCONOMIE. (SI VOUS GARDEZ LA MAISON FROIDE À 69°F OU 20°C LA THERMOPOMPE EST MOINS EFFICACE ET COÛTE PLUS CHER À FAIRE FONCTIONNER. LE SYSTÈME SERA PLUS SOUVENT SUR AUXILIAIRE.
- \*\*\*\*SI VOUS AVEZ UN ÉCHANGEUR D'AIR, CELUI-CI DOIT ÊTRE FERMÉ PENDANT LA CLIMATISATION AFIN D'ÉVITER D'AUGMENTER L'HUMIDITÉ DANS LA MAISON ET FACILITER LA CLIMATISATION. L'HIVER ÉVITEZ DE LE FAIRE FONCTIONNER PENDANT LES GRANDS FROIDS.