



EXPLICATION DU THERMOSTAT EMERSON:

LE BOUTON **** SYSTEM **** POUR CHOISIR LE MODE:

COOL : CLIMATISATION
 OFF : PAS DE CHAUFFAGE, PAS DE CLIMATISATION
 HEAT : FOURNAISE

LE CHIFFRE DU CENTRE INDIQUE LA TEMPÉRATURE DE LA PIÈCE
 LE CHIFFRE EN HAUT À DROITE INDIQUE LA TEMPÉRATURE DEMANDÉ
 (AJUSTER AVEC LES DEUX TRIANGLES, MONTER OU BAISSER)

LE BOUTON ****FAN**** (CÔTÉ GAUCHE HAUT) POUR LE VENTILATEUR DE LA FOURNAISE

AUTO : LE VENTILATEUR FONCTIONNE LORSQU'IL Y A UNE
 DEMANDE DE CHAUFFAGE OU CLIMATISATION
 ON : LE VENTILATEUR FONCTIONNE CONTINUUELLEMENT
 (PRÉFÉRABLE, MEILLEUR QUALITÉ D'AIR)

LE BOUTON **MENU**

01 : DEGRÉ CELSIUS OU DEGRÉ FAHRENHEIT
 02 : AJUSTEMENT DE LA PRÉCISION DU THERMOSTAT +5 À -5
 03 : ÉCRAN LUMINEUX EN CONTINU (ON) OU OFF

L'INDICATEUR DE L'ÉTAT DES BATTERIES EN HAUT À GAUCHE,
 VÉRIFIER LES BATTERIES CHAQUE AUTOMNE (2 X AA)

A.L. THERMO SERVICE 418-847-7569, WWW.ALTHERMOSERVICE.CA