



AMERICAN
FIRECLAY

CARE GUIDE / GUIDE D'ENTRETIEN



FOR WOOD ACCESSORIES / POUR LES ACCESSOIRES EN BOIS

CLEANING AND MAINTENANCE / NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- **Use a soft cloth, clean with a mild soap or detergent and warm water, do not let it soak** / Utiliser un chiffon, nettoyer à l'aide de savon doux et d'eau chaude, ne pas laisser tremper
- **Rinse with clear water and dry with a soft cloth** / Rincer à l'eau claire et assécher avec un chiffon doux
- **Use a steel scrapper or spatula to keep the cutting surface clean and sanitary** / Utiliser un grattoir métallique ou une spatule pour maintenir la surface de découpe propre et sanitaire
- **Treat regularly whole wood cutting board with Maintenance Wax**
Traiter régulièrement toute la planche à découpe en bois avec la cire d'entretien

PRECAUTIONS / PRÉCAUTIONS

- **Do not let wood cutting board soak or allow any liquid to stand on it for extended periods of time** / Ne pas laisser tremper ou laisser des liquides reposer sur la planche à découper en bois pour une longue période de temps
- **Do not cut fish or poultry on the wood cutting board without previous surface treatment (use mineral oil or Maintenance Wax)** / Ne pas couper de poisson ou de volaille sur la planche à découper sans avoir préalablement traité la surface (utiliser de l'huile minérale ou la cire d'entretien)
- **Avoid abrasive cleaners or scouring powders** / Éviter les nettoyants abrasifs ou les poudres à récurer
- **Avoid metallic wire sponge or scouring pads** / Éviter les éponges en laine d'acier ou les tampons à récurer
- **Do not place in dishwasher** / Ne pas mettre au lave-vaisselle
- **Do not use in microwave oven, oven or on range top** / Ne pas mettre au four micro-ondes, au four ou sur la cuisinière

CARE GUIDE / GUIDE D'ENTRETIEN



FOR STAINLESS STEEL ACCESSORIES / POUR ACCESSOIRES EN ACIER INOXYDABLE

CLEANING AND MAINTENANCE / NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- **Use a soft cloth, clean with a mild soap or detergent and warm water** / Utiliser un chiffon, nettoyer à l'aide de savon doux et d'eau chaude
- **Rinse with clear water and dry with a soft cloth** / Rincer à l'eau claire et assécher avec un chiffon doux
- **Treat wood handles regularly with Maintenance Wax**
Traiter régulièrement les poignées de bois avec la cire d'entretien

PRECAUTIONS / PRÉCAUTIONS

- **Avoid abrasive cleaners or scouring powders** / Éviter les nettoyeurs abrasifs ou les poudres à récurer
- **Avoid metallic wire sponge or scouring pads** / Éviter les éponges en laine d'acier ou les tampons à récurer
- **Do not let wood handle accessories soak for extended periods of time** / Ne pas laisser les accessoires avec poignées de bois tremper pour une longue période de temps
- **Do not place in dishwasher** / Ne pas mettre au lave-vaisselle
- **Do not use in microwave oven, oven or on range top** / Ne pas mettre au four micro-ondes, au four ou sur la cuisinière