

GUIDE D'USAGE modèle LAX-G-SAFE

1. ACTIVATION INITIALE 1ERE FOIS

Allumez l'appareil à l'extérieur afin de connecté au réseau correctement
appuyez sur bouton coté du bas, 3 secondes des vibrations et bip produiront et le DATI s'allumera.



2. DÉMARRAGE DU DATI

Allumez le DATI
appuyez sur bouton coté du bas, 3 secondes

L'écran s'affichera :

- . Le pourcentage de batterie
 - . Connexion cellulaire
 - . La date d'aujourd'hui
- alors OK pour usage



3. LE PORT DU DATI

Une fois le dati allumé:

Insérez l'appareil dans la pochette fournis et attaché à la ceinture ou clip sur votre vêtements à un autre endroit de vos vêtements.



4. ALERTE SOS

Lors d'une urgence
Appuyez sur le bouton **SOS** pendant 3 secondes.
Vous entendrez un bip sonore, SOS s'affichera à l'écran et une vibration se produira. Une alerte sera d'abord envoyée avec toutes les informations, puis après 10 secondes, l'appareil composera l'appel SOS.



5. DÉTECTION DE CHUTE

Si l'APPAREIL détecte les critères d'une chute, l'appareil émettra un bip et affichera **MD** à l'écran. Une alerte sera envoyée avec toutes les informations, puis après quelques secondes, l'appareil fera un appel au contact SOS enregistré.



6. CHARGER VOTRE APPAREIL

À la fin de chaque quart de travail, éteignez l'appareil et placez la connexion du câble magnétique à l'arrière de l'appareil (côté magnétique) assurez-vous de vérifier l'écran qu'il indique la charge.

