



ARME



1x PRESSION
RAPIDE
1 SEC.

DÉSARME



2x PRESSION
RAPIDE
1 SEC.

UTILISATION DE LA TÉLÉCOMMANDE

COMMANDE :

ARME



PRESSION (1 sec.)

DÉSARME



PRESSION (1sec.)



PRESSION (1 sec.)

DESCRIPTION :

Active
le coupe démarreur

Désactive
le coupe démarreur