

BİLGİSAYAR KONTROLLÜ CİHAZLAR İMALAT ve TİCARET LTD. ŞTİ.



ASİ210

AĞIRLIK GÖSTERGESİ

KULLANIM KILAVUZU



İÇİNDEKİLER

1.Cihaz Tanıtımı	1
2.Teknik Özellikleri	2
<u>3.Teknik Çizim</u>	3
4.Cihaz Montajında Dikkat Edilecek Hususlar	4
5.Cihaz Arka Bağlantı Açıklamaları	5
<u>6.Tuş Tanımları</u>	6
7.Şifre Adımı	7
8.Kalibrasyon	8
8.1 Sensör Çevirim Kazancı Adımı	8
8.2 Gösterge Değişim Adımı	9
8.3 Hassasiyet Aralığı	10
8.4 Azami Ölçüm Kapasitesi	11
8.5 Sıfırlama (Zero) Adımı	12
8.6 Kalibrasyon Adımı	13
9.0psiyonel Özellikler	14
9.1 Röle Set Adımı	14
9.2 Dara Adımı	15
10. Haberleşme Hızı ve Adresi	16
10.1 Haberlesme Hızı	16



İÇİNDEKİLER

10.2 Haberleşme Adresi	17
11. Örnek Kalibrasyon	18
12. Olası Problemler ve Çözümleri	19
13. Asi210 Modbus Protokolü	20
14. Akış Diyagramı	23



1.Cihaz Tanıtımı

asi210, ağır sanayi koşullarına sahip ölçü ve kumanda süreçleri için özelleştirilmiş, yüksek doğruluk ve hassasiyete sahip bir ağırlık gösterge ve aktarma birimidir. Pano montajında avantaj ve ergonomi sağlayan minimal ölçülerinin yanı sıra fiyat-performans oranıyla da vazgeçilmez bir çözüm olarak karşımıza çıkmaktadır.

Optik izolasyona sahip RS485 seri haberleşmeli Modbus-RTU formatı veya opsiyonel RS232/ 0-10V analog çıkışı tartım sonuçlarının harici birimlere aktarılmasına olanak tanımaktadır.

Genel Özellikleri

- 24-bit ağırlık çevirim hassasiyeti,
- Programlanabilir alçak geçiren filtre,
- Yüksek gürültü dayanımı,
- Programlanabilir gerilimsiz kontak çıkışı,
- Ön panel veya seri haberleşme aracılığıyla tüm parametrelere erişim,
- Kullanıcı dostu menü yapısı,
- Köprü tipi tüm sensörleri kullanabilme,
- 6 haneli SSD gösterge,
- 15 birimin aynı RS485 haberleşme hattına bağlanabilmesi,
- 18-36VDC giriş gerilim aralığı,
- 72mmx36mmx65mm(GxYxD) ölçülerinde panel tipi.



2.Teknik Özellikler

Ağırlık Çevirimi	
A-D Çevirici	24 bit düşük gürültülü Sigma-Delta
Çevirim Hızı	Saniyede 2000 çevirim hızına kadar
Yük Hücre Sayısı	Azami 8 adet
Yük Hücresi Çıkış seviyesi	Azami 3mV/V
En az Giriş Düzeyi	±0.5uV
Azami Giriş Düzeyi	±13mV
Doğruluk Sınıfı	10000 d
Kazanç Sapması	Azami ±1ppm/ºC
Sıfır Sapması	Azami ±0.2 uV /ºC
Yük Hücresi Uyarımı	6VDC / 100mA
Kullanıcı Arabirimi	
Gösterge	6 hane SSD
Tuş	4 adet
İletişim	
Rs485	
Format	Modbus RTU
Hız	9600-115200 bps
İzolasyon	1500 Volt optik
RS232	
	izolesiz 9600-115200 bps (Opsiyonel)
Analog	16-bit 0-10V (Opsiyonel)
Analog Genel	16-bit 0-10V (Opsiyonel)
Analog Genel Besleme Voltajı	16-bit 0-10V (Opsiyonel) 18-36 V DC
Analog Genel Besleme Voltajı Güç Tüketim	16-bit 0-10V (Opsiyonel) 18-36 V DC Azami 2VA
Analog Genel Besleme Voltajı Güç Tüketim Çalışma Sıcaklığı	1201eSiz 9600-115200 bps (Opsiyonel) 16-bit 0-10V (Opsiyonel) 18-36 V DC Azami 2VA -10ºC / +40ºC
Analog Genel Besleme Voltajı Güç Tüketim Çalışma Sıcaklığı Depolama Sıcaklığı	12016312 9600-115200 bps (Opsiyonel) 16-bit 0-10V (Opsiyonel) 18-36 V DC Azami 2VA -10°C / +40°C -25°C /+70°C
Analog Genel Besleme Voltajı Güç Tüketim Çalışma Sıcaklığı Depolama Sıcaklığı Boyutlar	120leSiz 9600-115200 bps (Opsiyonel) 16-bit 0-10V (Opsiyonel) 18-36 V DC Azami 2VA -10°C / +40°C -25°C /+70°C 72mm*36mm*65mm (W*H*D)



3.Teknik Çizim





4.Cihaz Montajında Dikkat Edilecek Hususlar

- Cihazın montajına başlamadan önce göz ile kontrol ediniz. Montaj ve devreye alma işlemi yetkili kişiler tarafından yapılmalıdır. Sorumluluk alıcıya aittir.
- Cihaz üzerinde, cihaz enerjisini kapatacak bir anahtar bulunmamaktadır. Cihazın besleme girişinde enerjisini kapatacak bir anahtarın ve sigortanın kullanıcı tarafından sisteme ilave edilmesi gerekmektedir. Cihaz beslemesi için aksi belirtilmedikçe 24V anahtarlamalı güç kaynağı (switching mode power supply) kullanılmalıdır.
- Cihazın P1 konnektörüne besleme, sensör, iletişim v.b. bağlantıları yapılır. Opsiyonel olarak
 0-10V analog çıkış için P1 bağlantı şemasına göre kablo bağlantısı yapılır.
- Oluşabilecek kazaları engellemek için cihazın tüm bağlantıları tamamlanmadan cihaz ve montajın yapıldığı sisteme enerji verilmemelidir.
- Enerji beslemesinde toprak girişi mutlaka kullanılmalıdır aksi takdirde yük hücrelerine (sensörlere) zarar verebilirsiniz.
- Cihazın ve sistemin zarar görmesini ve oluşabilecek kazaları engellemek için cihazın besleme gerilimi aralığını kontrol ediniz ve uygun besleme gerilimini uygulayınız.
- Cihaza yetkisiz müdahaleler cihazın hatalı çalışmasına ve zarar görmesine neden olabilir.
- Cihazın kendi sabitleme aparatı ile montajını gerçekleştiriniz.
- Gösterge paneline sıcak cisimlerin temas etmesine veya aşırı sıcağın doğrudan ulaşmasına izin vermeyiniz.
- Cihaz üzerindeki tuşlara sivri ve kesici cisimlerle basmayınız.

Asi210

Kullanım Kılavuzu

- Sensör ve haberleşme kablolarının enerji hatlarının çok yakınından geçmemesine dikkat ediniz.
- Cihazı yanıcı ve patlayıcı maddelerin bulunduğu ortamlarda kesinlikle kullanmayınız.
- Cihazın, bu kullanım kılavuzunda belirtilen kullanım şekilleri ve amaçları dışında kullanılması durumunda tüm sorumluluk kullanıcıya aittir.



5.Cihaz Arka Bağlantı Açıklaması

14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
		L Baj	oadce ğlantı	ell Iları		Sei A	ri Hab ve Inalog	erleşı ya ı Çıkış	ne	Kor Çıl	ıtak cışı	Bes	leme
	+Besleme	+Çıkış	-Çıkış	-Besleme	-Besleme	-RX/TX veya OV	+RX/TX veya 10V	-RX/TX	+RX/TX		\downarrow	+24V	0V

Loadcell Bağlantısı



Pin No	Açıklama
1	OV
2	24V
3	Kontak çıkışı
4	Kontak çıkışı
5	+RX/TX
6	-RX/TX
7	+RX/TX veya 10V
8	-RX/TX veya 0V
9	-Besleme
10	-Besleme
11	-Çıkış
12	+Çıkış
13	+Besleme
14	



6.Tuş Tanımları



Tuş	İşletim sırasındaki	Menü Kullanımı Sırasındaki İşlevi
Sıra No	işlevi	
1	Gösterge sıfırlama	Menü adımından çıkış veya bir sonraki
		adıma atlama
2	-	Seçili haneyi sola kaydırma
3	-	Seçili haneyi arttırma
4	Menüye giriş	Yapılan işlemi onaylama



7.Şifre Adımı



asi210 parametrelerini ayarlama, değiştirme, kalibrasyon ve inceleme işlemlerini başlatmak için **Giriş** tuşuna basılarak şifre adımına geçilir.

- "PASS" adımında şifre girmek için Giriş tuşuna basılır. Sol Ok ve Yukarı Ok tuşları kullanılarak şifre yazılır.
- Şifre girildikten sonra Giriş tuşuna basılarak bir sonraki adım olan "PA=64" (Sensör Çevirim Kazancı) adımına geçilir.

Not: Yetkisiz müdahaleleri önlemek amacıyla cihaz menüsüne şifre ile girilmelidir. Yetkili operatör şifreyi üretici firmadan temin etmelidir.



8.Kalibrasyon

8.1 Sensör Çevirim Kazancı Adımı



Bu adımda kullanılan sensör tipine göre kazanç değeri belirlenir.

- Kazanç değeri Yukarı Ok tuşu ile seçilir. Seçildikten sonra onay için Giriş tuşuna basılır ve "Ad=1" (Gösterge Değişim) adımına geçilir.
- Kazanç değeri aşağıdaki formüle göre belirlenmelidir;

PA x SÇG ≤ ± 2,5V

PA: Kazanç değeri

SÇG=Sensör Maksimum Çıkış Gerilimi

Kazanç Değerleri				
PA=1	PA=16			
PA=2	PA=32			
PA=4	PA=64			
PA=8	PA=128			

Örnek

Giriş Sinyal Tipi	РА
Yük hücresi/Köprü Tipi Sensör	128
0-10V	1
4-20mA	1
uV/mV	1-
	128



8.Kalibrasyon

8.2 Gösterge Değişim Adımı



- > Tanımlanan 6 farklı seçenek ile göstergedeki değerin sayma adımları belirlenir.
- Sayma adımları Yukarı Ok tuşu ile belirlendikten sonra Giriş tuşuna basılarak
 "dP=1" (Hassasiyet Aralığı) adımına geçilir.

Çevirim sonrasında elde edilen ara değerler göstergeye en yakın basamağa göre yuvarlanarak ekrana aktarılmaktadır.

Gösterge Değe	e Değişim erleri		
Ad=1	Ad=10		
Ad=2	Ad=20		
Ad=5 Ad=50			

<u>Örnek 1:</u>

Gösterim	Çevirim	Gösterge
Adımı	Sonucu	Değeri
Ad=20	024.793	

Örnek 2:

Gösterim	Çevirim	Gösterge
Adımı	Sonucu	Değeri
Ad=50	024.726	024.750



8.Kalibrasyon

8.3 Hassasiyet Aralığı



- Bu parametre ile 4 değişik hassasiyet aralığı belirlenir.
- > Gösterge değişim adımlarının hassasiyet sınıfı bu parametre ile belirlenir.
- > Yukarı Ok tuşuna basılarak hassasiyet aralığı seçilir.
- Hassasiyet aralığı belirlendikten sonra Giriş tuşuna basılarak "L.CAP" (Azami Ölçüm Kapasitesi) adımına geçilir.

Hassasiyet Aralık Değerleri
dP=0 →000000
dP=1 →00000.0
dP=2 →0000.00
dP=3 →000.000

<u>Örnek</u>	
dP=0	Hassasiyet sınıfı 1 Kg
dP=1	Hassasiyet sınıfı 0,1 Kg(100gr)
dP=2	Hassasiyet sınıfı 0,01 Kg(10gr)
dP=3	Hassasiyet sınıf 0,001Kg (1 gr)



8. Kalibrasyon

8.4 Azami Ölçüm Kapasitesi



- Bu aşamada, gösterge değişim adımı ve hassasiyet aralığı ayarlandıktan sonra maksimum gösterge değeri asi210'a girilir.
- Gösterge değeri bu değerin üzerine çıkar ise göstergede **"Err 13"** hata mesajı belirir.
- Bu parametrenin ayarlanması esnasında tartım kapasitesi doğru tayin edilmelidir.
- *"Err 13"* hatasından sonra gösterim miktarı azami ölçüm kapasitesinin altına düşerse gösterim otomatik olarak tekrar normale döner.
- Azami ölçüm kapasite değeri Yukarı Ok ve Aşağı Ok tuşları ile girildikten sonra
 Giriş tuşuna basılarak " ZerO" (Sıfırlama) adımına geçilir.



8. Kalibrasyon

8.5 Sıfırlama (Zero) Adımı



Bu adımda; sensör sıfır değerinin asi210'a tanıtma işlemi gerçekleştirilir.

- Tartım platformu boş olmalıdır.
- Zero parametresi ekrana geldikten sonra "Giriş" tuşuna basılarak "CALIb" (kalibrasyon) adımına geçilir.



8. Kalibrasyon

8.6 Kalibrasyon Adımı



- Bu adımda; Sıfır ayarı (zero) yapıldıktan sonra, asi210'a bağlı tartım platformunun üstüne ağırlık uygulanır.
- "Giriş" tuşuna basıldıktan sonra ağırlık değeri asi210'a tanıtılır ve "rSEt" (Röle Set) adımına geçilir.



9. Opsiyonel Özellik

9.1 Röle Set Adımı



- Röle set değeri, rölenin açık konuma geçeceği değerdir.
- > Set değeri girildikten sonra **Giriş** tuşuna basılarak **t.Set**(Dara) adımına geçilir.



9. Opsiyonel Özellik

9.2 Dara Adımı



- "t.Set" (Dara) adımında girilen değer, göstergenin sıfırlanma sınırını belirler.
- Örneğin; "tSEt" 100 olarak girilmişse gösterge 100kg altındaki değerler için sıfırlama tuşuna basılarak sıfırlanabilir; 100kg üzerindeki değerlerde gösterge değeri sıfırlanamaz.



10.Haberleşme Hızı ve Adresi

10.1 Haberleşme Hızı



Bu adımda; asi210 haberleşme hızı (baudrate) belirlenir.

Haberleşme hızı belirlendikten sonra Giriş tuşuna basılarak "Adr=5" (Haberleşme Adresi) adımına geçilir.





10.2 Haberleşme Adresi



Tartım bilgilerinin dış birimlere aktarılması sırasında kullanılan haberleşme adresidir.

> 15 adet asi210 ortak haberleşme hattına bağlanabilir.

Agrega A	Adr=1	Su	Adr=3
Çimento A	Adr=2	Katkı	Adr=4

- Haberleşme adresi "Yukarı Ok" tuşu ile belirlendikten sonra "Giriş" tuşuna basılarak kalibrasyon işlemi tamamlanır.
- Göstergede kalibrasyon yapılan değer gösterilir.





11.Örnek Kalibrasyon

250Kg'lık yükle kantarın kalibrasyonu yapılacaktır.

Kantarın ölçüm limiti 5000 Kg'dır.

Daha güvenilir bir tartım için kalibrasyon işlemi ölçüm limitinin %10'nundan daha ağır bir yük ile gerçekleştirilmelidir.

1.Adım: Menüye giriş için Giriş tuşuna basınız.

2. Adım: Göstergede **PASS** işareti çıkacaktır. Şifre girilmesi gerekmektedir. Eğer önceden şifre girilmiş ise şifre adımı otomatik olarak atlanacaktır. **Sol Ok** ve **Yukarı Ok tuşları** ile şifreyi giriniz ve işlemi onaylamak için **Giriş** tuşuna basınız.

3.Adım: Göstergede **PA 128** işareti çıkacaktır. **Yukarı Ok** tuşunu kullanarak sensör çevirim kazancını değiştirebilirsiniz. Uygun kazanç değerini seçiniz (genellikle PA 128 uygundur). İşlemi onaylamak için **Giriş** tuşuna basınız.

4.Adım: Göstergede **Ad=1** işareti çıkacaktır. Gösterge değişim adımında değişiklik yapmak için **Yukarı Ok** tuşuna basınız. İşlemi onaylamak için **Giriş** tuşuna basınız.

5.Adım: Göstergede **dP=1** işareti çıkacaktır. Nokta adımını belirlemek için **Yukarı Ok** tuşuna basınız. İşlemi onaylamak için **Giriş** tuşuna basınız.

6.Adım: Göstergede **L.CAP** işareti çıkacaktır. **Giriş** tuşuna basınız. **Sol Ok** ve **Yukarı Ok** tuşları İle maksimum ağırlık girilir. Bu örnek için 5000 yazarak **Giriş** tuşuna basınız.

7.Adım: Göstegede **Zero** işareti çıkacaktır. Kantarın boş olduğundan eminseniz **Giriş** tuşuna basınız.

8.Adım: Göstergede **Calib.** işareti çıkacaktır. **Giriş** tuşuna basınız. Platform üzerine 250kg yükü koyunuz. Ekranda çıkan alana **Sol Ok** ve **Yukarı Ok** tuşları ile 250 yazınız. **Giriş** tuşuna basınız.

9.Adım: Göstergede **bAud** işareti çıkacaktır. **Giriş** tuşuna basınız. Haberleşme hızını **Yukarı Ok** tuşu ile seçiniz. **Giriş** tuşuna basınız. Bu adım 0-10V analog çıkışlı cihazlarda bulunmamaktadır.

10.Adım:Göstergede **Adr=1** işareti çıktıktan sonra İstenilen adresi **Yukarı Ok** tuşu ile seçiniz. **Giriş** tuşuna basarak ayar konumundan çıkınız. Göstergede yük ağırlığını göreceksiniz. Not: Röle set ve Dara çıkışı olan cihazlarda Röle Set ve Dara adımları benzer şekilde uygulanır.



1.Göstergede herhangi bir şey görünmüyor ise;

Çözüm: Enerji beslemesini kontrol edip asi210'a 18-36VDC gelip gelmediğine bakınız. Gerilim normal değerler arasında ise enerjiyi kesip 15 saniye bekledikten sonra tekrar enerji veriniz.

2.Göstergedeki okunan değer beklenenin dışında ise;

Çözüm: Enerjiyi kesip 15 saniye bekleyip tekrar enerjiyi veriniz. Sorun düzelmiyor ise sensör bağlantılarını ve sensör beslemesini kontrol ediniz. Sensör beslemesi +5VDC olmalı (+Ex ile - Ex arası) Sorun düzelmiyor ise yeniden kalibrasyon yapınız.

3.Err 13 hatası veriyor ise;

Çözüm: Sensör giriş sinyal seviyesi kabul edilebilir değerden yüksek veya azami ölçüm kapasitesi adımı ile programlanan değerden fazla bir okuma olabilir. Sensörü kontrol edin veya yeniden kalibrasyon işlemini yapınız.

4. asi210 göstergesi sürekli değişiyor, sabit bir kilo değerinde kalmıyor ise;

Çözüm: Cihaza yeniden kalibrasyon yapılır. Sorun devam ederse sensörün bağlantılarını kontrol ediniz.

5. Asi210 dış birimler ile haberleşmiyor ise;

Çözüm: Her iki tarafın haberleşme hızını (baudrate) kontrol ediniz. Sorun devam ediyorsa haberleşme bağlantılarını kontrol ediniz.



13.Opsiyonel Özellik //Asi210 Modbus Protokolü

Asi210 gösterge cihazında aşağıdaki işlemler Modbus-RTU protokolü üzerinden gerçekleştirilir;

- Kazanç değerinin okunması ve yazılması,
- Noktanın yerinin okunması ve belirlenmesi,
- Gösterge adım değerinin okunması ve yazılması,
- Sıfırlama aralığının okunması ve yazılması,
- Ham sinyalin okunması,
- Kalibrasyon noktasının okunması ve belirlenmesi,
- Kalibrasyon sıfır noktasının belirlenmesi,
- Maksimum yük kapasitesinin okunması ve yazılması,
- Gösterge değerinin okunması,
- Gösterge değerinin sıfırlanması,
- Röle set değerinin okunması ve yazılması,
- Maksimum dara değerinin okunması ve yazılması,

Seri haberleşmenin sağlanabilmesi için Modbus tipi RTU, Data bit sayısı 8, Stop bit sayısı 1, parity "None" olarak ayarlanmalıdır.

Saklayıcı adresleri şunlardır. (saklayıcılar 2-bayt uzunluğundadır);

[R:okunabilir, W:yazılabilir]

İşaret	:40001 [R]
Gösterge Değeri (High Word)	:40002 [R]
Gösterge Değeri (Low Word)	:40003 [R]
Ham Sinyal (High Word)	:40004 [R]
Ham Sinyal (Low Word)	:40005 [R]
Decimal Point	:40006 [R <i>,</i> W]
Kazanç	:40007 [R <i>,</i> W]
Adım	:40008 [R <i>,</i> W]
Yük kapasitesi(High Word)	:40009 [R <i>,</i> W]
Yük kapasitesi(Low Word)	:40010 [R,W]
Röle Set Değeri (High Word)	:40011 [R,W]
Röle Set Değeri (Low Word)	:40012 [R,W]
Kalibrasyon Noktası (High Word)	:40013 [R,W]
Kalibrasyon Noktası (Low Word)	:40014 [R,W]
Maksimum Dara (High Word)	:40015 [R,W]
Maksimum Dara (Low Word)	:40016 [R,W]
Kalibrasyon Sıfır Noktası	:40017 [R,W]
Sıfırlama (Dara)	:40018 [R,W]



Örnekler

İşaret saklayıcısının okunması;

Cihaz adresinin 1 olduğunu varsayalım, istem için aşağıdaki veriler gönderilir;

1- Adres	(0x01)
2- Fonksiyon kodu	(0x03)
3- Saklayıcı adresi-MSB	(0x00)
4- Saklayıcı adresi-LSB	(0x01)
5- Saklayıcı sayısı-MSB	(0x00)
6- Saklayıcı sayısı-LSB	(0x01)
7- CRC Data -LSB	(0xD5)
8- CRC Data MSB	(0xCA)
Cevap;	
1- Adres	(0x01)
2- Fonksiyon kodu	(0x03)
3- Okunan bayt sayısı	(0x02)
	(0//02)
4- 1.saklayıcı değeri-MSB	(0x00)
4- 1.saklayıcı değeri-MSB 5- 1.saklayıcı değeri-LSB	(0x00) (0x2B)
4- 1.saklayıcı değeri-MSB 5- 1.saklayıcı değeri-LSB 6- CRC Data -LSB	(0x00) (0x2B) (0xF8)
4- 1.saklayıcı değeri-MSB 5- 1.saklayıcı değeri-LSB 6- CRC Data -LSB 7- CRC Data -MSB	(0x00) (0x2B) (0xF8) (0x5B)

Eğer 5. veri yani 1. saklayıcı Isb değer, 0x2B ise işaret "+" 0x2D ise işaret "-" dir.

Maksimum yük kapasitesinin okunması

cihaz adresinin 1 olduğunu varsayalım, istem için aşağıdaki veriler gönderilir.

1-Adres	(0x01)
2-Fonksiyon kodu	(0x03)
3-Saklayıcı adresi-MSB	(0x00)
4-Saklayıcı adresi-LSB	(0x09)
5-Saklayıcı sayısı-MSB	(0x00)
6-Saklayıcı sayısı-LSB	(0X02)
7-CRC Data-LSB	(0x14)
8-CRC Data-MSB	(0x09)
Cevap,	
1-Adres	(0x01)
2-fonksiyon kodu	(0x03)
3-Okunan byte sayısı	(0x04)
4-1.Saklayıcı değeri-MSB	(0X00)
5-1.Saklayıcı değeri-LSB	(0X00)
6-2.Saklayıcı değeri-MSB	(0X32)
7-2.Saklayıcı değeri-LSB	(0XC8)
8-CRC Data-LSB	(OXEE)
9-CRC Data-MSB	(0XC5)



```
while(length--) {
reg crc^=*data++;
for(j=0;j<8;j++){
if(reg crc&0x01)
reg_crc=(reg_crc>>1)^0xA001;
else
reg_crc(reg_crc>>1);
}}
Return reg_crc;
}
void send data(void){
unsigned char data[8];
unsigned int fcrc;
data[0]=0x01;
data[1]=0x03;
data[2]=0x00;
data[3]=0x01;
data[4]=0x00;
data[5]=0x01;
fcrc=crc_chk((unsigned char*)data[],6);
data[6]=(fcrc)%256;
data[7]=(fcrc)/256;
```



14.Akış Diyagramı





BİLGİSAYAR KONTROLLÜ CİHAZLAR İMALAT ve TİCARET LTD. ŞTİ.

Gersan San. Sit. 2307. Sok.No:16-18 Yenimahalle/Ankara www.bilkon-kontrol.com.tr

+90 312 255 75 50