VECP 60 Switch Setup

2/13/2026 REV 1.00

Control **SW1**	Switch	Temp 800	Temp 520	Slow Whoop	Horn	No Tone or Temp4	High Low	chime	1K tone
NAC	8	→	←	→	←				
	7	→	→	←	←				
	6	→	←	→	←	→	←	→	←
Alarm 1	5	→	→	←	←	→	→	←	←
	4	→	→	→	→	←	←	←	←
	3	→	←	→	←	→	←	→	←
Alarm 2	2	→	→	←	←	→	→	←	←
	1	→	→	→	→	←	←	←	←
SW2									
Alarm 3 & 4	8			←		→	→		←
	7			→		→	←		←
		Use PC Settings	Use Switches	5 Secs	10 Secs	Infinite	7	5	3
Tone Length	6			→	←				
Number of	5					→	←	→	←
Playbacks	4					→	→	←	←
Not Used	3								
*	2								
PC/Switch Select	1	→	←						

- Switches 3 not used.
- *Switch 2 controls either No Tone or Temp is used for Alarm1, Alarm2, Alarm3 and Alarm3
- *Switch 2 Closed using Temp 4
- *Switch 2 Open using No Tone
- The switch pushed to the left is closed, pushed to the right is open. The switches are numbered
- 1 to 8 from bottom to top.

