



1 Schubladenschiene mit Pfeilrichtung nach vorne am Schrank positionieren.



5 Schublade mit der Nut vollständig auf die Schienen aufsetzen.



2 Schiene mit einer der insgesamt 6 kleineren Schrauben am hinteren Ende befestigen. Das Loch hierfür ist frei wählbar.



6 Eine der beiden runden Metallplatten sowie eine der beiden Gewindeschrauben an der Innenseite der Schublade ansetzen.



3 Schiene mit der selben Schraubenart (wie 2.) am vorderen Ende durch die ovale Öffnung befestigen. Auch hier ist das Loch frei wählbar. Schritte 1-3 auf der anderen Seite wiederholen.



7 Die Schiene so positionieren, dass die von innen angesetzte Gewindeschraube durch eines der Gewinde führt.



4 Beide befestigten Schubladenschiene vollständig ausziehen.



8 Gewindeschrauben festziehen. Schritte 6-8 auf der anderen Seite wiederholen.

(Es bleiben 2 der kleineren Schrauben als Ersatz, bzw. zur stärkeren Befestigung übrig.)