

Aplique Grout Release o Pre-Seal Tile

CUSTOM recomienda usar un protector de manchas de boquilla o sellar los azulejos y baldosas antes de emboquillar. Esto facilitará significativamente la limpieza posterior y ayudará a eliminar las opacidades de boquilla.



1 Humedezca los azulejos y baldosas

(Omita este paso si aplicó un protector de manchas de boquilla soluble en agua, tal como AquaMix® Grout Release, sobre los azulejos o baldosas. Realice este paso si selló los azulejos o baldosas antes del emboquillado.)

Humedezca los azulejos o baldosas con una esponja ligeramente humedecida. No permita que el agua se acumule sobre la superficie de los azulejos o baldosas ni en las juntas de boquilla. to puddle on the surface of the tile or in the grout joints.



2 Esparza la boquilla

Trabajando en áreas pequeñas, de no más de 20 pies², esparza la boquilla y rellene juntas durante 3 a 4 minutos solamente.

Comience con un área más pequeña la primera vez que use Fusion Pro, o si el ambiente está caluroso o seco.

No permita que Fusion Pro se seque o forme una película. Comience con los pasos de limpieza de inmediato.



3 Quite el exceso de boquilla

Pase el borde de la talocha en sentido diagonal sobre los azulejos o baldosas para quitar la mayoría del exceso de boquilla.



4 Humedezca la superficie ligeramente

Usando una esponja para boquillas ligeramente humedecida, humedezca los 20 pies² de azulejos o baldosas donde acaba de aplicar la boquilla.



5 Afloje la boquilla adherida a los azulejos o baldosas

Use una esponja para boquillas ligeramente humedecida sobre los azulejos o baldosas. Trabaje sobre toda el área de 20 pies², haciendo movimientos circulares y ejerciendo una presión moderada para aflojar toda la boquilla que aún permanezca adherida a la superficie de los azulejos o baldosas.

En este paso, limite la cantidad de veces que enjuaga la esponja. El residuo que quede en la esponja ayudará a separar y ablandar el residuo que hay en la superficie de los azulejos o baldosas.

No friegue excesivamente ya que podría quitar boquilla de las juntas. Las juntas de boquilla deben permanecer completamente rellenas con el material.

En áreas donde la boquilla Fusion Pro esté bien adherida, dejando una capa visible que no se esté saliendo de la superficie de los azulejos o baldosas, vuelva a aplicar una pequeña cantidad de Fusion Pro. Pase la esponja de limpieza sobre la boquilla recién aplicada para limpiar (aproximadamente 30 segundos). Pase una esponja enjuagada y ligeramente humedecida para limpiar el área, y luego pase una toalla de microfibra ligeramente humedecida.



6 Dé forma a las juntas y limpie la boquilla

Una vez que la boquilla adherida a las superficies de los azulejos o baldosas se haya aflojado, enjuague a fondo la esponja y retuérzala bien.

Pase la esponja una vez sobre el área emboquillada en sentido diagonal para limpiar la superficie de los azulejos o baldosas y crear juntas de boquilla lisas y uniformes.

Voltee la esponja y continúe con la limpieza de la siguiente área.

Enjuague, retuerza y vuelva a pasar la esponja hasta que la esponja se vea limpia luego de pasarla por toda el área recién emboquillada de 20 pies².



7 Limpieza final

Pase una toalla de microfibra moderadamente humedecida en sentido diagonal sobre la superficie para la limpieza final.

Voltee la toalla y continúe limpiando el área de 20 pies², enjuagando la toalla cada vez que sea necesario.



SUGERENCIA Use agua limpia

Use solamente agua limpia y fresca para evitar que se formen opacidades de boquilla.

Enjuague y rellene la cubeta con frecuencia – cada 30-40 pies².



SUGERENCIA Cómo quitar el residuo de material

Si Fusion Pro permanece sobre la superficie, humedezca ligeramente esas áreas y espere 2 a 4 minutos.

Luego, limpie suavemente los azulejos o baldosas usando una esponja o un cepillo de fregar de nylon blanco.

Si después de transcurridas 2 horas quedaran residuos o vetas, use Aqua Mix® Grout Haze Clean-Up o TileLab® Grout & Tile Cleaner en forma diluida y limpie con una esponja o almohadilla para fregar.

Si encontrara residuos secos en los días posteriores a la instalación, use Aqua Mix® Heavy-Duty Tile & Grout Cleaner o TileLab® Heavy Duty Stripper & Cleaner en forma diluida con una esponja o almohadilla para fregar.

DURANTE LA INSTALACIÓN, USE GUANTES IMPERMEABLES, COMO NITRILLO, Y PROTECCIÓN PARA LOS OJOS. CONSULTE LA HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD (SDS) PARA OBTENER INFORMACIÓN DETALLADA SOBRE LA SEGURIDAD DEL MATERIAL.

Sugerencias para la instalación de duchas

Siga estos pasos para asegurarse de que Fusion Pro se cure apropiadamente al emboquillar paredes y pisos de duchas.



Antes de emboquillar

Si aplicó bases de mortero debajo de los azulejos o baldosas, éstas deben haber curado un mínimo de siete (7) días y tener una superficie seca antes de azulejar o embaldosar.

Antes de emboquillar las paredes, cubra el piso con toallas para evitar que el agua de lavado y la boquilla se desplacen hacia abajo por la pared y mojen el piso.

Asegúrese de que la cubeta con el agua de lavado quede afuera de la ducha o encima de las toallas.



Curado

Una vez que termine de emboquillar las paredes, quite las toallas y seque el revestimiento y las juntas de boquilla.

El ensamble del piso debe estar seco por 24 horas antes de emboquillar. Después del emboquillado, permita que todo el ensamble de azulejos y baldosas cure por siete (7) días antes de abrir el grifo de la ducha.

Una humedad elevada, debido a las condiciones climáticas o del lugar de trabajo, puede ocasionar que el proceso de evaporación y curado de Fusion Pro sea más lento.

- Abra las puertas de la ducha
- Use ventiladores para que circule el aire
- Caliente el baño si está frío



Notas Importantes

Debido a que la boquilla Fusion Pro® Single Component® Grout se seca por evaporación, la instalación de Fusion Pro es distinta a la de otros tipos de boquilla.

- El área de trabajo requiere de una ventilación adecuada.
- No cubra la superficie emboquillada durante el período de secado.
- El mortero utilizado para colocar los azulejos o baldosas debe haber curado por completo.
- El substrato no puede tener un coeficiente alto de emisión de vapores húmedos.†
- Los azulejos/baldosas y las juntas de boquilla deben estar limpios y secos.
- No agregue agua a la boquilla.
- No mezcle la boquilla.
- No use Fusion Pro con azulejos, baldosas o piedras que tengan formas irregulares o que estén espaciados de manera irregular, tal como mosaicos estilo canto rodado, donde el ancho o la profundidad de la junta supera la 1/2 pulgada en cualquier dirección.
- Dada la variedad de acabados de azulejos/baldosas que existen hoy en día, siempre realice una prueba con Fusion Pro en un azulejo/baldosa de muestra en condiciones ambientales similares a aquellas en las que emboquillará su instalación antes de comenzar con el proyecto.
- CUSTOM recomienda usar un protector de manchas de boquilla o un sellador antes de todas las instalaciones de boquillas para facilitar la limpieza y evitar la formación de opacidades de boquilla.

†El coeficiente de transmisión de vapores húmedos del substrato no debería exceder las 5 lb de agua/día/1000 pies², basado en la prueba estándar de cloruro de calcio ASTM F-1869, u 80% de humedad relativa, basado en ASTM F-2170.

Herramientas Requeridas

- Talocha para boquillas hecha de hule semi-blando a duro
- Cepillo de fregar de nylon
- Esponjas para boquillas
- Cubeta limpia
- Toallas de microfibra
- Agua limpia

Visite www.custombuildingproducts.com/fpinstallation para acceder a videos instructivos y otros recursos, tales como Hojas de Datos Técnicos. Si tiene más preguntas o necesita ayuda, llame al Servicio de Asistencia Técnica de CUSTOM al 800-282-8786.

©2016 Custom Building Products. Todos los derechos reservados. El logotipo de CUSTOM® y los logotipos de ciertos productos son marcas comerciales registradas de Custom Building Products, Inc. CUSTOM podría hacer modificaciones al producto en cualquier momento sin previo aviso. Visite custombuildingproducts.com para obtener la información más actualizada de las hojas de datos técnicos y las hojas de datos de seguridad (SDS).

Boquilla Fusion Pro® Single Component® Grout Guía de Instalación



Custom Building Products
800-272-8786
custombuildingproducts.com

FPIGS 4/16N

