

# Carga de paños de microfibra con PurOne para limpieza y desinfección de superficies.

## ▶ PASA 1

Coloque paños de microfibra en el recipiente (ver tabla).

## ▶ PASA 2

Llene una taza medidora de 32 oz con la solución PurOne y vierta sobre los paños en el recipiente.

## ▶ PASA 3

Ponga la tapa en el recipiente y espere 5 minutos para que los paños de microfibra se saturen antes de usarlos. (Gire según sea necesario).

## ▶ PASA 4

Aplique la solución PurOne a todas las superficies de alto punto de contacto y deje que permanezcan húmedas durante 4 minutos. Deje que el producto se seque al aire.

*Para todas las aplicaciones de microfibra, la solución PurOne debe mezclarse previamente en el recipiente Buddy de 5 galones por separado antes de cargar los paños de microfibra.*

**4306PPM**

Paños de microfibra	Cuarto de galón
8	1
16	2
24	3



Wear gloves when handling tablets.  
Use guantes al manipular las tabletas.