

COMBUSTIBLES FINOS “Peace of Mind”
The Universal de Combustible y Aceite Cap ‘Boloquear’
Patent pendiente

INSTRUCCIONES

1. Es mejor raspar fuera la mayor de la pinutra sólo en el área de su tapa de combustible o aceite (en el centro), donde se colocará la ‘Libreta de pegojosa’ (raspando la pinutura fuera es opcional). Limpia la superficie de su tapa de combustible o aceite con un solvente libre de aceite. (La superficie debe ser aceite-libre y seco antes de que se aplique la almohadilla pegajosa).
2. Usando papel de arena cerrado, ligeramente arena superficie sólo donde se aplicará la almohadilla. A continuación, limpie la superficie con un pano limpio y seco.
3. Coloque el arandela en el pin (o pin a través de la arandela)
4. Tire el papel fuera pegajoso pin pad y empuje con arandela a través del agujero del lado pegajosa de la almohadilla. Almohadilla pegajosa puede ser recortada si es necesario con tijeras antes de aplicar a su tapa para que se ajuste correctamente de su tapa.
5. A continuación coloque pad pegajoso (con pin y la arandela) en el centro de su identificador de tapón o grifo de combustible y aceite. **IMPORTANTE: Prensa muy firmemente y en repetidas ocasiones todo más al almohadilla.**
6. Coloque la tapa de plástico blanco sobre el pin y, a continuación, ponga candado a través del agujero en el pin y bloquee! Portada se realiza para encajar ‘libremente’ sobre su tapa o grifo! También se puede hacer el agujero en la cubierta más grande sólo por escariar el agujero fuera con un cuchillo de hoja pequeña (sólo si el pin no se ajusta a través del agujero en la portada.)
7. Después de colocar su tapa en el pin se puede agregar unas arandelas del pasador a tomar algunos holguras entre la tapa y su candado (si es necesario). Nota: algunas tapas de combustible (es decir, barcos, etc.) pueden ser demasiado vaciadas o incluso con el casco de la carrocería del vehículo resultando en el pin siendo demasiado corto para la portada para que quepa en el pin con el candado. Simplemente medir cuánto tiempo más se necesita ser a fin de ser capaces de poner el candado en el pin. A continuación, tome el pin a la tienda de hardware local y obtenga un pin de “Horquilla” más largo. A continuación, tienen el vendedor de hardware de venderle una broca pequeña del mismo tamaño que el agujero en el pin original. A continuación, coloque el pin en un vicio y profundice el agujero más grande en el pin más tiempo para que se ajuste el candado.

Ahore tiene el “Peace of Mind” que su combustible y aceite son seguros y no han sido manipulados, y que tu grifo no se activa causando daños de agua en su domicilio.

Nota: Si nunca es manipulada la tapa, compruebe su combustible o aceite antes de empezar su motor!

*No se cubra un agujero de ventilación en su tapa de combustible! Si existe alguno, tendrá que cortar una parte de almohadilla pegajosa, donde se encuentra el agujero de ventilación. ¡ Esto es muy importante!

**En algunas tapas de combustible o aceite, se puede decidir a afeitarse una porción de su gorra para la almohadilla pegajosa con arandela y pin irá en más uniformemente (uniformemente). Antes de hacer esto pida asesoramiento de un mecánico certificado o un concesionario de su tipo de vehículo para impedir que anular su garantía o causando daños a su tapa de combustible! CUANDO EL MOTOR ESTÁ <<CALIENTE O LA TEMPERATURA ESTÁ CALIENTE>>NO TIRE EN PIN DESPUÉS DE QUE SE ATRIBUYE A SU TAPA DE COMBUSTIBLE O ACEITE-DESPEÚES DE TEMPERATURA SE ENFRÍE LA ALMOHADILLA RECUPERARÁ SU ADHESIVO NORMAL!

Quizás desee pintar el bloqueo de su color!

Recuerde: La uncia principal de esta portada es para informarle si alguien ha alterado con su combustible o aceite!

www.fuelsfine.com

Varios tamanos y partes disponibles en linea

“POR MAXIMA SEGURIDAD, despues de apliclar la almohadilla con pegamento usa una pieza de taladro de tamaño 3/32 para que hagas 3 agujeros por la almohadilla hasta pasar por la tapa en modo de triangulo. Ponle los tornillos y las arandelas (washers). Consulta con el manufacturero de tu vehiculo antes de poner los tornillos.”