



SLK R172 / SLC Windschott - Montagehinweise:

Beide Rändelmuttern leicht lösen und die Acryl-Haltenasen in die Schlitze der Überrollbügel einführen. → Dabei das Windschott mit den Dreiecksfüßen gleichmäßig fest nach unten in die Gummischlitze drücken. → Die Acryl-Haltenasen in den Überrollbügelschlitzen bei Bedarf noch etwas ausrichten und die Rändelmuttern dann vorsichtig festziehen.

ACHTUNG Acrylschrauben bitte nie mit Gewalt festziehen !

Pflegehinweise:

Das Windschott niemals mit scharfen Putz- oder Lösemitteln oder Alkohol reinigen !!!

Reinigen Sie das Windschott mit lauwarmem Wasser und ein paar Tropfen Geschirrspülmittel. Danach mit einem weichen, fusselfreien Baumwolltuch (Geschirrhandtuch) abtrocknen.

Sollte doch mal ein Kratzer entstehen, lässt sich dieser mit einer Acryl- oder Plexiglaspolierpaste (z.B. Displex) gut entfernen, es funktioniert allerdings auch sehr gut mit feiner Autolackpolitur.

**Viel Spaß mit Ihrem neuen Windschott
und allzeit gute Fahrt.**

Viele Grüße aus Hamburg

Maik Kohlborn
Windschotts & more

