

GUÍA DE INSTALACIÓN DE LA ALFOMBRILLA PARA DISCAPACITADOS POWERBOND

CONDICIONES GENERALES DE LA SUPERFICIE:

LA SUPERFICIE DEBE ESTAR COMPLETAMENTE SECA, LIMPIO DE TIERRA Y LIBRE DE ESCOMBROS. NO INSTALE SI SE HA PRODUCIDO LLUVIA DENTRO DE LAS 24 HORAS ANTES DE LA INSTALACIÓN. ASEGÚRESE DE QUE LOS SISTEMAS DE RIEGO CERCANOS ESTÉN DESACTIVADOS DURANTE AL MENOS 24 HORAS ANTES Y DESPUÉS DE LA INSTALACIÓN DE ESTERAS.

PORTLAND COMPUESTOS DE CURADO DE CEMENTO DEBEN QUITARSE POR COMPLETO UTILIZANDO EL USO DE MÉTODOS GENERALES DE CONSTRUCCIÓN PARA LA APLICACIÓN DEL ASFALTO, UTILICE LAS MISMAS TÉCNICAS DE PREPARACIÓN QUE EL CONCRETO.

SOLO APLICAR A SUPERFICIES SONORAS O SUSTRATOS EN BUEN CONDICIONES.

ASIENTE LOS CONOS ATRINCHERADOS ALREDEDOR DE LAS ÁREAS DE INSTALACIÓN PARA LA PROTECCIÓN DEL PÚBLICO Y SU PROPIEDAD HASTA QUE EL SISTEMA SE HAYA SECADO LO SUFICIENTE PARA EL TRÁFICO DE PIES LIGEROS.

UTILICE EL TAPETE SSTD POWERBOND HÁNDICAP, SSTD-589 Y EL RODILLO DE PRESIÓN SSTD PARA COMPLETAR EL SIGUIENTE PROCESO. ***CAJA DE CARTÓN DEL EMBALAJE SE PUEDE UTILIZAR PARA PROTEGER EL TAPATE PARA LA UNIÓN ADICIONAL.**

SUMINISTROS NECESARIOS:



SOPLADOR DE HOJAS



CINTA DE PINTOR DE 2"



CEPILLO DE ALAMBRE



EXTENSIÓN DE PINTURA



CEPILLO DE VIRUTA DE 2"



RODILLO DE PRESION SSTD

SUMINISTROS ADICIONALES:



BARRICADA CONOS



GUANTES



CINTA MÉTRICA

VER CONSEJOS ÚTILES AQUÍ:



INSTRUCCIONES:

1. ASIENTE LOS CONOS DE BARRICADA ALREDEDOR DE LAS ÁREAS DE INSTALACIÓN PARA LA PROTECCIÓN DEL PÚBLICO Y SUS PROPIEDADES.
2. UTILICE UN CEPILLO DE ALAMBRE Y UN SOPLADOR DE HOJAS PARA LIMPIAR EL ÁREA DE SUPERFICIE DESEADA. ***REFERÍA LA PÁGINA 1 PARA OBTENER MÁS DETALLES Y CONDICIONES DE PREPARACIÓN DE SUPERFICIES.**
3. ASIENTE EL TAPETE SOBRE SUPERFICIE LIMPIA Y INSTALE CINTA DE DE 1/4" DESDE EL TAPETE EN TODOS LOS PERÍMETROS. ***ASEGÚRESE DE COLOCAR CORRECTAMENTE EN EL SUSTRATO, NO RETIRE LA HOJA DE PROTECCIÓN YA QUE EL TAPETE NO DEBE LEVANTARSE UNA VEZ EN SU LUGAR.**
4. UNIFORMEMENTE DESPEGUE UN TERCER DE LA HOJA DE PROTECCIÓN DE EL TAPETE Y ASIENTE CUIDADOSAMENTE EL ADHESIVO EXPUESTO. APLIQUE PRESIÓN EXTENDIENDO LAS MANOS LEJOS DE LE TAPETE.
5. MUÉVASE HACIA EL LADO OPUESTO, SE ARRODILLE EN EL TAPETE Y ASIENTE EL TAPE GRADUALMENTE HASTA COMPLETARLA. ***APLIQUE PRESIÓN MIENTRAS SE COLOCA EL TAPETE HACIA ABAJO.**
6. UNA VEZ QUE EL TAPETE ESTÉ COMPLETAMENTE UNIDA AL SUSTRATO, ASIENTE LA CAJA DE CARTÓN EN LA PARTE SUPERIOR DE EL TAPETE Y CAMINE A TRAVÉS PARA APLICAR PRESIÓN ADICIONAL.
7. UTILICE EL RODILLO DE PRESIÓN SSTD PARA DESPLEGAR EL TAPETE DE ARRIBA A ABAJO. A CONTINUACIÓN, CRUCE EL TAPETE ENROLLABLE DE LADO A LADO PARA QUITAR LOS BOLSILLOS DE AIRE.
8. UTILICE LA CAPA DE UNIÓN SSTD-589 Y UN CEPILLO DE VIRUTA PARA FLOTAR LOS PERÍMETROS DE EL TAPETE. CEPILLE HACIA ARRIBA Y ASEGURE TODAS LAS ESQUINAS DE EL TAPETE. ***AL CEPILLAR SSTD-589, ASEGÚRESE DE UN BORDE LIMPIO Y CONSISTENTE MANTENIENDO SSTD-589 FUERA DE LA CARA DEL TAPETE.**
9. PELAR LA CINTA ALEJÁNDOSE DEL TAPETE Y DEJE QUE LOS BORDES SE SEQUEN.
10. PONGA LOS CONOS DE BARRICADA DE ENCAJE ALREDEDOR TAPETE PARA PROTEGERLO DURANTE LA CURACIÓN. ***SE PERMITE EL TRÁFICO PEATONAL LIGERO DESPUÉS DE 2 HORAS, PERMITIR 24 HORAS PARA EL TRÁFICO PEATONAL PESADO.**

ESCANEE PARA VER EL VIDEO DE INSTALACIÓN:

PARA OBTENER INFORMACIÓN ADICIONAL, VISITE: SAFETYSTEPTD.COM O LLAME A NUESTRO NÚMERO GRATUITO: 866-723-3883

